


**Canon**

**WS-1210T**

INSTRUCTIONS  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MODE D'EMPLOI  
INSTRUCCIONES  
ISTRUZIONI  
BRUGSANVISNING  
BRUKSANVISNING  
KÄYTTÖOHJE  
INSTRUCTIES  
INSTRUÇÕES  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



E-IM-2940

Made in China / Printed in China

CALCULATION	OPERATION	DISPLAY
<b>▼ Mixed</b>		( 0.)
140–35+22=127	140  35  22	( 127.00)
2x÷3=6	2  2  3	( 6.00)
–7x 99–9=–63	7   99  9	( –63.00)
9+5x3.2+7=12.76	9  5  3.2  7	( 12.76)
(2+4)+3x8.1=16.2	2  4  3  8.0	( 16.20)
<b>▼ Power, Fraction</b>		
3 <sup>4</sup> =81	3	( 81.00)
1/5=0.2	5	( 0.20)
1/(2x3+4)=0.1	2  3  4	( 0.10)
<b>▼ Square Root</b>		
$\sqrt{3}$ = 1.73205080756	3	( 1.73205080756)
<b>▼ Add Mode</b>		
\$14.90+\$0.35–\$1.45=13.80	1490  35  145	( 13.80)
<b>▼ Floating Calculation</b>		
8+3x3.7+9= 18.8666666666	8  3  3.7  9	( 18.8666666666)
<b>▼ Reciprocal Calculation</b>		
1/7=0.142857142857142	7	( 0.143)
<b>▼ Percentage</b>		
1200+(1200x20%)=1,440	1200  20	( 1'440.00)
1200–(1200x20%)=960	1200  20	( 960.00)
<b>▼ Reverse</b>		
10+5=2		
5+10=0.5	10  5	( 0.50)
<b>▼ Memory</b>		
3x4= 12		( 0.)
–) 6+0.2= 30	3  4	( M 12.00)
–18	6  0  2	( M 30.00)
+) 200	200	( M 18.)
182	200	( M 200.00)
		( M 182.)
		( M 182.)
		( M 182.)
<b>▼ Grand total</b>		
30x40= 1,200	30  40	( GT 1'200.00)
50x60= 3,000	50  60	( GT 3'000.00)
+) 25x30= 750	25  30	( GT 750.00)
4,950		( GT 4'950)
+) 235x35= 8,225	235  35	( GT 8'225.00.)
13,175		( GT 13'175.)
		( GT 13'175.)
<b>▼ Mark-up/down</b>		
<b>Mark up</b>		
Cost \$2,000		
Profit=20% of selling price		
Selling price = ? (\$2,500)	2000  20	( 2'500.00)
Profit = ? (\$500)		( 500.00)
<b>Mark down</b>		
Selling price \$2,400		
Profit=20%		
Cost = ? (\$2,000)	2400  20	( 2'000.00)
Profit = ? (\$400)		( 400.00)

<b>▼ TAX Calculation</b>			
<b>Set Tax Rate</b>			
Rate: 5%	5		( TAX% 5.)
<b>Add the Tax Amount</b>			
Price \$2,000 without tax			
Selling Price with tax = ? (\$2,100)	2000		( TAX+ 2'100.00)
Tax= ? (\$100)			( TAX 100.00)
<b>Deduct the Tax Amount</b>			
Selling Price \$3,150 with tax			
Price without Tax = ? (\$3,000)	3150		( TAX– 3'000.00)
Tax = ? (\$150)			( TAX 150.00)
<b>Recall Tax Rate</b>			( TAX% 5.)
<b>▼ Overflow</b>			
1) 123456789 x78900	123456789  78900		
=9740740652100		( € 9.74074065210)	
(Error)		( 0.)	
2) 6÷0=0	6  0	( € 0.)	
(Error)		( 0.)	

## WEEE DIRECTIVE 2012/19/EU

**EN** Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (WEEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

**DE** Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

**FR** Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits DEEE, consultez le site [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

**ES** Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desearchar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficaz de los recursos naturales. Para más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de RAEE, visite la web [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

**IT** Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'uno contro uno o presso un punto di vendita al acquistare il prodotto simile, o in un luogo di raccolta autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultate la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità competenti, oppure visitare il sito [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

**NL** Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, Usland en Liechtenstein)
Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/UE) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaf, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van het onjuiste gebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Het juiste gebruik van dit type afval kan tot een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen, voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

**DA** Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/UE) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et særligt specielt indsamlepunkt i EEA. Leveringsstedet må være et godkendt af-fæl-procedure, når du indkøber et tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan findes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

**FI** Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneikkäeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun viiteellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvarja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jättehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jättehuoltuyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

**SV** Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Island ja Liechtenstein) alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneikkäeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun viiteellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvarja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jättehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jättehuoltuyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

**PT** Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)
Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Diretiva REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para recilar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduos poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais de recolha e equipamento a reciclar, contacte os serviços municipais, as autoridades responsáveis pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

**GR** Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριπτεί μαζί με το οικιακό απορρίμμα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδοθεί σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής στον αγοράστή, ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορριψέτε τον εξοπλισμό σας, να ανακύκλωσε, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκατερισμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απορριμμάτων οικιακών απορριμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee).

## ENGLISH

### POWER SUPPLY

This calculator comes with a dual power source, solar cell and alkaline battery.

The battery is long lasting, however the battery life will depend on usage.

When the battery is exhausted, you can still use the solar cell to power the calculator.

**(Note):** Do not attempt to change the battery by yourself. Have a Canon Service

Center change the battery for you.)

- Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, press the key and re-start your calculation from the beginning. After resetting, be sure to set the tax rate again.

### DECIMAL POINT SELECTOR SWITCH

Used for designating the decimal point position (+ 4 3 2 0 F) for calculated results.

**+ (Add-Mode)** : Addition and subtraction functions are performed with an automatic 2-digit decimal. It is convenient for currency calculations.
**F (Floating Decimal Point)** : All effective numbers up to 12 digits are displayed.

### ROUNDING SWITCH

Used for round-up [], round-off [5/4], or round-down [] to the pre-selected decimal digits in the result.

### TAX FUNCTION

**Store the Tax Rate:** Enter the tax rate figure, then press to store.

**Recall the Tax Rate:** Press to recall the current tax rate.
**Add Tax key:** Used for adding the tax amount to the display figure.
**Deduct Tax key:** Used for deducting the tax amount from the displayed figure.

### OVERFLOW FUNCTION

In the following cases, "E" will be shown on the display. The keyboard is electronically locked, and further operation is impossible. Press to clear the overflow.

- The key input, result or the memory content exceeds 12 digits to the left of the decimal point.
- Dividing by "0".

### SPECIFICATION

Power Source: Solar cell and Alkaline battery (LR44 x 1)

Automatic power-off function: Approx. **7 minutes**

Usable Temperature : 0°C to 40°C

Dimensions : 198mm (L) x 150mm (W) x 38mm (H)

Weight : 238g (8.4 oz)

(Subject to change without notice)

## DEUTSCH

### STROMVERSORGUNG

Dieser Rechner ist mit zwei Stromversorgungsquellen (Solarzelle und Alkaline-Batterie) ausgestattet.

Die Lithiumbatterien haben eine lange Lebensdauer, welche jedoch von den jeweiligen Gebrauchsbedingungen abhängig ist. Wenn die Batterien leer sind, kann der Rechner immer noch mit der Solarzelle betrieben werden.

**(Hinweis:** Versuchen Sie nicht, die Batterien selbst zu wechseln. Lassen Sie sie in einem Canon Service Center auswechseln.)

- Elektromagnetische Störungen oder elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen der Anzeige sowie Änderung oder Verlust der eingegebenen Daten zur Folge haben. Wenn dieses Fall eintritt, drücken Sie die Taste und beginnen Sie Ihren Rechenvorgang erneut. Stellen Sie dann den Steuersatz und den umrechnungskurs erneut ein.
- Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäftsb- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

### DEZIMALSTELLEN-SCHALTER

Zur Auswahl der Anzahl von Dezimalstellen (+ 4 3 2 0 F) bei berechneten Ergebnissen.

**+ (Addier-Modus):** Additionen und Subtraktionen erfolgen automatisch mit 2 Dezimalstellen. Dies ist praktisch bei Währungsumrechnungen.

**F (Fließkomma):** Alle realen Dezimalstellen bis zu 12 werden angezeigt.

### RUNDUNGSSCHALTER

Zum Aufrunden [, Runden [5/4] oder Abrunden [] auf die vorgewählten Dezimalstellen des Ergebnisses.

### STEUERBERECHNUNGSFUNKTION

**Speichern des Steuersatzes:** Geben Sie den Steuersatz ein, und drücken Sie anschließend zum Speichern auf .
**Abrufen des Steuersatzes:** Drücken Sie auf , um den aktuellen Steuersatz abzurufen.
**Taste zum Hinzufügen von Steuerbeträgen:** Zum Hinzufügen von Steuerbeträgen zur angezeigten Zahl.
**Taste zum Abziehen von Steuerbeträgen:** Zum Abziehen von Steuerbeträgen von der angezeigten Zahl.

### KAPAZITÄTSÜBERSCHREITUNG

In den folgenden Fällen wird auf der Anzeige ein "E" angezeigt. Die Tasten reagieren nicht mehr, und weitere Eingaben sind nicht möglich. Drücken Sie auf die Taste , um die Kapazitätsüberschreitung zu löschen.

- Wenn die Eingabe, das Ergebnis oder der Speicherinhalt mehr als 12 Stellen vor dem Komma aufweist.
- Wenn durch "0" geteilt wird.

### TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: Solarzelle und Alkaline-Batterie (LR44 x 1)

Abschaltautomatik: Ca. **7 Minuten**

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Abmessungen: 198 mm (L) x 150 mm (B) x 38 mm (H)

(Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten)

## FRANÇAIS

### ALIMENTATION ELECTRIQUE

Cette calculatrice est fournie avec deux modes d'alimentation électrique (cellule solaire et pile au alcaline). La pile dure longtemps, cependant son autonomie dépend de son utilisation.

Lorsque la pile est déchargée, vous pouvez toujours utiliser la cellule solaire pour faire fonctionner la calculatrice.

**(Remarque :** N'essayez pas de changer la pile. Cette opération doit être effectuée par un centre de service Canon.)

- Les interférences électromagnétiques ou les décharges électrostatiques risquent de provoquer des dysfonctionnements à l'affichage ou d'entraîner la perte ou la modification du contenu de la mémoire. Dans ce cas, appuyez sur la touche (marche/effacer) et redémarrez votre calculatrice. Lorsque vous rallumez, assurez-vous d'entrer de nouveau le taux du calcul de taxe.

### BOUTTON SELECTEUR DE DECIMALE

Ce bouton est utilisé pour positionner le signe décimal (+ 4 3 2 0 F) en fonction des résultats calculés.

**+ (mode d'ajout)** : les opérations d'ajout et de soustraction sont réalisées automatiquement avec un nombre décimal à 2 chiffres. Cette fonction est pratique pour les calculs de devises.

**F (virgule flottante)** : tous les nombres jusqu'à 12 chiffres s'affichent.

### BOUTTON ARRONDI

Ce bouton est utilisé pour arrondir au chiffre supérieur [, arrondir au chiffre inférieur [] et pour annuler la fonction arrondi [5/4] en fonction des chiffres décimaux présélectionnés dans le résultat.

### FONCTION DE TAXE

**Enregistrer le taux de taxe :** saisissez le chiffre de taux de taxe, puis appuyez sur (taux) (définir) pour l'enregistrer.

**Rappeler le taux de taxe :** appuyez sur (taux) (rappeler) pour rappeler le taux de taxe en cours.

**Bouton d'ajout de taxe :** ce bouton est utilisé pour ajouter le montant de la taxe au nombre affiché.

**Bouton de déduction de taxe :** ce bouton est utilisé pour déduire le montant de la taxe du nombre affiché.

### FONCTIONS DE DEBORDEMENT

Dans les cas suivants, « E » s'affiche à l'écran. Le clavier est verrouillé électroniquement. Vous ne pouvez effectuer aucune opération. Appuyez sur (effacer) pour effacer le débordement.

- L'entrée, le résultat ou le contenu de la mémoire dépasse 12 chiffres à gauche du signe décimal.
- Lors d'une division par « 0 ».

### SPÉCIFICATIONS

Source d'alimentation: Cellule solaireet pile alcaline (LR44 x 1)

Fonction de mise hors circuit automatique : **7 minutes** environ

