

E S F G I S W D N R F I D P O R H G C Z P I

Tax Calculations and Currency Conversion**Cálculos de impuesto y conversión de divisas****Calculs de taxes et conversion de devises****Steuerberechnungen und Währungsumrechnung****Calcoli di imposte e conversione di valuta****Skatteräkning och valutaomvandling****Berekenen van belasting en koersomrekening****Utrengning av skatt og valutakonvertering****Verolaskut ja valuutan muuntaminen****Afgiftsudregninger og valutaomregning****Cálculos de imposto e conversão de moedas****Налоговые вычисления и пересчет валют****Adószámítás és valutaátváltás****Danové výpočty a převod měn****Obliczanie podatków i konwersja walut****CASIO**

SA0812-A Printed in China/Imprimé en Chine

English

- Be sure to keep all user documentation handy for future reference.

Tax Calculations**To set a tax rate**

Example: Tax rate = 5%

AC *1 % (SET)*2 (Until SET appears.)	SET	0.
	TAX	% 5.

• You can check the currently set rate by pressing **AC***1 and then **(TAX RATE)**.**Currency Conversion****To enter the Currency Conversion Mode**Press **MEN** to toggle between the Conversion Mode and the Memory Mode.

• The "EXCH" indicator on the display indicates the Conversion Mode.

To set conversion rates

Currency 1 (C1) is your home country currency, and so it is always set to 1. Currency 2 (C2) and Currency 3 (C3) are for the currencies of two other countries, and you can change these rates as required.

Some models have one more conversion rate setting named Currency 4 (C4), whose rate can also be changed.

Example: Conversion rate \$1 (C1 home currency) = 0.95 euro for Currency 2 (C2)

AC *1 % (SET)*2 (Until SET appears.)	C2 EXCH RATE	0.95
---	---------------------	-------------

• You can check the currently set rate by pressing **AC***1 and then **C2**.*1 Some models are equipped with a **AC** key instead of separate **C** and **AC** keys. For such models, press **AC** once to perform a **C** operation or twice to perform an **AC** operation.*2 Some models are equipped with a **SET** key instead of a **% (SET)** key.

*3 For rates of 1 or greater, you can input up to six digits. For rates less than 1 you can input up to 8 (10 or 12) digits, including 0 for the integer digit and leading zeros (though only six significant digits, counted from the left and starting with the first non-zero digit, can be specified).

Examples: 0.123456, 0.0123456, 0.0012345

The tax calculation and currency conversion examples shown here use an 8-digit model.

• Due to differences in calculation accuracy, calculation results obtained by some models may be different from those shown in the examples of this manual.

Español

- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

Cálculos de impuesto**Para ajustar una tasa de impuesto**

Ejemplo: Tasa de impuesto = 5%

AC *1 % (SET)*2 (Hasta que aparezca "SET")	SET	0.
	TAX	% 5.

• Puede verificar la tasa ajustada actualmente presionando **AC***1 y luego **(TAX RATE)**.**Conversión de divisa****Para ingresar el modo de conversión de divisa**Presione **MEN** para alternar entre el modo de conversión y el modo de memoria.

• El indicador "EXCH" sobre la presentación indica el modo de conversión.

Para ajustar las tasas de conversión

La divisa 1 (C1) es la divisa de su país local, y siempre es así al ajustar a 1. La divisa 2 (C2) y divisa 3 (C3) son las divisas de dos otros países, y puede cambiar estas tasas como lo requiera. Algunos modelos tienen un ajuste de tasa de conversión más llamado divisa 4 (C4), cuya tasa también puede ser cambiada.

Ejemplo: Tasa de conversión \$1 (divisa local C1) = 0.95 euros para la divisa 2 (C2)

AC *1 % (SET)*2 (Hasta que aparezca "SET")	C2 EXCH RATE	0.95
---	---------------------	-------------

• Puede verificar la tasa ajustada actualmente presionando **AC***1 y luego **C2**.*1 Algunos modelos se equipan con una tecla **AC** en lugar de las teclas **C** y **AC** separadas. Para tales modelos, presione una vez **AC** para realizar una operación **C** o dos veces para realizar una operación **AC**.*2 Algunos modelos se equipan con una tecla **SET** en lugar de una tecla **% (SET)**.

*3 Para tasas de 1 o mayores, puede ingresar hasta seis dígitos. Para tasas menores de 1 puede ingresar hasta 8 (10 o 12) dígitos, incluyendo 0 para el dígito entero y ceros a la izquierda (aunque solamente se pueden especificar seis dígitos significantes, contados desde la izquierda y comenzando con el primer dígito que no sea cero).

Ejemplos: 0.123456, 0.0123456, 0.0012345

Los ejemplos de cálculo de impuesto y conversión de divisas mostrados aquí usan un modelo de 8 dígitos.

• Debido a las diferencias en la precisión de los cálculos, los resultados obtenidos con algunos modelos podrían ser diferentes de los mostrados en los ejemplos de este manual.

Français

- Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.

Calculs de taxes**Pour spécifier un taux de taxe**

Exemple: Taux de taxe = 5%

AC *1 % (SET)*2 (Jusqu'à ce que « SET » apparaisse.)	SET	0.
	TAX	% 5.

- Vous pouvez vérifier le taux actuellement réglé en appuyant sur **AC***1 puis sur **(TAX RATE)**.

Conversion de devises**Pour accéder au mode de conversion de devises**Appuyez sur **MEN** pour commuter entre mode de conversion et mode de mémoire.

- L'indicateur « EXCH » apparaît lorsque le mode de conversion est validé.

Pour spécifier les taux de conversionLa devise 1 (C1) est la devise locale qui est toujours spécifiée par 1. La devise 2 (C2) et la devise 3 (C3) sont réservées aux devises des deux autres pays dont les taux peuvent être changés. Certains modèles ont un autre réglage de taux de conversion pour une 4^e devise (C4), et ce taux peut aussi être changé.

Exemple: Taux de conversion de 1 \$ (devise locale C1) = 0.95 euro pour la devise 2 (C2)

AC *1 % (SET)*2 (Jusqu'à ce que « SET » apparaisse.)	C2 EXCH RATE	0.95
	TAX	% 5.

- Vous pouvez vérifier le taux actuellement réglé en appuyant sur **AC***1 puis sur **C2**.

*1 Certains modèles sont munis d'une touche **AC** au lieu de deux touches séparées **C** et **AC**. Sur ces modèles, appuyez une fois sur **AC** pour l'opération **C** et deux fois pour l'opération **AC**.*2 Certains modèles sont munis d'une touche **SET** au lieu de la touche **% (SET)**.

*3 Pour les taux égaux ou supérieurs à 1, vous pouvez saisir jusqu'à 8 (10 ou 12) chiffres, y compris le 0 pour l'entier et les zéros d'en-tête (bien que six chiffres significatifs seulement puissent être spécifiés à compter de la gauche et du premier chiffre qui n'est pas un zéro).

Exemples : 0.123456, 0.0123456, 0.0012345

Les exemples de calculs de taxe et de conversions de devises indiqués ici utilisent le modèle à 8 chiffres.

- En raison des différences de précision des calculs, les résultats obtenus sur certains modèles peuvent être différents des résultats indiqués dans les exemples de ce manuel.

Deutsch

- Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für spätere Nachschlagen auf.

Steuerberechnungen**Einstellen einer Steuerrate**

Beispiel: Steuerrate = 5%

AC *1 % (SET)*2 (Bis SET erscheint.)	SET	0.
	TAX	% 5.

- Sie können den gegenwärtig eingestellte Rate kontrollieren, indem Sie **AC***1 und anschließend **(TAX RATE)** drücken.

Währungsumrechnung**Aufrufen des Währungsumrechnungsmodus**Drücken Sie die **MEN**-Taste, um zwischen dem Währungsumrechnungsmodus und dem Speichermodus umzuschalten.

• Die "EXCH"-Anzeige auf dem Display zeigt den Währungsumrechnungsmodus an.

Einstellen der Wechselkurse

Die Währung 1 (C1) ist Ihre Landeswährung, so dass diese immer auf 1 eingestellt ist. Die Währung 2 (C2) und die Währung 3 (C3) dienen für Fremdwährungen von zwei anderen Ländern, und Sie können diese Wechselkurse wie erforderlich einstellen. Manche Modelle sind mit einer weiteren Wechselkurseinstellung versehen, die als Währung 4 (C4) bezeichnet ist und deren Wechselkurs Sie ebenfalls ändern können.

Beispiel: Wechselkurs \$1 (Landeswährung C1) = 0.95 Euro für Währung 2 (C2)

AC *1 % (SET)*2 (Bis SET erscheint.)	C2 EXCH RATE	0.95
---	---------------------	-------------

- Sie können den gegenwärtig eingestellten Wechselkurs kontrollieren, indem Sie **AC***1 und anschließend **C2** drücken.

*1 Manche Modelle sind mit einer **AC**-Taste an Stelle von separaten **C**- und **AC**-Tasten ausgerüstet. Bei solchen Modellen müssen Sie die **AC**-Taste einmal oder zweimal drücken, um die **C**- bzw. **AC**-Operation auszuführen.*2 Manche Modelle sind mit einer **SET**-Taste an Stelle der **% (SET)**-Taste ausgerüstet.

*3 Für Werte größer als 1 können Sie bis zu sechs Stellen eingeben. Für Werte kleiner als 1 können Sie bis zu 10 (oder 12) Stellen eingeben, einschließlich 0 für die ganzzahlige Stelle und vorangestellte Nullen (aber nur sechs signifikante Stellen, gezählt von links beginnend mit der ersten Stelle, die nicht Null ist, können spezifiziert werden).

Beispiele: 0.123456, 0.0123456, 0.0012345

Die hier dargestellten Steuer- und Währungsumrechnungsbeispiele verwenden ein 8-stelliges Modell.

- Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsgenauigkeiten können die Resultate bei einigen Modellen von den in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Beispielen abweichen.

Italiano</

• Det er muligt at kontrollere den aktuelt valgte afgiftsprocent ved at trykke på **AC***1 efterfulgt af **(TAX RATE)**.

■ Valutaomregning

• Indtastning af valutaomregningsindstillingen

Tryk på **(W)** for at skifte frem og tilbage mellem omregningsindstillingen og hukommelsesindstillingen.

• "EXCH"-indikatoren på displayet angiver omregningsindstillingen.

• Indstilling af omregningskurser

Valuta 1 (C1) er dit eget lands valuta, hvorför den altid er sat til 1. Valuta 2 (C2) og Valuta 3 (C3) er til to andre landes valutaer, og disse omregningskurser kan indstilles som påkrævet. Nogle modeller har flere end en indstilling af omregningskurser kaldet Valuta 4 (C4), hvis sats også kan ændres.

Eksempel: Omregningskurs 1 \$ (C1 dit eget lands valuta) = 0,95 euro til Valuta 2 (C2)

AC*1%**(SET)***2 (Indtil SET kommer frem.) **C2 EXCH RATE** 0.95

• Det er muligt at kontrollere den aktuelt valgte omregningskurs ved at trykke på **AC***1 efterfulgt af **C2**.

*1 Nogle modeller er udstyret med en **SET**-tast i stedet for separate **C**- og **A**-taster. På sådanne modeller trykkes der en gang på **SET** for at udføre en **C** operation eller to gange for at udføre en **A** operation.

*2 Nogle modeller er udstyret med en **SET**-tast i stedet for en **%(SET)**-tast.

*3 For satser og kurser, som er 1 eller derover, kan du indtaste op til seks cifre. For satser og kurser, som er lavere end 1, kan du indtaste op til 8 (10 eller 12) cifre, inklusive 0 for heltallet og foregående nul. (dog kan kun seks betydelige cifre, regnet fra venstre og begyndende med det første ciffer, der ikke er nul, specifiseres).

Eksempel: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345

De her viste afgiftsudregnings- og valutaomregningseksempler betjener sig af en 8-cifret model.

• På grund af forskelle i udregningsnøjagtigheden, kan resultater, som opnås med visse modeller, være forskellige fra dem, som vises i eksemplerne i denne brugervejledning.

Português

• Certifique-se de guardar toda a documentação do utilizador à mão para futuras referências.

■ Cálculos de imposto

• Para definir uma taxa de imposto

Exemplo: Taxa de imposto = 5%

AC*1%**(SET)***2 (Até que SET apareça.) **SET** 0.
(TAX RATE) 5*3%**(SET)***2 **TAX** % 5.

• Pode verificar a taxa ajustada actualmente premindo **AC***1 e, em seguida, **(TAX RATE)**.

■ Conversão de moedas

• Para entrar no modo de conversão de moedas

Prima **(W)** para alternar entre o modo de conversão e modo de memória.

• O indicador "EXCH" no visor indica o modo de conversão.

• Para definir taxas de conversão

A moeda 1 (C1) é a moeda do seu país e, portanto, é sempre definida como 1. A moeda 2 (C2) e a moeda 3 (C3) são para as moedas de outros dois países, e pode alterar essas taxas se for necessário.

Alguns modelos têm mais uma definição de taxa de conversão denominada moeda 4 (C4), cuja taxa também pode ser alterada.

Exemplo: Taxa de conversão de \$1 (moeda local C1) = 0,95 euros para a moeda 2 (C2)

AC*1%**(SET)***2 (Até que SET apareça.) **C2 EXCH RATE** 0.95

• Pode verificar a taxa actualmente definida premindo **AC***1 e, em seguida, **C2**.

*1 Alguns modelos são dotados de uma tecla **SET** ao invés de teclas **C** e **A** separadas. Para tais modelos, prima **SET** uma vez para realizar uma operação **C** ou duas vezes para realizar uma operação **A**.

*2 Alguns modelos são dotados de uma tecla **SET** ao invés de uma tecla **%(SET)**.

*3 Para taxas de 1 ou maiores, pode introduzir até seis dígitos. Para taxas menores do que 1, pode introduzir até 8 (10 ou 12) dígitos, incluindo 0 para o dígitos inteiro e zeros não-significativos (embora apenas seis dígitos significativos, contados a partir da esquerda e começando com o primeiro dígito não zero, possam ser especificados).

Exemplos: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345

Os exemplos de cálculos de imposto e conversões de moedas mostrados aqui utilizam um modelo de 8 dígitos.

• Devido às diferenças na precisão dos cálculos, os resultados dos cálculos obtidos por alguns modelos podem ser diferentes dos resultados mostrados nos exemplos deste manual.

Русский

• Обязательно хранить всю пользовательскую документацию под рукой, чтобы пользоваться ею для справки в будущем.

■ Налоговые вычисления

• Задание ставки налога

Пример: ставка налога 5%

AC*1%**(SET)***2 (пока не появится индикация «SET») **SET** 0.
(TAX RATE) 5*3%**(SET)***2 **TAX** % 5.

• Заданную ставку можно проверить нажатием на клавишу **AC***1, а затем на клавишу **(TAX RATE)**.

■ Пересчет валют

• Вход в режим пересчета валют

Нажатие на клавишу **(W)** обеспечивает переключение с режима пересчета на режим памяти и наоборот.

• Индикатор «EXCH» на дисплее указывает на то, что выбран режим пересчета.

• Задание обменных курсов

Valuta 1 (C1) – это валюта своей страны, которая всегда устанавливается на 1. Valuta 2 (C2) и 3 (C3) – это валюты двух других стран, курсы которых можно менять в соответствии с необходимостью.

В некоторых моделях предусмотрен еще один обменный курс – валюта 4 (C4), курс которой также можно менять.

Пример: обменный курс 1 доллар (своя валюта C1) = 0,95 евро для валюты 2 (C2)

AC*1%**(SET)***2 (пока не появится индикация «SET») **C2 EXCH RATE** 0.95
C2 0.95*3%**(SET)***2

• Для проверки выставленного к настоящему моменту курса можно нажать на клавишу **AC***1, а затем на клавишу **C2**.

*1 Некоторые модели вместо отдельных клавиш **C** и **A** снабжены клавишей **SET**.

При работе с такими моделями для выполнения действия, соответствующего нажатию на клавишу **C**, нужно нажать на клавишу **SET** один раз, соответствующего нажатию на клавишу **A** – два раза.

*2 Некоторые модели вместо клавиши **%(SET)** снабжены клавишей **SET**.

*3 Если курс (ставка) 1 и выше, можно ввести до 6 цифр. Если курс (ставка) ниже 1, можно ввести до 8 (10 или 12) цифр, включая 0 в качестве целого и начальные нули (но только 6 значащих цифр, считая слева с первой цифры, отличной от ноля).

Примеры: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345

Примеры налоговых вычислений и пересчета валют здесь приведены для 8-разрядной модели.

• В связи с различиями в точности вычислений результаты, полученные с помощью некоторых моделей, могут отличаться от результатов, которые показаны в примерах, приведенных в настоящей инструкции.

Magyar

• minden felhasználói dokumentációt tartson kézén későbbi útmutatásért.

■ Adószámítások

• Az adókulcs beállítása

Példa: Adókulcs = 5%

AC*1%**(SET)***2 (Amíg SET meg nem jelenik.) **SET** 0.
(TAX RATE) 5*3%**(SET)***2 **TAX** % 5.

• Ellenőrizheti az éppen beállított adókulcsot az **AC***1, majd a **(TAX RATE)** gomb megnyomásával.

■ Valutaátváltás

• A Valutaátváltás móda való belépés

Nyomja meg az **(W)** gombot a Valutaátváltás mód és a Memória mód között átváltáshoz.

• Az „EXCH” jelző a kijelzőn a Valutaátváltás módot mutatja.

• Átváltási árfolyamok beállítása

A Valuta 1 (C1) a hazai valuta árfolyama, így mindig 1-re van beállítva. A Valuta 2 (C2) és a Valuta 3 (C3) két más ország valutája, és ezeket szükséges esetén megváltatni.

Egyes típusoknak még Valuta 4 (C4) nevű további átváltási árfolyama, amelynek értéke szintén megváltozható.

Példa: \$1 (C1 hazai valuta) átváltási árfolyama = 0,95 euro a Valuta 2 (C2) esetére

AC*1%**(SET)***2 (Amíg SET meg nem jelenik.) **C2 EXCH RATE** 0.95

• Ellenőrizheti az éppen hozzárendelt árfolyamatot az **AC***1, majd a **C2** gomb megnyomásával.

*1 Egyes típusok: **SET** gombbal vannak felszerelve külön **C** és **A** gomb helyett. Az ilyen típusoknál a **C** művelet elvégzéséhez egyszer nyomja meg a **SET** gombot, az **A** művelet elvégzéséhez pedig kétszer.

*2 Egyes típusok **%(SET)** gomb helyett **SET** gombbal vannak felszerelve.

*3 1 vagy nagyobb árfolyamknál és adókulcsknál legfeljebb 8 (10 vagy 12) számjegyet adhat meg. 1-nél kisebb árfolyamknál és adókulcsknál legfeljebb 8 (10 vagy 12) számjegyet adhat meg, beleérte az egész számjegyhez való 0-t és a vezető nullákat (csak ha értékes jegygel, balról számítva és az első nem nulla számjeggyel kezdve adható meg).

Példák: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345

Az itt bemutatott adószámítási és valutaátváltási példák 8-jegyű típusú használnak.

• Az számítási pontosságban lévő különbségek miatt az egyes típusok által kapott eredmények eltérhetnek az ebben a kézikönyvben bemutatott példáktól.

Česky

• Ponechte si veškerou uživatelskou dokumentaci při ruce pro budoucí použití.

■ Daňové výpočty

• Nastavení výše daně

Příklad: výše daně = 5%

AC*1%**(SET)***2 (Až se objeví SET.) **SET** 0.
(TAX RATE) 5*3%**(SET)***2 **TAX** % 5.

• Právě nastavenou výši daně lze zkontrolovat stisknutím **AC***1 a poté **(TAX RATE)**.

■ Převod měn

• Vstup do režimu převodu měn

Stiskněte **(W)** pro přepínání mezi režimem převodu a režimem paměti.

• Indikace „EXCH“ na displeji indikuje režim převodu.

• Nastavení kurzů

Měna 1 (C1) je Vaše domácí měna a vždy se nastavuje na 1. Měna 2 (C2) a měna 3 (C3) jsou určeny pro měny dvou jiných států a tyto kurzy lze nastavit dle potřeby.

Některé modely mají ještě jedno nastavení měny nazývané měna 4 (C4), u kterého lze kurz také měnit.

Příklad: Převod kurz 1\$ (C1 domácí měna) = 0,95 Euro pro měnu 2 (C2)

AC*1%**(SET)***2 (Až se objeví SET.) **C2 EXCH RATE** 0.95

• Nastavený kurz lze zkontrolovat stisknutím **AC***1 a poté **C2**.

*1 Některé modely jsou vybaveny klávesou **SET** místo oddělených kláves **C** a **A**. U těchto modelů stiskněte jednou **SET** pro provedení operace **C** a stiskněte dvakrát pro provedení operace **A**.

*2 Některé modely jsou vybaveny klávesou **SET** místo klávesy **%(SET)**.

*3 Pro výši daně a kurzy s hodnotou 1 a výšší lze vložit až šest míst. Pro výši daně a kurzy menší než 1 lze vložit až 8 (10 nebo 12) míst včetně 0 na integerovém místě (před desetičinnou čárkou) a nuly na čeli za desetičinnou čárkou (toto specifikovat pouze šest platných míst počítáno zleva a započato na prvním nenulovém místě).

Příklady: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345

Zde uvedené příklady daňových výpočtů a převodů měn používají 8 místný model.

* Z důvodu různé přesnosti výpočtu, se mohou výsledky v