

DF-120ECO/JF-120ECO

User's Guide
Guía del usuario
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Guida dell'utilizzatore
Instruktionshäfte
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning

Käyttäjän opas
Brugsvejledning
Manual de Instruções
Инструкция по эксплуатации
Felhasználói Útmutató
Návod k použití
Instrukcja Obslugi

CASIO

SA0812-A Printed in China/Imprimé en Chine

English

Be sure to keep all user documentation handy for future reference.

Important Precautions

- Avoid dropping the calculator and otherwise subjecting it to severe impact.
- Never try to take the calculator apart.
- Wipe the unit with a soft, dry cloth to clean it.
- The contents of these instructions are subject to change without notice.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. assumes no responsibility for any loss or claims by third parties which may arise from the use of this product.

Power Supply

Two-Way Power System provides power even in complete darkness.
The battery that comes with this unit discharges slightly during shipment and storage. Because of this, it may require replacement sooner than the normal expected battery life.

Auto Power Off Function

Auto power off: Approximately 6 minutes after last key operation

Tax Calculations

To set a tax rate

Example: Tax rate = 5%

AC	%	(SET)	SET	0.
			TAX	% 5.
[TAX RATE] 5*% (SET)				

You can check the currently set rate by pressing AC and then [TAX RATE].

Currency Conversion

To enter the Currency Conversion Mode

Press [EXCH] to toggle between the Conversion Mode and the Memory Mode.*²

The "EXCH" indicator on the display indicates the Conversion Mode.

To set conversion rates

Currency 1 (C1) is your home country currency, and so it is always set to 1. Currency 2 (C2), Currency 3 (C3) and Currency 4 (C4) are for the currencies of three other countries, and you can change these rates as required.

Example: Conversion rate \$1 (C1 home currency) = 0.95 euro for Currency 2 (C2)

AC	%	(SET)	(Until SET appears.)	C2	EXCH RATE	0.95
					TAX	% 5.
					[TAX RATE]	5*% (SET)

You can check the currently set rate by pressing AC and then [TAX RATE].

*¹For rates of 1 or greater, you can input up to six digits. For rates less than 1 you can input up to 12 digits, including 0 for the integer digit and leading zeros (though only six significant digits, counted from the left and starting with the first non-zero digit, can be specified).

Examples: 0.123456, 0.0123456, 0.00000012345

Specifications

Power Supply: Two-Way Power System, with solar cell and one button type battery (CR2032)

Battery Life: Approximately 7 years (1 hour operation per day)

Operating Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Dimensions: DF-120ECO: 35.7 (H) x 122.5 (W) x 174.5 (D) mm (13/8" H x 413/16" W x 67/8" D)

JF-120ECO: 26.3 (H) x 107 (W) x 173 (D) mm (11/16" H x 43/16" W x 613/16" D)

Weight: DF-120ECO: Approximately 185 g (6.5 oz), including battery

JF-120ECO: Approximately 160 g (5.6 oz), including battery

Español

Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

Precauciones importantes

- No deje caer la calculadora ni tampoco la someta a fuertes impactos.
- No intente desarmar la calculadora.
- Frote la unidad con un paño suave y seco para limpiarla.
- Los contenidos de estas instrucciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume ninguna responsabilidad ante ninguna pérdida o reclamo hecho por terceras partes, que puedan ocurrir debido al uso de este producto.

Alimentación

El sistema de alimentación de dos modos suministra alimentación incluso en la oscuridad total. La pila que viene con esta unidad se descarga ligeramente durante el transporte y almacenamiento. Debido a esto, puede requerir de un reemplazo más temprano que el estimado para su duración de servicio.

Función de apagado automático

Apagado automático: Aproximadamente 6 minutos después de la última operación de tecla.

Cálculos de impuesto

Para ajustar una tasa de impuesto

Ejemplo: Tasa de impuesto = 5%

AC	%	(SET)	(Hasta que aparece "SET")	SET	0.
			[TAX RATE]	TAX	% 5.
					[TAX RATE] 5*% (SET)

Puede verificar la tasa ajustada actualmente presionando AC y luego [TAX RATE].

Conversión de divisa

Para ingresar el modo de conversión de divisa

Presione [EXCH] para alternar entre el modo de conversión y el modo de memoria.*²

El indicador "EXCH" sobre la presentación indica el modo de conversión.

Para ajustar las tasas de conversión

La divisa 1 (C1) es la divisa de su país local, y siempre es así al ajustar a 1. La divisa 2 (C2), divisa 3 (C3) y divisa 4 (C4) son las divisas de tres otros países, y puede cambiar estas tasas como lo requiere.

Ejemplo: Tasa de conversión \$1 (divisa local C1) = 0.95 euros para la divisa 2 (C2)

AC	%	(SET)	(Hasta que aparece "SET")	C2	EXCH RATE	0.95
			[TAX RATE]	TAX	% 5.	
					[TAX RATE] 5*% (SET)	

Puede verificar la tasa ajustada actualmente presionando AC y luego [TAX RATE].

Conversión de divisa

Para ingresar el modo de conversión de divisa

Presione [EXCH] para alternar entre el modo de conversión y el modo de memoria.*²

El indicador "EXCH" sobre la presentación indica el modo de conversión.

Para ajustar las tasas de conversión

La divisa 1 (C1) es la divisa de su país local, y siempre es así al ajustar a 1. La divisa 2 (C2), divisa 3 (C3) y divisa 4 (C4) son las divisas de tres otros países, y puede cambiar estas tasas como lo requiere.

Ejemplo: Tasa de conversión \$1 (divisa local C1) = 0.95 euros para la divisa 2 (C2)

AC	%	(SET)	(Hasta que aparece "SET")	C2	EXCH RATE	0.95
			[TAX RATE]	TAX	% 5.	
					[TAX RATE] 5*% (SET)	

Puede verificar la tasa ajustada actualmente presionando AC y luego [TAX RATE].

Especificaciones

Alimentación: Sistema de alimentación de dos modos, con pila solar y una pila de tipo botón de CR2032

Duración de pila: Aproximadamente 7 años (1 hora de operación por día)

Temperatura de operación: 0°C a 40°C

Dimensiones: DF-120ECO: 35.7 (A) x 122.5 (An) x 174.5 (Pr) mm

JF-120ECO: 26.3 (A) x 107 (An) x 173 (Pr) mm

Peso: DF-120ECO: Aproximadamente 185 g, incluyendo la pila

JF-120ECO: Aproximadamente 160 g (5.6 oz), incluyendo la pila

Doble source d'alimentation permettant de voir l'écran même dans l'obscurité la plus complète.

La pile fournie avec cet appareil se décharge lentement durant l'expédition et le stockage. Elle devra éventuellement être remplacée plus rapidement car son autonomie peut être inférieure à la normale.

Franchises

Conserve la documentation à portée de main pour toute référence future.

Precauciones importantes

- Evite de faire tomber la calculatrice ou de l'exposer à des chocs violents.
- N'essayez jamais de démonter la calculatrice.
- Essuyez la calculatrice avec un chiffon doux et sec.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut être modifié sans avis préalable.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. n'assume aucune responsabilité concernant les pertes ou les réclamations qui pourraient survenir à la suite de l'utilisation de ce produit.

Alimentación

Double source d'alimentación permitiendo de ver el pantalla en la oscuridad completa.

La pila suministrada con este dispositivo se descarga lentamente durante la expedición y el almacenamiento. Es posible que sea necesario reemplazarla más rápidamente ya que su duración puede ser inferior a la normal.

Arrêt automatique

Extinction automatique : Environ 6 minutes après la dernière touche pressée

Calculs de taxes

Pour spécifier un taux de taxe

Exemple : Taux de taxe = 5%

AC	%	(SET)	(Jusqu'à ce que « SET » apparaisse.)	SET	0.
			[TAX RATE] 5*% (SET)	TAX	% 5.
					[TAX RATE]

Vous pouvez vérifier le taux actuellement réglé en appuyant sur AC puis sur [TAX RATE].

Conversion de devises

Pour accéder au mode de conversion de devises

Appuyez sur [EXCH] pour commuter entre mode de conversion et mode de mémoire.*²

L'indicateur « EXCH » apparaît lorsque le mode de conversion est validé.

Pour spécifier les taux de conversion

La devise 1 (C1) est la devise locale qui est toujours spécifiée par 1. La devise 2 (C2), devise 3(C3) et devise 4 (C4) sont réservées aux devises des 3 autres pays dont les taux peuvent être changés.

Exemple : Taux de conversion de 1 \$ (devise locale C1) = 0.95 euro pour la devise 2 (C2)

AC	%	(SET)	(Jusqu'à ce que « SET » apparaisse.)	C2	EXCH RATE	0.95
			[TAX RATE]	TAX	% 5.	
					[TAX RATE] 5*% (SET)	

Vous pouvez vérifier le taux actuellement réglé en appuyant sur AC puis sur [TAX RATE].

*Pour les taux égaux ou supérieurs à 1, vous pouvez saisir jusqu'à 12 chiffres. Pour les taux inférieurs à 1, vous pouvez saisir jusqu'à 12 chiffres, y compris le 0 pour l'entier et les zéros d'en-tête (bien que six chiffres significatifs seulement puissent être spécifiés à compter de la gauche et du premier chiffre qui n'est pas un zéro).

Exemples : 0.123456, 0.0123456, 0.00000012345

Fiche technique

Alimentation : Système à deux sources d'alimentation avec une pile solaire et une pile bouton CR2032

Autonomie de la pile : Environ 7 ans (à raison d'une heure de fonctionnement par jour)

Température de service : 0°C à 40°C

Dimensions : DF-120ECO: 35.7 (H) x 122.5 (W) x 174.5 (D) mm (13/8" H x 413/16" W x 67/8" D)

JF-120ECO: 26.3 (H) x 107 (W) x 173 (D) mm (11/16" H x 43/16" W x 613/16" D)

Poids : DF-120ECO : Environ 185 g (pile comprise)

JF-120ECO : Environ 160 g (pile comprise)

Deutsch

Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für spätere Nachschlagen auf.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

• Den Rechner nicht fallen lassen und keinen starken Stoßen aussetzen.

• Niemals den Rechner zerlegen.

• Die Einheit mit einem weichen, trockenen Tuch sauberwischen.

• Der Inhalt dieser Anleitung ist Änderungen ohne Vorankündigung unterworfen.

• Die CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Ansprüche dritter Parteien, die auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind.

Stromversorgung</h

Função de desligamento automático

Desligamento automático: Aproximadamente 6 minutos após a última operação de tecla

Cálculos de imposto

- Para definir uma taxa de imposto

Exemplo: Taxa de imposto = 5%
AC % (SET) (Até que SET apareça.) SET **0.**

TAX RATE 5% (SET) TAX **% 5.**

• Pode verificar a taxa ajustada actualmente premindo AC e, em seguida, TAX RATE.

Conversão de moedas

- Para entrar no modo de conversão de moedas

Prima SET para alternar entre o modo de conversão e modo de memória.*2

O indicador "EXCH" no visor indica o modo de conversão.

Para definir taxas de conversão

A moeda 1 (C1) é a moeda do seu país e, portanto, é sempre definida como 1. A moeda 2 (C2), a moeda 3 (C3) e a moeda 4 (C4) são para as moedas de outros 3 países, e pode alterar essas taxas se for necessário.

Exemplo: Taxa de conversão de \$1 (moeda local C1) = 0,95 euros para a moeda 2 (C2)

AC % (SET) (Até que SET apareça.) C2 EXCH RATE **0.95**

• Pode verificar a taxa actualmente definida premindo AC e, em seguida, C2 EXCH RATE.

*1 Para taxas de 1 ou maiores, pode introduzir até seis dígitos. Para taxas menores do que 1, pode introduzir até 12 dígitos, incluindo 0 para o dígito inteiro e zeros não-significativos (embora apenas seis dígitos significativos, contados a partir da esquerda e começando com o primeiro dígito não zero, possam ser especificados).

Exemplos: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

Especificações

Alimentação: Sistema de alimentação de duas vias, com pilha solar e uma pilha tipo botão CR2032

Vida útil da pilha: Aproximadamente 7 anos (1 hora de operação por dia)

Temperatura de operação: 0°C a 40°C

Dimensões: DF-120ECO: 35,7 (A) x 122,5 (L) x 174,5 (P) mm

JF-120ECO: 26,3 (A) x 107 (L) x 173 (P) mm

Peso: DF-120ECO: Aproximadamente 185 g (incluindo a pilha)

JF-120ECO: Aproximadamente 160 g (incluindo a pilha)

Русский

• Обязательно хранить всю пользовательскую документацию под рукой, чтобы пользоваться ею для справки в будущем.

Важные меры предосторожности

- Не ронять калькулятор и никаким другим образом не подвергать его сильным ударам.
- Не пытаться разбирать калькулятор.
- Для очистки калькулятора пропылтать его мягкой сухой тканью.
- Содержание инструкции может быть изменено без предупреждения.
- Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD.» не несет ответственности никакого вида и не принимает никакого рода претензий от третьей стороны в связи с использованием данного изделия.

Питание

Двойная система питания обеспечивает питание даже в полной темноте.

• Поставляемая в комплекте батарея за время транспортировки и хранения несколько разряжается. В связи с этим, может потребоваться ее замена за некоторое время до истечения ожидаемого срока ее службы.

Функция автоматического отключения питания

Автоматическое отключение питания – примерно через 6 минут после последнего нажатия на клавишу.

Налоговые вычисления

Задание ставки налога

Пример: ставка налога 5%

AC % (SET) (пока не появится индикация «SET») SET **0.**

TAX RATE 5% (SET) TAX **% 5.**

• Заданную ставку можно проверить нажатием на клавишу AC, а затем на клавишу TAX RATE.

Пересчет валют

- Вход в режим пересчета валют

Нажатие на клавишу SET обеспечивает переключение с режима пересчета на режим памяти и наоборот.*2

• Индикатор «EXCH» на дисплее указывает на то, что выбран режим пересчета.

Задание обменных курсов

Waluta 1 (C1) – это валюта своей страны, которая всегда устанавливается на 1. Валюты 2 (C2), валюты 3 (C3) и валюты 4 (C4) – это валюты 3 других стран, курсы которых можно менять в соответствии с необходимостью.

Пример: обменный курс 1 доллар (своя валюта C1) = 0,95 евро для валюты 2 (C2)

AC % (SET) (пока не появится индикация «SET») C2 EXCH RATE **0.95**

• Для проверки выставленного на настоящему моменту курса можно нажать на клавишу AC, а затем на клавишу SET.

*1 Если курс (ставка) 1 и выше, можно ввести до 6 цифр. Если курс (ставка) ниже 1, можно ввести до 12 цифр, включая 0 в качестве целого и начальные нули (но только 6 значащих цифр, считая слова с первых цифры, отличной от ноля).

Примеры: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

Технические характеристики

Питание: система двойного питания калькулятора с солнечным элементом и одной батареей CR2032 кнопочного типа

Срок службы батареи: примерно 7 лет (при условии работы 1 час в день)

Рабочая температура: 0~40°C

Размеры: DF-120ECO 35,7 (ш) x 122,5 (ш) x 174,5 (д) мм

JF-120ECO 26,3 (ш) x 107 (ш) x 173 (д) мм

Масса: DF-120ECO ок. 185 г (с батареей)

JF-120ECO ок. 160 г (с батареей)

Magyar

Minden felhasználói dokumentációt tartson későbbi útmutatásáért.

Fontos tudnivalók

- Nem ütögesse és ne ejtse le a számológépet.

Soha ne szedje szét a számológépet.

A számológép felületeinek tisztítását puha, száraz ronggyal végezze.

• A használtat általánya minden előzetes értesítés nélkül változhat.

CASIO COMPUTER CO., LTD. nem vállal felelősséget és termék használatáról származó veszteségekért illetve harmadik fél követeléséért.

Energiaelátás

Kételtes energiarendszer biztosítja az energiát akár teljes sötétségben is.

• Az új készüléken levő elem a szállítás és raktározás ideje alatt kissé gyengül, emiatt lehet, hogy normál élettartamánál hamarabb cserére szorul.

Automatikus kikapcsolás

Automatikus kikapcsolás: Körülbelül 6 perccel az utolsó gombnyomás után

Adókulcsítás

- Az adókulcs beállítása

Példa: Adókulcs = 5%
AC % (SET) (Amíg SET meg nem jelenik.) SET **0.**

TAX RATE 5% (SET) TAX **% 5.**

• Ellenőrizheti az éppen beállított adókulcsot az AC, majd a TAX RATE gomb megnyomásával.

Valutaátváltás

- A Valutaátváltás módban való belépés

Nyomja meg az SET gombot a Valutaátváltás mód és a Memória mód között átváltáshoz.*2

Az „EXCH” jelző a kijelzőn a Valutaátváltás módot mutatja.

Átváltási árfolyamok beállítása

A Valuta 1 (C1) a hazai valuta árfolyama, így minden 1-re van beállítva. A Valuta 2 (C2), a Valuta 3 (C3) és a Valuta 4 (C4) 3 más ország valutája, és ezeket szükség esetén megállíthatjuk.

Példa: \$1 (C1 hazai valuta) átváltási árfolyama = 0,95 euró a Valuta 2 (C2) esetére

AC % (SET) (Amíg SET meg nem jelenik.) SET **0.95**

• Ellenőrizheti az éppen hozzárendelt árfolyamatot az AC, majd a TAX RATE gomb megnyomásával.

*1 vagy nagyobb árfolyamoknál és adókulcsoknál legfeljebb hat számjegyet adhat meg. 1-nél kisebb árfolyamoknál és adókulcsoknál legfeljebb 12 számjegyet adhat meg, beleérte az egész számjegyhez való 0-1 és a vezető nullaikat (csak hat értékes jegygel, balról számítva és az első nem nulla számjegygel kezdve adhat meg).

Példa: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

Műszaki adatok

Energiaelátás: Kételtes energia rendszer, napelem és egy CR2032 típusú gombelem

Élet időtartama: Kb. 7 év (napi 1 óra használat mellett)

Működési hőmérséklet: 0°C-tól 40°C-ig

Méretek: DF-120ECO: 35,7 (M) x 122,5 (Sz) x 174,5 (H) mm
JF-120ECO: 26,3 (M) x 107 (Sz) x 173 (H) mm
Súly: DF-120ECO: Kb. 185 g (elemmel együtt)
JF-120ECO: Kb. 160 g (elemmel együtt)

Česky

• Ponechte si veškerou uživatelskou dokumentaci při ruce pro budoucí použití.

Důležitá upozornění

- Objeťte na to, aby Vám kalkulačka nespadla a nevystavujte jej velkým nárazům.
- Nikdy kalkulačku nerozebírejte.
- Pristroj čistěte měkkým suchým hadříkem.
- Obsah tohoto návodu k použití podléhá změnám bez upozornění.
- Firma CASIO COMPUTER CO., LTD. nebude žádat zodpovědnost za jakékoli ztráty či nároky třetích stran, které mohou být způsobeny používáním tohoto výrobku.

Napájení

Dvojcestný systém napájení poskytuje zdroj energie i za úplného.

Baterie dodávaná s tímto přístrojem se pomalu vybije během převozu a uskladnění. Z tohoto důvodu je možné, že bude třeba baterii vyměnit dříve, než je její běžná životnost.

Funkce automatického vypnutí

Automatické vypnutí: Přibližně šest minut od posledního stisknutí klávesy

Daňové výpočty

- Nastavení výše daně

Příklad: výše daně = 5%

AC % (SET) (Až se objeví SET.) SET **0.**

TAX RATE 5% (SET) TAX **% 5.**

• Podejete si výši daně lze zkontrolovat stisknutím AC a poté TAX RATE.

Převod měn

- Vstup do režimu převodů měn

Stisknuté SET pro přepínání mezi režimem převodu a režimem paměti.*2

• Indikace „EXCH“ na displeji indikuje režim převodu.

Nastavení kurzu

Měna 1 (C1) je Vaše domácí měna a vždy se nastavuje na 1. Měna 2 (C2), měna 3 (C3) a měna 4 (C4) jsou určeny pro méně 3 jiných států a tyto kurzy lze nastavit dle potřeby.

Příklad: Převod kurz \$1 (C1 domácí měna) = 0,95 Euro pro m