

KÄYTTÖOHJE 9.130.098 ja 9.130.087



Huom. Älä säilytä vara-avaimia kassakaapissasi. Mukana tulevat paristot ovat vain käyttöönottoa varten. Huolehdiathan siitä, että vaihdat laadukkaat paristot tilalle.

- 1- "*" on poisto (delete) painike, painamalla kerran voit poistaa yhden väärin syötetyn koodin.
- 2- Paina "#" ennen kuin syötät mitään koodia.

KASSAKAAPIN AVAAMINEN ENSIMMÄISTÄ KERTAA

1. Siirrä lukon päällä oleva pieni paneeli sivuun. Laita avain avaimenreikään ja käännä sitä vastapäivään.
2. Laita 4 kpl "AA" paristoja paikoilleen.

KASSAKAAPIN OHJELMOINTI

Ennen kassakaapin ensimmäistä käyttöönottoa sinun tulee asentaa henkilökohtainen turvakoodi. Henkilökohtaisen turvakoodin muuttaminen on jälkepäin mahdotonta, joten valitse se huolella (tehdaskoodi on 123456). Säilytä henkilökohtaista turvakoodia ja avaintasi paikassa, johon muut eivät pääse niihin käsiksi. Älä jätä avaimia kassakaappiin.

1. Avaa kassakaappi.
2. Paina vihreää painiketta (oven sisäpuolella saranapuolella).
3. Kuulet yhden merkkiään, jonka jälkeen sinulla on 20 sekuntia aikaa aloittaa ohjelmointi.
4. Syötä se turvakoodi minkä olet valinnut (vähintään 3 numeroa maksimissaan 8), ja vahvista valintasi painamalla painiketta "#".
5. Sen jälkeen kun olet vahvistanut syöttämäsi turvakoodin painikkeella "#", kuulet viiden signaalin äänimerkin josta tiedät, että ohjelmointi on onnistunut.

KASSAKAAPIN AVAAMINEN

Syötä henkilökohtainen turvakoodisi ja vahvista se painamalla "#".

1. Led valo "OPEN" syttyy ja nyt sinulla on 5 sekuntia aikaa avata kassakaappi.
2. Käännä kahvaa myötä päivään avataksesi kassakaapin.
3. Kun avaat kassakaapin LED-valo syttyy ovesa.

VÄÄRÄN KOODIN SYÖTTÄMINEN

Jos syötät väärän koodin kuulet 3 kertaa merkkiään, ja LED valo näyttää "ERROR". Tämän jälkeen voit vielä kaksi kertaa yrittää syöttää oikeaa koodia. Jos syötät 3 kertaa väärän koodin niin kassakaappi lukkiutuu 180 sekunniksi ja kuulet hälytysään. Tänä aikana et voi syöttää mitään koodeja.

KASSAKAAPIN HÄTÄAVAAMINEN

1. Siirrä lukon päällä oleva paneeli sivuun.
2. Laita avain lukkoon ja käännä vasempaan niin pitkälle kuin avain kääntyy.
3. Nyt voit avata kassakaapin normaalisti.

PARISTOJEN VAIHTO

Siirrä paristojen päällä oleva levy vasemmalle (oven sisäpuolella) ja vaihda paristot.