NOTICE D'UTILISATION
MACHINE ESPRESSO MITACA M8

AVANT UTILISATION DE LA MACHINE

- ✓ Mettre de l'eau dans le bac à eau en soulevant le capot situé en haut de la machine (1).
- ✓ Allumer la machine en appuyant sur le bouton situé sur le dessus en s'assurant qu'elle est bien branchée au courant électrique.
- ✓ Attendre quelques instants et vérifier que les voyants du dessus de la machine sont bien allumés.

PREPARATION D'UN ESPRESSO

- ✓ Soulever le levier (2) et introduire une capsule MPS dans le réceptacle en faisant attention de bien refermer le levier .
- ✓ Appuyer sur pour réaliser un espresso court ou sur pour réaliser un espresso allongé ou un thé.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Utiliser impérativement les capsules adéquates MPS MITACA PROFESSIONAL SYSTEM.
- ✓ Ne jamais forcer l'introduction de la capsule manuellement ou avec le levier.
- ✓ Après chaque préparation, attendre que le cycle se termine.
- ✓ Il est préférable d'expulser directement la capsule après utilisation avant d'éviter qu'elle ne colle au réceptacle.
- ✓ Vider régulièrement le réservoir à capsules usagées situé derrière le porte tasse (3)

Attention, si le réservoir n'est pas vidé régulièrement, cela peut bloquer l'expulsion de la capsule.

- ✓ Remplir le niveau d'eau régulièrement.
- ✓ Vider régulièrement le tiroir à gouttes ((4)) qui s'enlève en tirant délicatement le porte gobelet.

LES CONSEILS D'UTILISATION

1. Vous n'arrivez pas à expulser la capsule

Vérifier que :

- la capsule précédente a bien été expulsée
- le bac récupérateur de capsules usagées n'est pas plein
- la capsule utilisée est bien une capsule MITACA PROFESSIONAL SYSTEM

2. Le café ne coule pas

Vérifier:

- qu'il y a de l'eau dans le bac à eau (1)
- qu'une capsule a bien été insérée dans la machine

3. La machine fuit

Vérifier que:

- le bac récupérateur de capsules n'est pas plein
- le bac récolte gouttes (3) n'est pas plein

MITACA PROFESSIONAL SYSTEM

REGLAGES TECHNIQUES
MACHINE ESPRESSO MITACA M8

Pour allumer la machine, appuyer sur le bouton **1** situé au dessus de l'appareil. Le bouton **1** s'allume tandis que les boutons **2** et **3** clignotent. Quand la machine est prête à être utilisée, les boutons s'arrêtent de clignoter. La machine est alors prête dans sa fonctionnalité de base.
Vous pouvez alors appuyer sur le bouton **2** pour réaliser un café court. Le bouton clignotera jusqu'à ce que le volume prédéfini par l'appareil soit atteint.
Pour réaliser un café long, il s'agira de réaliser la même opération mais en appuyant sur le bouton **3**.

Cependant, il existe plusieurs manipulations pour modifier le réglage du volume en tasse, la mise en veille et la température de la machine.

REGLAGE DU VOLUME EN TASSE

Réglage du volume d'un café court

Lorsque la machine est allumée, maintenez longuement le bouton **2** enfoncé jusqu'à ce que le café commence à couler et atteigne le volume en tasse désiré. La programmation du volume est ainsi enregistrée.

Réglage du volume d'un café long

Lorsque la machine est allumée, maintenez longuement le bouton **3** enfoncé jusqu'à ce que le café commence à couler et atteigne le volume en tasse désiré. La programmation du volume est ainsi enregistrée.

RÉGLAGE DE LA FONCTION VEILLE DE LA MACHINE

Lorsque la machine est éteinte, appuyez sur le bouton **1** pendant 10 secondes. La machine entre alors en "mode programmation du mode veille" (le bouton **2** est allumé et le bouton **3** clignote plus ou moins rapidement).
Vous avez le choix entre deux durées de mise en veille de la machine: 10 minutes et 8 heures.

- Lorsque le bouton **3** clignote lentement: la machine se met en veille au bout de 10 minutes.
  C'est ce mode veille qui est de base prédéfini par la machine.
- Lorsque le bouton **3** clignote rapidement: la machine se met en veille au bout de 8 heures.

Pour choisir la durée, appuyez sur le bouton **2** jusqu'à ce que son clignotement définisse la température désirée puis appuyez sur le bouton **3** pour enregistrer et quitter le "mode de programmation du mode veille".
Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 1 minute, vous quitterez automatiquement le "mode de programmation du mode veille".

REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE L'ESPRESSO

Allumez la machine à l'aide du bouton **1** situé sur le dessus.
Lorsqu'elle est prête à être utilisée, appuyez simultanément sur le bouton **2** et **3** pendant 5 secondes.
Vous entrez alors en "mode réglage de la température": le bouton **1** est éteint, le bouton **2** clignote et le bouton **3** reste allumé.

La machine dispose de trois options de réglages température:

- Le bouton **2** clignote lentement -> la température de l'eau par défaut baisse de 5°C
- Le bouton **2** clignote normalement -> il s'agit de la température définie de base sur la machine
- Le bouton **2** clignote rapidement -> la température de l'eau par défaut augmente de 5°C

Pour changer la température initiale de la machine, appuyez sur le bouton **2** jusqu'à obtenir la température désirée en fonction des clignotements. Appuyez sur le bouton **3** pour sauvegarder la température choisie et quitter le " mode de réglage de la température".
Si vous n'appuyez sur aucun bouton après 1 minute, vous quitterez automatiquement le mode de réglage de la température de la machine.