BATCH NUMBER :

DELTA PLUS GROUP
B.P. 140 - ZAC La Peyrolière
84405 APT Cedex – France

www.deltaplus.eu

EN420 / EN388 / EN511

Nom et adresse des Laboratoires notifiés / Notified Body address & name :

n°0075 - C.T.C. Centre Technique Cuir, Chaussure, M aroquinerie
Parc TONY GARNIER 4, rue HERMANN-FRENKEL - 69367 LYON Cedex 07 - France

RĘKAWICE OCHRONNE
spełniające zasadnicze wymogi zawarte w Dyrektywie 89/686/CEE
oraz wymogi ogólne zawarte w normach EN420:2003, EN388:2003 & EN511

OPIS *(według symbolu)* **:**

		Rozmiary
HERCULE (VV750)	**Rękawica drutach akryl poliamid czarna / wewnętrzna strona rękawicy, końcówki palców i połowa wierzchniej**	**9 & 10**
APOLLON WINTER (VV735)	**Rękawica drutach Akryl szary lub żółty / dłoni i palce pianka lateksowa czarny**	**9 & 10**

INSTRUKCJE STOSOWANIA:
Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniem mechanicznym, termicznym (do -30℃) do ochro ny przed zimna kontaktowego oraz do zastosowania ogólnego podczas czynności manipulacyjnych w środowisku suchym, gdzie nie występują zagrożenia natury chemicznej, elektrycznej lub ze strony mikroorganizmów.
WYTRZYMAŁOŚĆ:
Patrz załączona tabela, wyznaczone poziomy odnoszą do strony chwytnej rękawic. Są one przedstawione od najmniej (poziom 0) do najbardziej wytrzymałych (poziom 4 lub 5). 0 informuje, że poziom wytrzymałości rękawicy jest niższy od wymaganego minimum, niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego. X oznacza, że rękawica nie została poddana badaniu lub metoda zastosowana podczas badań nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał.
(A) Tarcie (od 0 do 4): Odporność rękawicy na zużycie
(B) Cięcie (od 0 do 5): Odporność rękawicy na uszkodzenie poprzez pocięcie
(C) Rozdarcie (od 0 do 4): Odporność rękawicy na rozdarcie
(D) Perforacja (de 0 do 4): Odporność rękawicy na perforację
(E) Zręczność (de 0 do 5): Zdolność manualna przy wykonywaniu prac (zręczność)
(F) Zimno konwekcyjne (0 do 4) : Odporność rękawicy na zimno konwekcyjne
(G) Zimno kontaktowe (0 do 4) : Odporność rękawicy na zimno kontaktowe
(H) Nieprzepuszczalność wody (0 lub 1): Odporność na przenikanie wody
Im wyższa jest wytrzymałość, tym odporność na uszkodzenie jest większa. Poziomy wytrzymałości są określone w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w laboratorium, które niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywiste warunki w miejscu pracy.
WARUNKI STOSOWANIA:
Nie należy stosować poza zakresem określonym w powyższych zaleceniach. Rękawica ta nie zawiera substancji, w przypadku której stwierdzono działanie rakotwórcze czy toksyczne, ani takiej, która może powodować alergie u osób wrażliwych. Jeżeli rękawica utraci nieprzemakalność, może stracić właściwości izolujące. w takim przypadku należy zaprzestać użytkowania i zgłosić się do lekarza. Zarówno przez użyciem jak i podczas stosowania należy sprawdzić, czy rękawice nie są uszkodzone i w razie potrzeby należy je wymienić.
PRZECHOWYWANIE:
Rękawice należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed działaniem mrozu i światła.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Nie zaleca się żadnej szczególnej konserwacji rękawic tego typu.

Znaczenie piktogramów

Patrz informacje producenta

VENITEX®

		EN388 :2003 (A) (B) (C) (D)				EN420 :2003
		A	**B**	**C**	**D**	**E**
Références *Names*	**Taille** *Size*	Abrasion *Abrasion*	Coupure *Cut*	Déchirure *Tear*	Perforation *Perforation*	Dextérité *Dexterity*
HERCULE - VV750	**9 & 10**	**3**	**2**	**3**	**1**	**5**
APOLLON WINTER – VV735	**9 & 10**	**1**	**2**	**3**	**2**	**5**

		EN511:2006 (F) (G) (H)		
		F	**G**	**H**
Références *Names*	**Taille** *Size*	Froid Convectif *Convective cold*	Froid Contact *Contact cold*	Imperméabilité à l'eau *Waterproof*
HERCULE – VV750	**10**	**X**	**2**	**X**
APOLLON WINTER -	**10**	**0**	**1**	**X**

UPDATE: 30.05.2013