



Důležitá informace!

Čtěte pečlivě.

Ušchovejte pro pozdější použití.

Návod na montáž lékárničky DGA2806,2807,2808 na zeď

- 1. Vybalení lékárničky:** Opatrně vybalte lékárničku z obalu a zkontrolujte, zda jsou přiloženy všechny potřebné součásti, jako jsou hmoždinky a vruty.
- 2. Označení místa:** Přiložte lékárničku na požadované místo na zdi a označte si body pro vyvrtání otvorů. Ujistěte se, že je lékárnička ve správné výšce a je rovně.
- 3. Vyvrtání otvorů:** Pomocí vrtačky vyvrtejte otvory v místech, které jste si označili. Otvory by měly odpovídat velikosti přiložených hmoždinek.
- 4. Vložení hmoždinek:** Vložte do vyvrtaných otvorů hmoždinky. Měly by pevně držet v otvorech.
- 5. Připevnění lékárničky:** Přiložte lékárničku zpět na své místo a přišroubujte ji pomocí přiložených vrutů. Ujistěte se, že je lékárnička pevně uchycená.
- 6. Kontrola stability:** Po montáži zkontrolujte, zda je lékárnička pevně připevněna a nehýbe se.