

Dräger X-plore® 1900

Instructions de mise en oeuvre



D-8184-2018



D-16667-2018

Tenez le demi-masque d'une main avec les sangles vers le bas. Tirez sur la sangle du bas jusqu'à ce que la sangle du haut touche quasiment le demi-masque.



D-16684-2018

Dépliez le demi-masque et formez légèrement le centre du pince-nez.



D-16704-2018

Placez le demi-masque sous votre menton, de façon à couvrir votre nez. Tirez sur la sangle du bas, passez-la par-dessus votre tête et positionnez-la au niveau de votre nuque.



D-16712-2018

Passez également la sangle du haut derrière votre tête, mais positionnez-la haut.



D-16723-2018

Réglez la longueur des sangles de manière à placer confortablement le demi-masque et à répartir la pression de façon homogène.



D-16729-2018

Avec les deux mains, ajustez le pince-nez à la forme de votre nez.



D-16733-2018

Pour vérifier l'étanchéité du demi-masque, couvrez-le de vos deux mains et, si nécessaire, bouchez la soupape expiratoire. Expirez avec force.



D-16743-2018 / D-16747-2018

Si de l'air atteint la zone nasale, réajustez le pince-nez. Si de l'air fuit au niveau des bords, réglez le demi-masque et vérifiez l'ajustement des sangles sur la tête.



D-16756-2018

Vous pouvez maintenant utiliser le demi-masque.