

MECO SRL – ARMADIO METAL

FASE 1 – INSERIRE I FIANCHI NEL FONDO DELL'ARMADIO



Nell'immagine si vedono i fianchi sx e dx. La parte posteriore dei fianchi, ha i fori di fissaggio per il retro.



Particolari dell'incastro dei fianchi sul fondo.

FASE 2 – FISSAGGIO DEL CAPPELLO SULL'ARMADIO



Appoggiare il cappello delle pieghe interne dei fianchi.



Viti per il fissaggio del cappello sui fianchi.

FASE 3 – FISSAGGIO DEL RETRO ALL'ARMADIO



I retri sono ambidestri e le viti per il fissaggio sono delle autofilettanti.



Inserire un retro a dx e fissarlo con le viti in dotazione.



Fare la stessa operazione con il retro sx.



Fissare le viti nei fianchi, sotto al cappello e nel fondo.

Alla fine, inserire i chiodini in plastica nei fori tra i 2 retri per evirare che si aprano centralmente.



FASE 4 – FISSAGGIO DELLE ANTE IN METALLO



Cuscinetti per ante scorrevoli e viti di fissaggio con incasso per chiave a brugola.



Foto a sx, posizione cuscinetti per anta sx, foro a dx, posizione cuscinetti per anta dx.



Inserire l'anta sx nell'armadio in modo che gli scivoli della parte inferiore siano dentro la guida più interna del fondo e poi fissarla ai porta cuscinetti con le viti in dotazione.



Prima di montare l'anta dx, fissare la serratura come da immagini.



Eseguire adesso le stesse operazioni fatte per l'anta sx, ma inserire gli scivoli dell'anta nella gola più esterna del fondo e fissarla ai porta cuscini.



Infine, fissare il sistema di antischiacciamento sull'anta dx come in figura sotto.



FASE 5 – INSERIRE I RIPIANI ALLE ALTEZZE DESIDERATE



Prendere i reggi ripiani e posizionarli nella parte posteriore e anteriore dell'interno dell'armadio, in modo che siano allineati e all'altezza voluta.



Aprire l'anta sx il più possibile e inserire il ripiano come in figura, dopo di che, girarlo in modo che vada ad appoggiare sui supporti. Ripetere la stessa cosa per tutti i ripiani.