WORLDWIDE EURO PROTECTION,
555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ v.20200521

FR NOTICE D'UTILISATION POUR CHAUSSURES DE SECURITE ET CHAUSSURES DE TRAVAIL

Ces chaussures de sécurité/travail ont été soumises à un examen type CE conformément aux normes européennes de sécurité selon le règlement 2016/425 par le centre technique spécialisé ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, United Kingdom, organisme notifié n° 0362. Elles sont certifiées conformes aux normes EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20347:2012 se rapportant à la norme EN ISO 20344:2011.
IDENTIFICATION DU DISTRIBUTEUR : WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

NORMES
EN ISO 20344:2011 : Définition des exigences générales et méthodes d'essais des chaussures de sécurité, des chaussures de protection et des chaussures de travail à usage professionnel. Cette norme ne peut être utilisée que conjointement avec les normes EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20347:2012, qui précisent les exigences des chaussures en fonction des niveaux de risques spécifiques. **EN ISO 20345:2011 :** Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel. Cette norme définit, en référence à la norme EN ISO 20344:2011, les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité à usage professionnel. Dans ces chaussures, un **empiècement en métal anti-pénétration** est prévu afin d'assurer la protection de ces chaussures en cas de chocs ou de laborantine à l'aide d'un clou tronque de 4,5 mm de diamètre et d'une force de 1 100 N. Des forces supérieures ou des pointes de diamètre inférieur augmentent le risque de pénétration. Dans de telles circonstances, des mesures préventives alternatives devraient être envisagées. Deux types génériques d'empiècement anti-pénétration sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les empiècements en métaux et ceux en matériaux non métalliques. Les deux types remplissent les conditions minimales en matière de résistance à la pénétration de la norme indiquée sur ces chaussures, mais chacun présente des avantages et inconvénients inclure les points suivants : • Métallique : peut-être plus léger, plus flexible et fournir une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet/rise qu pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...). Pour plus d'information sur le type d'insert anti-perforation utilisé sur votre chaussure merci de contacter le fabricant ou le fournisseur déclaré dans cette notice d'utilisation. Note – D'autres solutions peuvent être envisagées à la place du dernier paragraphe, par exemple des étiquettes adhésives sur chaque paire de chaussures indiquant que type d'insert est utilisé dans la chaussure." ces chaussures de classe 1 présentent également des propriétés d'humidité et d'amortissement de l'énergie du talon. Elles sont conçues pour diminuer la fatigue musculaire et les douleurs dorsales provoquées par certaines conditions. Il convient d'avertir les utilisateurs que la protection fournie par les chaussures pourrait s'avérer inefficace et d'autres moyens doivent être utilisés pour protéger, si tout moment, le porteur. La résistance électrique de ce type de chaussure peut être modifiée de manière significative par la flexion, la contamination ou par l'humidité. Ce genre de chaussure ne remplira pas sa fonction si elle est portée dans des conditions humides. Par conséquent, il est nécessaire de s'assurer que le produit est capable de remplir sa mission correctement (dissipation des charges électrostatiques et une certaine protection) pendant sa durée de vie. Il est conseille au porteur d'établir un essai à effectuer sur place et de vérifier la résistance électrique à intervalles fréquents et réguliers. Les chaussures appartenant à la classe I peuvent absorber l'humidité si elles sont portées pendant de longues périodes et elles peuvent devenir conductrices dans ces conditions humides. Si les chaussures sont utilisées dans des conditions ou les semelles sont contaminées, le porteur doit toujours vérifier les propriétés électriques avant de pénétrer dans une zone à haut risque. Dans les secteurs ou les chaussures antistatiques sont portées, la résistance du sol doit être telle qu'elle n'annule pas la protection donnée par les chaussures. Au porter, aucun élément isolant ne doit être introduit entre la semelle première et le pied du porteur. Si un insert est placé entre la semelle première et le pied, il convient de vérifier les propriétés électriques de la combinaison chaussure/insert.
La résistance à la perforation de l'ensemble semelle/insert ne doit pas être inférieure à 1 000 N. Des forces supérieures ou des pointes de diamètre inférieur augmentent le risque de perforation. Dans de telles circonstances des mesures préventives alternatives doivent être considérées. Deux types d'insert anti-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les inserts métalliques et les inserts réalisés à partir de matière non métallique. Les deux types répondent aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure mais chaque type a des avantages et des inconvénients incluant les points suivants : • Métallique : est moins affecté par la forme de l'objet pointu/ rise (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, l'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure • Non-métallique : peut-être plus léger, plus flexible et fournir une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet/rise qu pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...). Pour plus d'information sur le type d'insert anti-perforation utilisé sur votre chaussure merci de contacter le fabricant ou le fournisseur déclaré dans cette notice d'utilisation. Note – D'autres solutions peuvent être envisagées à la place du dernier paragraphe, par exemple des étiquettes adhésives sur chaque paire de chaussures indiquant que type d'insert est utilisé dans la chaussure."

MARQUAGE
Chaque chaussure de sécurité est marquée : Référence à la norme européenne - Marque d'identification du fabricant - Norme correspondante au produit - Symbole(s) approprié(s) à la protection fournie - Date de fabrication (trimestre/année) - Groupe de produit- Taille. Considérant le degré de protection, les chaussures répondent donc non seulement aux exigences fondamentales, mais également aux caractéristiques additionnelles suivantes:

	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012
Tous matériaux	**SB :** propriétés fondamentales	
Tous matériaux sauf polymères naturels ou synthétiques	**S1 :** SB plus: - Closed backpart - Antistatic properties - Energy absorption of the seat region - Oil resistance of the outsole	**O1 :** fundamental properties plus: - Closed backpart - Antistatic properties - Energy absorption of te seat region
	S2 : S1 plus: - Water repellant and waterproof	**O2 :** O1 plus : - Water repellant and waterproof
	S3 : S2 plus: - Penetration resistant sole - Cleated sole	**O3 :** O2 plus : - Penetration resistant sole - Cleated sole
All materials except natural or synthetic polymers	**S4 :** basic requirements plus: - Closed backpart - Antistatic properties - Energy absorption of the seat region - Oil resistace of the outsole	**O4 :** basic requirements plus: - Antistatic properties - Energy absorption of the seat region
Polymères naturels et synthétiques	**S5 :** S4 plus: - Penetration resistant sole - Cleated sole	**O5 :** O4 plus: - Penetration resistant sole - Cleated sole
Natural and synthetic polymers		

SYMBOLES DE SPECIFICATIONS PARTICULIERES:

P	Résistance de la semelle à la perforation (1100 Newton)
E	Absorption d'énergie par le talon (20 Joules)
C	Conductive sole (max. resistance: 100 kΩ)
A	Antistatic (range of 100 kΩ and 1000 MΩ) (see explanation hereunder)
HI	Insulation against heat
CI	Insulation against cold
WRU	Water penetration resistant uppers
HRO	Sole resistant to hot contact (max. 300°C for 60 seconds)
AN	Ankle protection
WR	Water resistance

ADDED PROTECTION:

P	Penetration resistance (1100 Newtons)
E	Heel energy absorption: 20 Joules
C	Conductive sole (max. resistance: 100 kΩ)
A	Antistatic (range of 100 kΩ and 1000 MΩ) (see explanation hereunder)
HI	Insulation against heat
CI	Insulation against cold
WRU	Water penetration resistant uppers
HRO	Sole resistant to hot contact (max. 300°C for 60 seconds)
AN	Ankle protection
WR	Water resistance

LIMITE DE LA PROTECTION
L'absence sur la chaussure de sécurité des symboles de marquages, explicités dans le tableau précédent signifie que les risques listés ne sont pas couverts par cet article. Si la chaussure est équipée d'une semelle amovible, les essais ont été effectués avec celle-ci en place. Les chaussures ne doivent être utilisées que si elles correspondent à une activité semelle en place. Elle doit uniquement être remplacée par d'autres semelles conçues par le fabricant de la chaussure.
TRANSPORT ET STOCKAGE
Toujours transporter et stocker tel qu'elles ont été fournies par le fabricant. Stocker dans un endroit sec et à l'abri des rayons solaires directs. - Le temps exerce une influence sur tous les matériaux et, bien que nos chaussures soient fabriquées avec des matériaux de premier choix, une période de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée. Si les conditions de stockage sont inappropriées, la qualité des matériaux peut être considérablement altérée. La limite d'utilisation dépend de sa fréquence, du degré d'usure et du lieu de travail.
UTILISATION ET ENTRETIEN
Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état. Procéder à un essayage. Au cas où elles ne seraient pas en parfait état et présenteraient des dommages tels que des décousures, une usure excessive de la semelle, des ruptures ou de traces de salissure, remplacez-les. Pour une utilisation correcte des chaussures, il est conseillé de : • choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail et des conditions ambiantes/atmosphériques correspondantes • s'assurer que les chaussures sont en bon état avant chaque utilisation. • ranger les chaussures lorsqu'elles ne sont pas utilisées, dans un endroit sec, propre et aéré. • les nettoyer régulièrement à l'aide de brosses, de chiffons etc. • cirer périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc... • ne jamais utiliser de produits agressifs comme de l'essence, des acides, des solvants. • ne pas faire sécher les chaussures à proximité ou en contact direct avec une source de chaleur.
CHAUSSURES ANTISTATIQUES
Il convient d'utiliser des chaussures antistatiques lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de charges électrostatiques, par leur dissipation, évitant ainsi le risque d'inflammation des vapeurs ou substances inflammables, et si le risque de choc électrique d'un appareil électrique ou d'un élément sous tension n'a pas été correctement éliminé. Il faut savoir cependant que les chaussures antistatiques ne peuvent garantir une protection adéquate contre les chocs électriques puisqu'elles introduisent uniquement une résistance entre le pied et le sol. Si le risque de choc électrique n'a pas été complètement éliminé, des mesures additionnelles pour éviter ce risque sont essentielles. De telles mesures, aussi bien que les essais additionnels mentionnés ci-après doivent faire partie des contrôles de routine du programme de sécurité du lieu de travail. L'expérience démontre que, pour le besoin antistatique, le trajet de décharge à travers un produit doit avoir, dans des conditions normales, une résistance électrique inférieure à 1000 MΩ à tout moment de la vie du produit. Une valeur de 100 kΩ est spécifiée comme étant la limite inférieure de la résistance du produit à l'état neuf, afin de fournir une certaine protection contre un choc électrique dangereux ou contre l'inflammation, dans le cas où un appareil électrique devient défectueux lorsqu'il fonctionne à des tensions inférieures à 250V. Cependant, sous certaines conditions, il convient d'avertir les utilisateurs que la protection fournie par les chaussures pourrait s'avérer inefficace et d'autres moyens doivent être utilisés pour protéger, à tout moment, le porteur. La résistance électrique de ce type de chaussure peut être modifiée de manière significative par la flexion, la contamination ou par l'humidité. Ce genre de chaussure ne remplira pas sa fonction si elle est portée dans des conditions humides. Par conséquent, il est nécessaire de s'assurer que le produit est capable de remplir sa mission correctement (dissipation des charges électrostatiques et une certaine protection) pendant sa durée de vie. Il est conseille au porteur d'établir un essai à effectuer sur place et de vérifier la résistance électrique à intervalles fréquents et réguliers. Les chaussures appartenant à la classe I peuvent absorber l'humidité si elles sont portées pendant de longues périodes et elles peuvent devenir conductrices dans ces conditions humides. Si les chaussures sont utilisées dans des conditions ou les semelles sont contaminées, le porteur doit toujours vérifier les propriétés électriques avant de pénétrer dans une zone à haut risque. Dans les secteurs ou les chaussures antistatiques sont portées, la résistance du sol doit être telle qu'elle n'annule pas la protection donnée par les chaussures. Au porter, aucun élément isolant ne doit être introduit entre la semelle première et le pied du porteur. Si un insert est placé entre la semelle première et le pied, il convient de vérifier les propriétés électriques de la combinaison chaussure/insert.
La résistance à la perforation de l'ensemble semelle/insert ne doit pas être inférieure à 1 000 N. Des forces supérieures ou des pointes de diamètre inférieur augmentent le risque de perforation. Dans de telles circonstances des mesures préventives alternatives doivent être considérées. Deux types d'insert anti-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les inserts métalliques et les inserts réalisés à partir de matière non métallique. Les deux types répondent aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure mais chaque type a des avantages et des inconvénients incluant les points suivants : • Métallique : est moins affecté par la forme de l'objet pointu/ rise (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, l'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure • Non-métallique : peut-être plus léger, plus flexible et fournir une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet/rise qu pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...). Pour plus d'information sur le type d'insert anti-perforation utilisé sur votre chaussure merci de contacter le fabricant ou le fournisseur déclaré dans cette notice d'utilisation. Note – D'autres solutions peuvent être envisagées à la place du dernier paragraphe, par exemple des étiquettes adhésives sur chaque paire de chaussures indiquant que type d'insert est utilisé dans la chaussure."
Ces chaussures de classe 1 présentent également des propriétés d'humidité et d'amortissement de l'énergie du talon. Elles sont conçues pour diminuer la fatigue musculaire et les douleurs dorsales provoquées par certaines conditions. Il convient d'avertir les utilisateurs que la protection fournie par les chaussures pourrait s'avérer inefficace et d'autres moyens doivent être utilisés pour protéger, à tout moment, le porteur. La résistance électrique de ce type de chaussure peut être modifiée de manière significative par la flexion, la contamination ou par l'humidité. Ce genre de chaussure ne remplira pas sa fonction si elle est portée dans des conditions humides. Par conséquent, il est nécessaire de s'assurer que le produit est capable de remplir sa mission correctement (dissipation des charges électrostatiques et une certaine protection) pendant sa durée de vie. Il est conseille au porteur d'établir un essai à effectuer sur place et de vérifier la résistance électrique à intervalles fréquents et réguliers. Les chaussures appartenant à la classe I peuvent absorber l'humidité si elles sont portées pendant de longues périodes et elles peuvent devenir conductrices dans ces conditions humides. Si les chaussures sont utilisées dans des conditions ou les semelles sont contaminées, le porteur doit toujours vérifier les propriétés électriques avant de pénétrer dans une zone à haut risque. Dans les secteurs ou les chaussures antistatiques sont portées, la résistance du sol doit être telle qu'elle n'annule pas la protection donnée par les chaussures. Au porter, aucun élément isolant ne doit être introduit entre la semelle première et le pied du porteur. Si un insert est placé entre la semelle première et le pied, il convient de vérifier les propriétés électriques de la combinaison chaussure/insert.
La résistance à la perforation de l'ensemble semelle/insert ne doit pas être inférieure à 1 000 N. Des forces supérieures ou des pointes de diamètre inférieur augmentent le risque de perforation. Dans de telles circonstances des mesures préventives alternatives doivent être considérées. Deux types d'insert anti-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les inserts métalliques et les inserts réalisés à partir de matière non métallique. Les deux types répondent aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure mais chaque type a des avantages et des inconvénients incluant les points suivants : • Métallique : est moins affecté par la forme de l'objet pointu/ rise (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, l'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure • Non-métallique : peut-être plus léger, plus flexible et fournir une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet/rise qu pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...). Pour plus d'information sur le type d'insert anti-perforation utilisé sur votre chaussure merci de contacter le fabricant ou le fournisseur déclaré dans cette notice d'utilisation. Note – D'autres solutions peuvent être envisagées à la place du dernier paragraphe, par exemple des étiquettes adhésives sur chaque paire de chaussures indiquant que type d'insert est utilisé dans la chaussure."
Ces chaussures de classe 1 présentent également des propriétés d'humidité et d'amortissement de l'énergie du talon. Elles sont conçues pour diminuer la fatigue musculaire et les douleurs dorsales provoquées par certaines conditions. Il convient d'avertir les utilisateurs que la protection fournie par les chaussures pourrait s'avérer inefficace et d'autres moyens doivent être utilisés pour protéger, à tout moment, le porteur. La résistance électrique de ce type de chaussure peut être modifiée de manière significative par la flexion, la contamination ou par l'humidité. Ce genre de chaussure ne remplira pas sa fonction si elle est portée dans des conditions humides. Par conséquent, il est nécessaire de s'assurer que le produit est capable de remplir sa mission correctement (dissipation des charges électrostatiques et une certaine protection) pendant sa durée de vie. Il est conseille au porteur d'établir un essai à effectuer sur place et de vérifier la résistance électrique à intervalles fréquents et réguliers. Les chaussures appartenant à la classe I peuvent absorber l'humidité si elles sont portées pendant de longues périodes et elles peuvent devenir conductrices dans ces conditions humides. Si les chaussures sont utilisées dans des conditions ou les semelles sont contaminées, le porteur doit toujours vérifier les propriétés électriques avant de pénétrer dans une zone à haut risque. Dans les secteurs ou les chaussures antistatiques sont portées, la résistance du sol doit être telle qu'elle n'annule pas la protection donnée par les chaussures. Au porter, aucun élément isolant ne doit être introduit entre la semelle première et le pied du porteur. Si un insert est placé entre la semelle première et le pied, il convient de vérifier les propriétés électriques de la combinaison chaussure/insert.
La résistance à la perforation de l'ensemble semelle/insert ne doit pas être inférieure à 1 000 N. Des forces supérieures ou des pointes de diamètre inférieur augmentent le risque de perforation. Dans de telles circonstances des mesures préventives alternatives doivent être considérées. Deux types d'insert anti-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les inserts métalliques et les inserts réalisés à partir de matière non métallique. Les deux types répondent aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure mais chaque type a des avantages et des inconvénients incluant les points suivants : • Métallique : est moins affecté par la forme de l'objet pointu/ rise

SL

NAVODILA ZA UPORABO ZAŠČITNIH ČEVLJEV IN DELOVNIH ČEVLJEV

Ti zaščitni / delovni čevlji so bili potrjeni CE vrsti pregleda v skladu z evropskimi varnostnimi standardi v skladu so zahteve evropske 2016/425, ki je specializirana za tehnični center ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, United Kingdom, priglašena v organizaciji št * 0862. Ti so certificirani po standardu EN ISO 20345: 2011 in EN ISO 20347: 2012 in se navezujejo na standard EN ISO 20344: 2011.
IDENTIFIKACIJA PROIZVAJALCA: WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

STANDARDI

EN ISO 20344: 2011. Določanje splošnih zahtev in preskusnih metod za varne čevlje, zaščitne čevlje in delovne čevlje za poklicno uporabo. Ta standard se lahko uporablja samo v povezavi s standardom EN ISO 20345:2011 in EN ISO 20347:2012, ki določajo zahteve za čevlje v skladu z določeno stopnjo tveganja. **EN ISO 20345: 2011:** specifikacija za profesionalno uporabo varnostnih čevljev. Ta standard določa, glede na standard EN ISO 20344:2011, osnovne in dodatne zahteve (neobvezno) za preprečevanje uporabnikovih telesnih poškodb, ki jih lahko povzročijo udarci in stiski. **kovinski vložek za penetracijo.** Odpornost na penetracijo te obutve je bila izmerjena v laboratoriju z okrepitvijo žebljem premera 4,5 mm in silo 1100 N. Višje sile ali žeblji manjšega premera bodo povečali tveganje za penetracijo. V takih okoliščinah je treba razmisliti o alternativni preventivni ukrepih. Dve pomembni vrsti vstavka, odpornega na penetracijo, sta trenutno na voljo v obutvi OZO. To so vrste kovin in tiste iz nekovinskih materialov. Oba vrsti izpolnjujeta minimalne zahteve glede odpornosti na penetracijo standarda, označenega na tej obutvi, vendar ima vsaka drugačne dodatne prednosti ali slabosti, vključno z naslednjim:

Kovina: manj vpliva na obliko ostrega predmeta/nevarnosti (tj. premer, geometrija, ostrina), vendar zaradi omejitev čevljene ne pokriva celotnega spodnjega dela čevlja; **Nekovinski** - lahko so lahji, prožnejši in zagotavljajo večjo pokritost v primerjavi s kovino, vendar pa se lahko odpornost na penetracijo spremnja glede na obliko ostrega predmeta/nevarnosti (npr. premer, geometrija, ostrina) Za več informacij o vrsti penetracijsko odpornega vložka v obutvi se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja, ki je podrobno opisan vsak predmet. Nekovinski vložki so lahko enako učinkoviti kot kovinski vložki, vendar pa ne vsi. Nekovinski vložki so lahko enako učinkoviti kot kovinski vložki, vendar pa ne vsi. Zamenjati ga je treba s primerljivim vložkom, ki ga je priskrbel prvotni proizvajalec. Varnostna obutev je zasnovana tako, da zmanjša tveganje poškodb, ki jih uporabniki lahko povzročijo med uporabo. Zasnovana je za uporabo v povezavi z varnim delom okoljem in ne bo v celoti preprečila poškodb v primeru nesreče, ki presega teste omejitve EN ISO 20345: 2011. Obutev Sin uporabnikove noge pred nevarnostjo poškodb zaradi padajočih predmetov in zmečkanin pri nošenju v industrijskih in podobnih okoljih, kjer se pojavijo potencialne nevarnosti v naslednjo zaščito. V kjer je to primerno, dodatno zaščito. Zaščita pred udarci znaša 200 J. Zagotovljena je kompresijska zaščita 15.000 newtonov. OZIROMOST PROTI ZDRSU (EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012) Glede na izbrane testne pogoje so čevlji testirani v skladu z evropskim standardom EN in so označeni z eno od naslednjih oznak: SRA, SRB, SRC. Te šifre kažejo, da čevelj izpolnjuje zahteve, določene v testih, kot sledi: SRA = skladnost testirana na keramičnih ploščicah naoljenih z detergentom. SRB = skladnost testirana na gladkih tleh iz jekla, namazanih z glicerinom. SRC = skladnost testirana pod dvema zgornjima pogojema. Ker za preskusne površine niso popolnoma reprezentativne vse vrste talnih površin, priporočamo, da preizkusite čevlje v praksi, preden jih nosite v situacijah, ki vključujejo zdrs, bodo vaša površina tal in drugi dejavniki (brez obutve) pomembno vplivali na delovanje obutve. Zato bo obutev, ki bi se lahko obrabila, nemogoče narediti odporno proti zdrsu. **EN ISO 20347:2012:** specifikacija za delovno obutev za poklicna rabo. Tj čevlji so drugačni od varnostnih čevljev zato, ker nimajo zaščitne kovinske obloge pred udarci in zdrobljenim.

OZNAČEVANJE

Vsak varnostni čevelj je označen: Sklicevanje na evropski standard - identifikacijska oznaka proizvajalca - Standard ustreza izdelku - Ustrezen (-ni) simbol (i) na določeno zaščito - datum izdelave (četrtletje / leto) - Skupina izdelkov - Velikost Glede na stopnjo zaščite čevlji ne smejo izpolnjevati samo osnovnih zahtev, ampak tudi naslednje dodatne značilnosti:

	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012
Svi materijali	**SB :** osnovne značilnosti	
Vsi materiali, razen naravnih ali sintetičnih polnilnom	**S1 :** osnovne lastnosti plus: - Zaprti zadaj, - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto Odpornost proti oglikovnemu volkuu	**O1 :** osnovne lastnosti plus: - Zaprti zadaj, - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto
	S2 : kot S1 plus: - Prodiranje in vpijanje vode	**O2 :** kot O1 plus: - Nepreputnost
	S3 : kot S2 plus: - Podplat proti perforaciji - Derezast podplat	**O3 :** kot O2 plus: - Podplat proti perforaciji - Derezast podplat
Naravni in sintetični polimeri	**S4 :** osnovne lastnosti plus: - Zaprti zadaj, - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto Odpornost proti oglikovnemu volkuu	**O4 :** osnovne lastnosti plus: - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto
	S5 : kot je S4 plus: - Podplat proti perforaciji - Derezast podplat	**O5 :** kot O5 plus: - Podplat proti perforaciji - Derezast podplat

SIMBOLI ZA POSEBNE SPECIFIKACIJE:

P	Odpornost podplata na perforacijo (1100 Newton)
E	Vpijanje energije v peto (20 julov)
C	Električna uporovnost, prevodnost (max.100 kΩ)
A	Električna uporovnost, antistatičnost (od 100 kΩ do 1000 MΩ) (glejte razlago spodaj)
HI	Izolirni podplat proti toploti
CI	Izolirni podplat proti mrazom
WRU	Odpornost na vpijanje vode v rob usnjenih čevljev
HRO	Odpornost podplata s stikom s toploto (max. 300 ° C v 60 sekundah)
AN	Zaščita gležnjev
WR	Vodotesno

OMEJITEV ZAŠČITE

Odsotnost oznak v simboli za varnostne čevlje je pojasnjena v zgornji tabeli, zelo jasno so našteta tveganja, ki niso zajeta v tem članku. Če je čevelj opremljen z odstranljivim podplatom, so bili na mestu izvedeni preskusi pri slednjih. Čevlji so smejo uporabljati samo v tem podplatom na mestu. Tega je treba zamenjati le z drugimi podplati, izdelanimi s strani proizvajalca čevlja.

TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE

Vedno previdajte in shranjujte čevlje tako, kot so bili obdelujeni s strani proizvajalca. Hranite v suhem prostoru, proč od neposredne sončne svetlobe. - Čas vpliva na vse materiale in, čeprav so naši čevlji narejeni iz vrhunskih materialov, ne proizvajamo, da jih shranjujete več kot 3 leta. Če pogoji shranjevanja niso ustrezni, se lahko zelo opremi kakovost materiala. Meja uporabe je odvisna od pogostnosti, stopnje obrabe in delovnega mesta.

UPORABA IN VZDRŽEVANJE

Ti čevlji se lahko ujemajo le z zaščitnimi lastnostmi čevlja, če so večinoma zelo dobro ohranjeni. Pred vsako uporabo opravite vizualni pregled, da se prepričate, da so v brezhibnem stanju in bi jim zmogli zagotoviti ključne lastnosti, ki so navedene v tem članku. Če se upodobljeni čevelj ne pojavi, ga ne uporabljajte. Čevlje vedno uporabo čevlje je priporočljivo, da: - liberate najbolj primerne model čevelj posebnih zahtev na svojem delovnem mestu in okoljih pogojev / atmosferičnih razmer. - Zagotovite, da so čevlji pred vsako uporabo v odbornem stanju. - Shranjujte čevlje, ko se ne uporabljajo v suhem, čistem in znanem prostoru. - Redno jih čistite s krtačo, krpo itd. - Občasno vzdržite dele čevlja z ustreznim izdelkom na osnovi maščob, voska, silikona itd. - - Nikoli ne uporabljajte agresivnih izdelkov, kot so bencin, kisline, topila. - Ne posušite čevlje blizu ali v neposrednem stiku z virom toplote.

ANTISTATIČNA VLOGA OBUTEV

Morate uporabiti anti-statične čevlje, ko je to potrebno, da se zmanjša količine elektrostatičnega naboja po njihovi razpršitvi, da bi se izognili nevarnosti vžiga vnetljivih hlapov in snovi, in če je tveganje električnega udara je električne naprave ali njenih delov pod napetostjo, ki ni bila v celoti odpravljena. Treba je vedeti, da antistatični čevlji ne morejo zagotoviti ustrezne zaščite pred električnim udarom, saj samo uvedejo upor med nogami in tlemi. Če nevarnost električnega udara in pojodovane odločitve je potrebno poleg ustrezne obutve uporabiti tudi ustrezno opremo ali druge ukrepe. Čevlji ne smejo spremeniti antistatične lastnosti čevlja skozi celotno življenjsko dobo. Ključnega pomena je, da obutev ni onesnažena na delovnem mestu. Izključne kalejo, da mora imeti za antistatične potrebe pod razelektrenja skozi izdelek, pod normalnimi pogoji, električno upornost manj kot 1000 MΩ ob vsakem času življenjske dobe izdelka. Vrednost 100 kΩ je določena kot spodnja meja uporabnosti proizvoda v novem stanju, s čimer se zagotovi določena zaščita pred nevarnim električnim udarom, saj samo uvedejo upor med nogami in tlemi. Ce nevarnost električnega udara in podovnem odpoji zaščita čevlja ne more zanesti. Uporabnik mora vedeti, da lahko dobi hrance odporni vrednosti, ki so nosila v kateremkoli trenutku. Električna upornost te vrste čevlja se lahko bistveno spremeni zaradi upogibanja, kontaminacije ali vlage. Ta vrsta obutve ne bo opravljala svoje funkcije, če jo nosite v vlažnih pogojih. Zato je treba zagotoviti, da lahko izdelek ustrezno opravlja svojo nalogo (elektrostatične razelektrilne in zanesljiva zaščita) v svoji življenjski dobi. Priporočljivo je, da vzpodavite test nosila, ki se izvaja na lokaciji in preverite električne upornosti v pogostih in rednih časovnih presledkih. Čevlji, ki spadajo v razred I, lahko absorbirajo vlago, če so lahko zaščitena za dalše obdobje postanejo prevodno v teh vlažnih razmerah. Ambele hipotetične situacije, ko bi lahko prišlo do električnega udara. Če se uporabljajo čevlji v razmerah, v katerih so podplati kontaminirani, mora nositi ne lahko prevodno obutev. Ne uporabljajo čevlj v okoljih, kjer obstaja nevarnost, da se bodo