



GB USER INSTRUCTION

Description: To turn ON press the button on the light. Press the button repeatedly to adjust light intensity or switch to flashing mode. To charge the light remove it from the hat and remove the protective cap. Then connect it to the USB port or USB charger. Always remove light from the cap before washing. Do not immerse the light in water. Clean by dry cloth.

Material of the cap: acrylic. Clean cap according instruction in the label on the product.

Disposal: Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfills, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

BG Инструкция за употреба

Описание: За да включите, натиснете бутона на светлината. Натиснете бутона за повторение, за да регулирате интензитета на светлината или да преминете към мигач режим. За да запредете светлината, отстранете я от шапката и свалете защитната капачка. След това го свържете към USB порта или USB задричното устройство. Преди измиване внимателно изваждайте светлината от капачката. Не потапяйте светлината във вода. Почистете със сула кърпа.

Материал на капачката: акрил. Почистете капачката съгласно инструкциите в етикета на продукта.

Ликвидиране: Не изхвърляйте заедно с битовите отпадъци. Използвайте специални пунктове за събиране на сортираните отпадъци. Съхраняйте се с местните власти за информация за пунктовете за събиране. Ако електронните устройства се изхвърлят на земята, опасните субстанции могат да достигнат подземните води и впоследствие хранителната верига, където това може да засегне човешкото здраве.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czechia

CZ INFORMACE PRO UŽIVATELE

Popis: Pro zapnutí stiskněte tlačítko na světlo. Opětovným stisknutím tlačítka nastavíte intenzitu světla nebo přepněte do režimu blikání. Před nabíjením sejměte světlo z čepice, odstraňte ochranný kryt a připojte světlo do USB portu nebo do USB nabíječe. Před praním vždy sudejte světlo z čepice, neponořujte světlo do vody, dístejte suchým hadříkem.

Materiál: akryl. Čistěte podle instrukcí na všímém štítku.

Likvidace: Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tržidého odpadu. Po aktuální informaci o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skladkách odpadů, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravních fetěz a poškozovat vaše zdraví.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

DE INFORMATION FÜR BENUTZER

Beschreibung: Zum Einschalten drücken Sie die Taste am Licht. Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Lichtintensität anzupassen oder in den Blinkmodus zu wechseln. Um das Licht aufzufinden, nehmen Sie es vom Hut ab und entfernen Sie die Schutzhülle. Schließen Sie es dann an den USB-Anschluss oder das USB-Ladegerät an. Entfernen Sie vor dem Waschen immer das Licht von der Kappe. Tauchen Sie das Licht nicht in Wasser. Mit einem trockenen Tuch reinigen.

Material der Kappe: Acryl. Reinigen Sie die Kappe gemäß den Anweisungen auf dem Etikett des Produkts.

Entsorgung: Die Elektroverbraucher nicht als unsortierte Kommunalabfall entsorgen. Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemüthlichkeit verderben.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

DK BRUGERVEJLEDNING

Beskrivelse: For at tænde, tryk på knappen på lyset. Tryk gentagne gange på knappen for at justere lysintensiteten eller switch til blinkende tilstand. For at opblade lyset skal du fjerne det fra hatten og fjerne beskyttelseshætten. Tilsæt derefter den til USB-porten eller USB-opladeren. Fjern altid lyset fra hatten inden vask. Sænk ikke lyset i vand. Rengør med tor klud.

Materiale af hætte: akryl. Rengør hætten efter anvisningerne i etiketten på produktet.

Bortskaffelse: Spild ikke med husholdningsaffald. Brug specielle indsamlingssteder for sorteret affald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om indsamlingssteder. Hvis de elektroniske enheder skulle sættes på landfi II, kan farlige substancer nå grundvandet og efterfølgende fødekæden, hvor det kan påvirke menneskers sundhed.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkiet

EE KASUTUSJUHEND

Kirjeldus: Sisselülitamiseks vajutage valguse nuppu. Vajutage korduvalt nuppu, et reguleerida valgustustest või lihtsalt tiiblikest tilast. For at opblade liyet saluksal muudada see müüsits ja eemaldage kaitsekork. Seejärel ühendage see USB-porti või USB-laadijaga. Enne pesemist eemalda alati korgist valgus. Ärge kastke valgust vette. Puhasitage kuiva lapiga.

Korgi materjal: akryil. Puhasitage kork vastavalt toote etiketiil toodud juhistele.

Hävitamine: Ärge visake olmejäätmeid. Kasutage sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Kogumispunktid kohata teabe saamiseks võtke ühendust kohalike asutustega. Kui elektroonilised seadmed hävitatakse maismaal, võivad ohtlikud allused jouda põhjavette ja seejärel toiduhelasse, kui see võib mõjutada inimeste tervist.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjehhia

ES INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Descripción: Para encenderlo presione el botón en la luz. Presione el botón repetidamente para ajustar la intensidad de la luz o pase al modo intermitente. Para cargar la luz quite la del sombrero y quite la tapa protectora. Luego conectelo al puerto USB o al cargador USB. Siempre quite la luz de la tapa antes de lavar. No sumerja la luz en agua. Limpiar con un paño seco.

Materiale de la tapa: acrílico. Limpie la tapa según las instrucciones de la etiqueta del producto.

Eliminación: No desechar con la basura doméstica. Utilice puntos de recogida especiales para residuos ordenados. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los puntos de recogida. Si los dispositivos electrónicos se desecharán en el vertedero, las sustancias peligrosas pueden llegar al agua subterránea y, posteriormente, a la cadena alimentaria, donde podrían afectar la salud humana.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

visada nuimkite šviesą nuo dangtelio. Negalima panardinti šviesos į vandenį. Nuvalykite sausų skudurėlių.

Dangtelio medžiaga: akrilas. Nuvalykite dangtelį pagal produkto etiketės nurodymus.

Apriavimas: Nemeskite sukurti su būtinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamius atliekos skirtus surinkimo punktus. Susiekiite su vietiniems valdžios institucijomis, kad šios suteiktu informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atlieku užkasimo vietoje, kai kurmingos medžiagos galėtų į grūnius vandenį, o paskui į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakankinti žmonių sveikatą.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Českij Respublika

FI KÄYTTÖÖHJE

Kuvauks: Kytkie virta painamalla valon painiketta. Paina painiketta toistuvasti säättääksesi valon voimakkuutta tai käännää vilkkuvuuden tilaan. Jos haluat ladata valoa, poista se hatussa ja poista suojaarkki. Liitä se sitten USB-portti tai USB-laturiin. Poista aina valo korkista ennen pesua. Älä upota valoa veteen. Puhdistu kuivalla liinilla.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšekkin tasavalta

FR INSTRUCTIONS

Description: Pour allumer, appuyez sur le bouton de la lumière. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour régler l'intensité de la lumière ou passez en mode clignotant. Pour charger la lumière, retirez-la du chapeau et retirez le capuchon de protection. Puis connectez-le au port USB ou au chargeur USB. Toujours enlever la lumière du capuchon avant le lavage. Ne pas plonger la lumière dans l'eau. Nettoyer avec un chiffon sec.

Matériau du bouchon: acrylique. Nettoyez le capuchon conformément aux instructions de l'étiquette sur le produit.

Liquidation: Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Utilisez des points de collecte spéciaux pour les déchets triés. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur les points de collecte. Si les appareils électroniques étaient jetés à la décharge, des substances dangereuses pourraient atteindre les eaux souterraines, puis la chaîne alimentaire, où elles pourraient nuire à la santé humaine.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Περιγραφή: Για να ενεργοποιήσετε το ΟΝ πάτετε το πλήκτρο στο φως. Πάτητε επανειλημένα το κουπί για να ρύθμιστε την ένταση του φωτός ή να μετράσετε στη λειτουργία αναβορζήσματος. Για να φορτίσετε το φως, αφαιρέστε το από το καπέλο και αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα. Στη συνέχεια, συνδέστε τη σημάδια USB στη φορητή USB. Πάντοτε αφαιρέστε το φως από το πώμα πριν το πλύσετε. Μη βιώστε το φως στο υπόφοιτο.

Λιάκο του καπακιού: ακρυλικό. Καθαρίστε το καλύμμα σύμφωνα με τις οδηγίες πάτησης του προϊόντος.

Διάσταση: Μην απορρίψτε τα οικιακά απόρριμμα. Χρησιμοποιήστε ειδικά σημάδια για τα επανειλημένα απόβλητα. Επικανονώστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής. Εάν οι ηλεκτρονικές αποσκευές θα διατηθούν στην έρη, επικινδύνευση ουσίας ενδέχεται να φθάσουν στα υπόγεια υδάτα και, στη συνέχεια, στην τροφική αλιευτική, όπου θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkij Δημοκρατία

HR UPUTSTVA ZA KORISNIKE

Opis: Za uključivanje pritisnite tipku na svjetlu. Pritisnite gumb repeatno za podešavanje intenziteta svjetla ili za prebacivanje u treptanje. Za punjenje svjetla uklopite ga iz šešira i uklonite zaštitnu kapu. Zatim ga spojite na USB priključak ili USB punjač. Prije pranja vravnja izvadite svjetlo iz poklopca. Svjetlo ne uranjajte u vodu. Oštite suhom krom.

Materijal kapice: akril. Oštite poklopac prema uputama na naljepnicu na proizvodu.

Odlaganje: Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstavnog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože ne doponje otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i uđi u lanac hrane i ostići vaše zdravlje.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká Republika

HU Tájékoztató

Leírás: A bekapcsoláshoz nyomja meg a fény gombját. Nyomja meg ismételten a gombot a fényintenzitás beállításához vagy a világítás modusa. Az újratártási hálóhoz közé, használja a szlektív hálóhoz vagy az USB-t. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalhoz. Ha az elektromos készülékek a vízzel száraztak, ha a fényt a kupakról. Ne merítse a fényt vízbe. Tisztítsa száraz ruhával.

A sapka anyaga: akril. Tisztítsa meg a sapkát a termék címkéjén található utasítások szerint.

Ártalmatlanítás: Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szlektív hálóhoz vagy az USB-t. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalhoz. Ha az elektromos készülékek a vízzel száraztak, ha a fényt a kupakról. Ne merítse a fényt vízbe. Tisztítsa száraz ruhával.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkij Δημοκρατία

IT INFORMAZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Descrizione: Per accendere, premere il pulsante sulla luce. Premere ripetutamente il pulsante per regolare l'intensità della luce o per la modalità swith su lamppeggiante. Per caricare la luce, rimuoverla dal cappello e rimuovere il cappuccio protettivo. Quindi collegarlo alla porta USB o al caricatore USB. Rimuovere sempre la luce dal cappuccio prima di lavarlo. Non immergere la luce nell'acqua. Pulire con un panno asciutto.

Materiale del cappuccio: acrilico. Pulire il cappuccio secondo le istruzioni riportate sull'etichetta sul prodotto.

Smaltimento: Non smaltire con i rifiuti domestici. Utilizzare punti di raccolta speciali per rifiuti ordinati. Contattare le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta. Se i dispositivi elettronici venissero smaltiti a terra, i sostanze pericolose potrebbero raggiungere le falde acquifere e successivamente la catena alimentare, dove potrebbero incidere sulla salute umana.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Repubblica Ceca

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

A�rasymas: Norėdami įjungti, paspauskite šviesos mygtuką. Paspauskite mygtuką paparčioti, norėdami reguliuoti šviesos intensyvumą arba pasukti į miršėjimo režimą. Norėdami jrauti šviesą, nuimkite ji nuo kepurės ir nuimkite apsauginį dangtelį. Tada prijunkite ji prie USB prievedo arba USB įkoviklio. Prieš ploniavim

visada nuimkite šviesą nuo dangtelio. Negalima panardinti šviesos į vandenį. Nuvalykite sausų skudurėlių.

Dangtelio medžiaga: akrilas. Nuvalykite dangtelį pagal produkto etiketės nurodymus.

Apriavimas: Nemeskite sukurti su būtinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamius atliekos skirtus surinkimo punktus. Susiekiite su vietiniems valdžios institucijomis, kad šios suteiktu informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atlieku užkasimo vietoje, kai kurmingos medžiagos galėtų į grūnius vandenį, o paskui į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakankinti žmonių sveikatą.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Českij Respublika

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

A�raksts: Lai iestiegtu, nosiediet pogu uz gaismas. Nosiediet taustītu atkārtoti, lai noregūlētu gaismas intensitāti vai pagrieztu mirgojošu režīmu. Lai uzlādētu gaismu, nonemiet no cepures un nepieciešams iepriekšējās mēnesīs. Pēc tam pievienojiet to USB portam vai USB lādētājam. Pirms mazgāšanas vienmēr nepieciešams iepriekšējās mēnesīs.

Vācīna materīls: akrils. Notrieti vāciņu atbilstoši norādītajiem uz produkta etiketēm.

Likvidēšana: Neizmetiet kopā ar sadižīvei atkritumiem. Izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par sādēm savākšanas punktām, sazinieties ar veļvoļnieku pārvaldi. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vietas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barībām, kēdē, kur tās var ieteiktē cilvēku veselību.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehijas Republika

NL GEBUIKSAANWIJZINGEN

Beschrijving: Druk op de knop om het lampje om AAN te zetten. Druk herhaaldelijk op de knop om de lichtintensiteit of de switch in de knippermodus in te stellen. Om het licht op te laden, verwijderd u het van de hood en verwijderd u het beschermkap. Sluit hem vervolgens aan op de USB-poort of USB-lader. Verwijder altijd het licht van de dop voordat u het wast. Maak schoon met een droge doek.

Materiaal van de dop: acryl. Reinigt de dop volgens de instructies op het etiket op het product.

Afvalverwijdering: Niet weggoeden met huishoudelijk afval. Gebruik speciale inzamelpunten voor gesorteerd afval. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor informatie over inzamelpunten. Als de elektronische apparaten op het land zouden worden afgevoerd, kunnen gevarenlijke substanties het grondwater en vervolgens de voedselketen bereiken, waar dit de gezondheid van de mens zou kunnen beïnvloeden.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkij

NO INFORMASJON FOR BRUKERE

Beskrivelse: For å slå på, trykk på knappen på lyset. Trykk på knappen repeated for å justere lysintensiteten eller switch inn til blinkende modus. For å lade opp, ta ut av hatten og fjern beskyttelseshætten. Koble deretter den til USB-porten eller USB-laderen. Fjern alltid lyset fra hatt før du vasker den. Rengjør med en tørr klut.

Materialet på hatten: akryl. Rengjør hattet etter instruksjon i etiketten på produktet.

Avhending: Ikke kast bort med husholdningsavfall. Bruk spesielle innsamlingspunkter for sortert avfall. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om innsamlingspunkter. Hvis de elektroniske enhetene blir bortvist på land II, kan farlige substanser få innvirkning på vannet og senere substanser i matkjede, der etter dette kan påvirke menneskers helse.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkij

PL Instrukcja użytkowania

Opis: Aby włączyć, naciśnij przycisk na lamicę. Naciśnij ponownie przycisk, aby zmienić przyświetlenie lub switħ. Wymij z lampy i usuń pokrowiec ochronny. Podłącz do portu USB lub ładowarki USB. Wysuń lampę przed myzganiem.

Materiał pokładowy: akryl. Wyczyszczycz zgodnie z instrukcją na produkcji.

Utylizacja: Zgodnie z przepisanymi Ustawą o ZSFEiE zabronione jest umieszczenie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznaczanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownicy, chcąc pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektrycznego, jest zobowiązani do oddania go do punktu zbiórki zużytego sprzętu. W sprzecie znajdują się składniki niebezpieczne (zwłaszcza niet), których może mając szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

PT INFORMAÇÕES PARA OS USUÁRIOS

Descrição: Para ligar pressione o botão na luz. Pressione o botão repetidamente para ajustar a intensidade da luz ou pase ao modo intermitente. Para cargar a luz quite a del sombrero y quite la tapa protectora. Luego conectelo al puerto USB o al cargador USB. Siempre quite la luz de la tapa antes de lavar. Não mergulhe a luz em agua. Limpe com um pano seco.

Material da tampa: acrílico. Limpe a tampa de acordo com as instruções na etiqueta do produto.

Eliminação: Não descarte com lixo doméstico. Use pontos de coleta especiais para lixo classificado. Entre em contato com as autoridades locais para obter informações sobre pontos de coleta. Se os dispositivos eletrônicos forem descartados em aterros sanitários, os substâncias perigosas podem chegar à águas subterrâneas e subsequentemente à cadeia alimentar, que poderá afetar a saúde humana.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Ceca

RO INSTRUCTIUNI

Descriere: Pentru a activa apăsați butonul de pe lumină. Premăteți repetat butonul pentru a regla intensitatea luminii sau pentru a trece în modul intermitent. Pentru a încărca lumană, retrageți-o din capăt și scoateți capacul de protecție. Apoi conectați-l la portul USB sau la incărcătorul USB. Scoateți întotdeauna lumană din apă. Curătați cu o șarfă uscată.

Materialul capacului: acrilic. Curătați capacul conform instrucțiunilor din eticheta produsului.

Eliminare: Nu aruncați consumatorii electrici la deșeurile comunale nesortate. Folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substânțele periculoase se pot infi traie în mediul subteran și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă



UPUTSTVO ZA KORISNIKA

Opis: Za uključivanje pritisnite dugme na svjetlu. Pritisnute dugme za ponavljanje da biste podešili jačinu svetla ili prešli na treptanje. Za punjenje svjetla uklonite ga iz šeira i uklonite zaštitni kapu. Zatim ga povežite sa USB portom ili USB punjačem. Uvek izvadite svjetlo iz poklopca pre pranja. Ne potapajte svetlo u vodu. Očistite svetu kromom.

Materijal kapiće: akril. Očistite poklopac prema uputstvu na nalepkama na proizvodu.

Likvidacija: Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktuelne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako su električni uređaji odloženi na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetići vaše zdravje.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Česka

(RU) ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Описание: чтобы включить нажмите кнопку на свет. Повторно нажимайте кнопку, чтобы настроить интенсивность света или перейти в режим мигания. Для зарядки фонаря снимите его со шляпки и снимите защитный колпачок. Затем подключите его к USB-порту или зарядному устройству USB. Всегда удаляйте свет из крышки перед стиркой. Не погружайте свет в воду. Протирать сухой тканью.

Материал крышки: акрил. Очистите крышку в соответствии с инструкцией на этикетке продукта.

Утилизация: Не выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Используйте специальные пункты сбора для отсортированных отходов. Свяжитесь с местными властями для получения информации о пунктах сбора. Если электронные устройства будут размещены на полигоне, опасные вещества могут попасть в грунтовые воды и, следовательно, в пищевую цепь, где это может повлиять на здоровье людей.

CERVA GROUP a.s., Пропис Парк Прага – Аэропорт, павильон DC2, Прамыслова 483, 25261 енеч, Чешская Республика

(SE) BRUKSANVISNING

Beskrivning: För att slå PÅ, tryck på knappen på lampan. Tryck uppreda gånger på knappen för att justera ljusintensiteten eller sätta till blinkande läge. För att ladda lampan tar du bort det från hatten och tar bort skyddshetten. Anslut sedan den till USB-porten eller USB-laddaren. Ta alltid bort ljuset från locket före tvätt. Doppa inte ljuset i vatten. Rengör med torr trasa.

Material av locket: akryl. Rengör locket enligt anvisningar i etiketten på produkten.

Afvallshantering: Kassera inte med hushållsavfall. Använd speciella insamlingspunkter för sorterat avfall. Kontakta lokala myndigheter för information om insamlingspunkter. Om de elektroniska enheterna skulle placeras på landfi II, kan farliga substanser nå grundvattnet och därefter livsmedelskedjan, där det kan påverka mänskors hälsa.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjeckien

(SI) NAVODOLO ZA UPORABO

Opis: Za vklop pritisnite gumb na luči. Pritisnute tipko za ponavljanje, da nastavite intenzivnost svetlobe ali preklopite v utripajoči način. Za polnjenje svetlobe ga odstranite iz klobuka in odstranite zaščitni pokrovček. Nato ga priključite na vrata USB ali polnilnik USB. Pred pranjem vedno odstranite svetobo iz pokrova. Svetobo ne potapljamte v vodo. Očistite s suho krpo.

Material pokrova: akril. Pokrovček očistite v skladu z navodili na nalepku na izdelku.

Odstranjevanje: Električnih naprav ne odlažajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktuelle informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlažilčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka

(SK) INŠTRUKCIE PRE UŽIVATEĽA

Popis: Pre zapnutie siľačku flaciľo na svetlo. Opakoványm stláčaním tlačidla nastavíte intenzitu svetla alebo prepnete do režimu blikania. Ak chcete nabit svetlo, výberiete ho z klobúka a odstráňte ochranný kryt. Potom ho pripojte k USB portu alebo USB nabíjačke. Pred praním vždy odstráňte svetlo z viečka. Svetlo neponárajte do vody. Čistíte suchou handičkou.

Materiál čiapky: akryl. Vyciśnite viečko podľa pokynov na štítku na výrobku.

Likvidácia: Nevyhľadujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použiť zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zbermých miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skladkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dosťať sa do potravinového retazca a poškodzovať vaše zdravie.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká republika

(TR) KULLANIM KILAVUZU

Açıklama: AÇMAK için ışık tıpkı düğmeye basın. Işık yoğunluğunu ayarlamak veya yanıp sönün moda geçmek için düğmeye arka arkaya basın. Işığı şarj etmek için şapkadın çırakın ve koruyucu kapağı çıkarın. Sonra USB portuna veya USB şarj cihazına bağlayın. Yıkamadan önce daima kapataklı ışığı çıkarın. Işığı suya batırmayın. Kuru bir bezle temizleyin.

Kapağıñ malzemesi: akrilik. Kapağıñ, üründeki etikette verilen talimatlara göre temizleyin.

Bertaraf: Evsel atıklarla birlikte atmayın. Sıralı atıklar için özel toplama noktaları kullanın. Toplama noktaları hakkında bilgi için yerel makamlarla iletişime geçin. Elektronik cihazlar topraklara atılırsa, tehlikeli súbvansiyonlar insan sağlığını etkileyebilecegi yer altı suyunu ve daha sonra gıda zincirine ulaşabilir.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çeská republika

(UA) ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Опис: Щоб увімкнути, натисніть кнопку на світлі. Натисніть кнопку повторно, щоб регулювати інтенсивність світла або переходити в режим мігання. Для зарядки світла зняти його з капелюха і зняти захисний ковпачок. Потім підключіть його до порту USB або зарядного пристрію USB. Завжди знятіть світло з кришки перед пранням. Не занурюйте світло у воду. Очищіть сухою тканиною.

Матеріал ковпачка: акрил. Очистіть кришку відповідно до інструкції на етикетці на виробі.

Утилізація: Не викидуйте електричні пристрої як несортировані комунальні відходи, користуйтесь місцями збору комунальних відходів. За актуальну інформацією про місця збору звертайтеся до установ, за місцем проживання. Якщо електричні пристрої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатися до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká republika