

Jabra GN
TELEPHONER

BRUGERMANUAL



EVOLVE **65** TE

Technology for life's new rhythm

© 2024 GN Hearing A/S (GN Audio A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth® navnet, mærket og logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og GN Netcome A/S benytter dem på licens.

Fremstillet i Kina

MODEL: HSC018Wa
END085W



Overensstemmelseserklæring kan findes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Jabra Evolve 65 TE oversigt.....	6
2.1 Stereovariant	
2.2 Monovariant	
2.3 Inkluderet tilbehør (stereo og mono)	
3. Sådan bæres de	8
3.1 Venstre eller højre bærestil	
3.2 Juster hovedbøjlen	
3.3 Placer mikrofonen	
4. Sådan oplades batteriet.....	11
4.1 Dvæletilstand	
5. Sådan tilsluttes hovedtelefonerne	13
5.1 Forbind med PC (med jabra link 390)	
5.2 Forbind med mobilenhed (via Bluetooth)	
5.3 Forbind til PC (med USB-kabel)	
6. Hvad betyder LED-lamperne..	16
7. Sådan bruges de	17
7.1 Hverdagsbrug	
7.2 Håndtering af flere opkald	
7.3 Busylight	
7.4 Brug af rejseetuiet	

8. Software og firmware.....	22
8.1 Jabra Direct	
8.2 Opdatér firmware	
8.3 Nulstil headsettet	
9. Support	24
9.1 Ofte stillede spørgsmål	
9.2 Vedligeholdelse af headsettet	

1. Velkommen

Tak, fordi du bruger Jabra Evolve 65 TE. Vi håber, at du bliver glad for dem!

Funktioner i Jabra Evolve 65 TE


- Forbinder med pc via Jabra Link 390 bluetooth-adapter eller USB-kabel
- Forbinder med mobilenheder via Bluetooth
- Indbygget busylight
- Fremragende musik- og stemmelyd
- Hi-Fi-lyd

2. Jabra Evolve 65 TE oversigt


2.1 Stereovariant




2.2 Monovariant



2.3 Inkluderet tilbehør (stereo og mono)



Bæretaske




USB-kabel




Jabra Link 390 USB-A
Bluetooth-adapter

3. Sådan bæres de




3.1 Venstre eller højre bærestil

Jabra Evolve 65 TE kan bæres med mikrofonen i venstre eller højre side ved at dreje mikrofonen til den modsatte side (begrænsning på 270°). For at forhindre at mikrofonen beskadiges eller knækkes, må den ikke drejes mere end 270°.




3.2 Juster hovedbøjlen

Juster hovedbøjlen for at få den mest behagelige pasform.




3.3 Placer mikrofonen

Det anbefales at placere mikrofonarmen tæt på munden (1,3 cm).



Mikrofonarmen kan bøjes efter ønske.




4. Sådan oplades batteriet

Hovedtelefonernes batteri oplader, når det er forbundet til en pc med USB-kabel, eller når du bruger en medfølgende USB-lysnetoplader fra mobilenheden.

Hovedtelefonerne kan stadig bruges til opkald, mens det oplader med et USB-kabel forbundet til en pc.

Det tager ca. to timer at oplade batteriet helt.



4.1 Dvaletilstand

Når headsettet er tændt, men ikke i brug, går det automatisk i dvaletilstand efter 15 minutter for at spare på batteriet. Tryk på en vilkårlig knap på headsettet for at afslutte dvaletilstanden.


Efter 24 timers dvaletilstand slukkes headsettet helt. Skyd **Tænd/sluk/tilslut**-knappen fra tændt til **slukket** og **tilbage** til **tændt** for at tænde headsettet igen.

Dvaletilstand er aktiveret som standard og kan deaktiveres ved hjælp af Jabra Direct.

5. Sådan tilsluttes hovedtelefonerne


5.1 Forbind med PC (med jabra link 390)

1. Sørg for at hovedtelefonerne er tændt.
2. Tilslut Jabra Link 390 donglen til en USB-port på din pc. Hovedtelefonerne og Jabra Link 390 er allerede forbundet.




5.2 Forbind med mobilenhed (via Bluetooth)

1. Tag hovedtelefonerne på.
2. Hold **On/off/forbind**-kontakten i positionen Forbind i 3. sek., indtil du hører stemmeguiden. Bluetooth-indikatoren blinker blåt.
3. Få forbindelse ved at følge stemmeguiden.



5.3 Forbind til PC (med USB-kabel)

1. Sørg for at hovedtelefonerne er tændt.
2. Du oplader hovedtelefonerne ved at tilslutte dem til en USB-port på pc'en med det medfølgende USB-kabel.



6. Hvad betyder LED-lamperne

BUSYLIGHT-INDIKATOR


- Busylight tændt
- ☀ Indgående opkald



STATUS-LED

- Forbundet eller indgående opkald
- ☀ Parring
- Opladning af batteri
- Fuldt opladet batteri
- ☀ Tænd
- ☀ Slukket eller lavt batteriniveau

7. Sådan bruges de



7.1 Hverdagsbrug

	Funktion	Handling
	Hovedtelefoner til/fra	Skub On/off/forbind- kontakten
	Besvar/afslut opkald	Klik på Multifunktions- knappen
	Afvis opkald	Dobbeltryk på Multifunktions- knappen
	Batteri- og tilslutningsstatus	Tryk på Multifunktions- knappen, når der ikke er en samtale i gang
	Slå stemmekommandoer til/fra	Tryk på Multifunktions- knappen og hold den nede, mens du tænder for headsettet
	Juster lydstyrken	Tryk samtidigt på knapperne Lydstyrke op eller Lydstyrke ned
	Slå manuelt busylygt til/fra	Tryk samtidigt på knapperne Lydstyrke op og Lydstyrke ned
	Slå busylygt-funktionen til/fra	Tryk samtidigt på knapperne Lydstyrke op og Lydstyrke ned , og hold dem nede i 3 sekunder
	Slå mikrofon til/fra	Tryk på knappen Lydstyrke ned , og hold den nede i 2 sekunder.

7.2 Håndtering af flere opkald

Hovedtelefonerne kan modtage og håndtere flere opkald samtidigt.

	Funktion	Handling
	Afslut aktuel samtale og besvar indgående opkald	Klik på Multifunktions- knappen
	Skift mellem parkeret samtale og aktiv samtale*	Tryk på Multifunktions- knappen , og hold den nede i 2 sekunder
	Parker aktuel samtale og besvar indgående opkald*	Tryk på Multifunktions- knappen , og hold den nede i 2 sekunder
	Afvis indgående opkald, når du er i gang med en samtale	Dobbelttryk på Multifunktions- knappen

*Kræver en Microsoft Teams-headsetvariant

7.3 Busylight

Busylight-indikatoren på hovedtelefonerne kan slås til for at give andre besked om, at du er optaget.

SLÅ MANUELT BUSYLIGHT TIL/FRA

For manuelt at tænde/slukke for busylight skal du trykke på knapperne **Lydstyrke op** og **Lydstyrke ned** på samme tid.


SLÅ BUSYLIGHT-FUNKTIONEN TIL/FRA

For at aktivere/deaktivere busylight-funktionen skal du trykke samtidigt på knapperne **Lydstyrke op** og **Lydstyrke ned** og holde dem nede i 3 sekunder.



7.4 Brug af rejseetuiet

Når du transporterer headsettet fra sted til sted, anbefales det at bruge rejseetuiet for at beskytte headsettet.



Ørepuderne kan kun drejes i én retning. For at forhindre, at headsettet går i stykker, må du ikke dreje ørepuderne i den modsatte retning.

8. Software og firmware

8.1 Jabra Direct

Jabra Direct er en computersoftware designet til at understøtte, styre og muliggøre optimal funktionalitet på Jabra-enheder.

Hent den seneste gratis version på jabra.com/direct

8.2 Opdatér firmware

Opdateringer af firmwvaren forbedrer ydeevnen eller tilføjer ny funktionalitet til Jabra-enheder.

1. Tilslut Jabra Evolve 65 TE til en computer.
2. Brug Jabra Direct til at tjekke for de seneste firmware-opdateringer.

8.3 Nulstil headsettet

Nulstilling af headsettet rydder listen med parrede enheder og nulstiller alle indstillinger.

1. Tryk på knappen Lydstyrke op, og hold den nede, og tryk derefter på multifunktionsknappen for at nulstille headsettet.



2. Headsettet skal parres igen med din mobilenhed.

Det er vigtigt at slette/glemme parringen i Bluetooth-menuen på din tidligere parrede enhed.

9. Support

9.1 Ofte stillede spørgsmål

Læs ofte stillede spørgsmål på
jabra.com/support

9.2 Vedligeholdelse af headsettet

- Headsettet skal altid opbevares slukket og godt beskyttet.
- Undgå at opbevare det ved ekstreme temperaturer (over 50° C eller under -10° C). Dette kan forkorte batteriets levetid og have en negativ påvirkning på headsettet.