




ENGAGE 75 SE

Technology for life's new rhythm



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Få mere at vide om bæredygtighed hos Jabra på
jabra.com/about/sustainability

2024 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et varemærke tilhørende GN Audio A/S.

Fremstillet i Kina

MODEL: WHB050BS
WHB050HS
WHB051HS



Overensstemmelseserklæring kan findes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	6
2. Hvad er der i æsken?	7
2.1 Stereo-variant	
2.2 Mono-variant	
2.3 Konverterbar variant	
2.4 Ekstra tilbehør	
3. Bæremåde.....	11
3.1 Stereo-/mono-headset	
3.2 Konverterbart headset	
3.3 Sådan ændrer du, hvordan du bærer mono-headsettet	
3.4 Sådan skifter du det konvertible headsets EarGels	
3.5 Sådan justerer du det konverterbare headsets EarHook	
3.6 Sådan ændrer du, hvordan du bærer det konvertible headset	
4. Brug første gang.....	17
4.1 Opret forbindelse til en bordtelefon med en headsetindgang	
4.2 Opret forbindelse til en bordtelefon uden en headsetindgang	
4.3 Opret forbindelse til en bordtelefon med en USB-headsetindgang	
4.4 Placer headsettet i basen og oplad	
4.5 Tilslut headsettet direkte til en computer	
4.6 Par med en mobilenhed, eller mobilenheder, ved hjælp af Bluetooth	
4.7 Par med en mobilenhed ved hjælp af NFC	
5. Oversigt over basen	24

5.1	Basens statusikoner	
6.	Jabra Direct.....	27
6.1	Firmwareopdatering	
7.	Brugsanvisning	28
7.1	Oversigt over stereo-/mono-headsettet	
7.2	Oversigt over det konvertible headset	
7.3	LED-statuslys	
7.4	Generel opkaldsanvendelse	
7.5	Sammenkoble opkald	
7.6	Konferenceopkald	
7.7	Overfør et opkald fra en bordtelefon til head- settet	
7.8	Overfør et opkald fra headsettet til en bord- telefon	
7.9	Overfør et opkald fra en mobilenhed til headsettet	
7.10	Håndtering af flere opkald	
7.11	Sådan ændres sproget	
7.12	Sådan justeres mikrofonens lydstyrke til bordtelefonopkald	
7.13	Headsettets dvaletilstand	
7.14	Sådan nulstiller du	
8.	Sådan ændres indstillingerne	43
8.1	Grundlæggende indstillinger	
8.2	Avancerede indstillinger	
9.	Support	51
9.1	Ofte stillede spørgsmål	
9.2	Vedligeholdelse af enheden	
9.3	Reservedele	

1. Velkommen

Tak, fordi du bruger Jabra Engage 75 SE. Vi håber, du bliver glad for det!


Funktioner i Jabra Engage 75 SE

- **Betjen alle dine enheder**
Bordtelefon, computer, mobilenhed
- **Vælg din stil**
Ørekrog, nakkebøjle, hovedbøjle
- **Verdens letteste DECT-headset**
Konverterbart headset
- **Undgå forstyrrelser**
Indbygget Busylight
- **Brug hele dagen**
Op til 13 timers taleid (stereo/mono)
Op til 9 timers taleid (konverterbart)
- **Besvar opkald overalt på kontoret**
Op til 150 meters rækkevidde (stereo/mono)
Op til 100 meters rækkevidde (konverterbart)
- **Sikre fortrolige opkald**
DECT AES 256-bit kryptering


2. Hvad er der i æsken?

Jabra Engage 75 SE leveres med én af tre forskellige typer headset: stereo, mono og konverterbart.

2.1 Stereo-variant



Base




Stereoheadset



Strømforsyning




USB-C-kabel




Telefonkabel


2.2 Mono-variant




Base



Mono-headset




Nakkebøjle



Strømforsyning




USB-C-kabel




Telefonkabel


2.3 Konverterbar variant



Base



Konverterbart
headset



Hovedbøjle



Nakkebøjle



Ørekrog



EarGels



Strømforsyning



USB-C-kabel




Telefonkabel

2.4 Ekstra tilbehør


Ekstra tilbehør kan fås på

jabra.com/accessories


**Nakkebøjle til
monoheadset**




**Nakkebøjle til
konverterbart
headset**



GN1000-handsætløfter




Jabra EHS-adapter



3. Bæremåde


3.1 Stereo-/mono-headset

Headsettet kan bæres med mikrofonen til venstre eller til højre.



3.2 Konverterbart headset


Headsettet kan bæres på højre eller venstre øre.



Ørekrog




Hovedbøjle




Nakkebøjle


3.3 Sådan ændrer du, hvordan du bærer mono-headsettet




3.4 Sådan skifter du det konvertible headsets EarGels



H




L




3.5 Sådan justerer du det konverterbare headsets EarHook


1. Juster headsettets EarHook, så den passer til dit øres form.




2. Placer headsettet på dit øre.




3. Peg mikrofonen mod din mund.



4. Sørg for, at headsettets EarHook sidder godt fast bag dit øre uden et mellemrum. Juster om nødvendigt din EarHook.





3.6 Sådan ændrer du, hvordan du bærer det konvertible headset



Hovedbøjle


Nakkebøjle




4. Brug første gang

Tilslut alle kablerne, og følg opsætningsguiden på basen. Download Jabra Direct for at få den bedste oplevelse.


4.1 Opret forbindelse til en bordtelefon med en headsetindgang




4.2 Opret forbindelse til en bordtelefon uden en headsetindgang



4.3 Opret forbindelse til en bordtelefon med en USB-headsetindgang



4.4 Placer headsettet i basen og oplad




Headsettet oplader, når det er sat i en base, der er tilsluttet en strømforsyning. Status-LED'en på headsettet og batteriikonet på basen blinker for at angive, at headsettet er ved at oplade.

Stereo-/mono-headsettene har op til 13 timers batteri, og det konvertible headset har op til 9 timers batteri.


Alle headsets bliver opladet på ca. 1,5 timer med hurtigopladning. 40 % af batteriet oplades på ca. 30 minutter.

4.5 Tilslut headsettet direkte til en computer

1. Sæt det medfølgende USB-C-kabel i en tilgængelig USB-indgang på din computer.




2. Tryk på Lydstyrke op-knappen på headsettet, og hold den nede, samtidig med at du sætter USB-C-kablet i headsettet. Når LED-lyset på headsettet holder op med at blinke grønt, skal du slippe knappen.



3. Headsettet kan nu vælges som en lydafspilningsenhed på computeren. Når headsettet er tilsluttet med USB-kablet, understøttes opkaldsstyring og busylight på headsettet ikke.

4.6 Par med en mobilenhed, eller mobilenheder, ved hjælp af Bluetooth

To mobilenheder kan parres og tilsluttes.




1. Slut basen til en strømforsyning ved hjælp af det medfølgende strømkabel.
2. Tryk på  for at åbne menuen Settings (Indstillinger), og tryk på  for at navigere ned til **Mobile device** (Mobilenhed).
3. Tryk på  for at vælge **Ny**.
Følg parringsvejledningen på skærmen for at parre din mobilenhed med headsettet.

Efter parring forbindes headsettet og basen automatisk med din mobilenhed, hver gang mobilenheden tændes, er inden for basens rækkevidde og har Bluetooth aktiveret.

Bemærk: Parring med en tredje mobilenhed erstatter parringen af én af de tidligere parrede mobilenheder, så længe én af de mobilenheder ikke er forbundet med basen på det tidspunkt.

4.7 Par med en mobilenhed ved hjælp af NFC




1. Slut basen til en strømforsyning ved hjælp af det medfølgende strømkabel.
2. Sørg for, at NFC er slået til på din mobilenhed.
3. Hold mobilenheden mod NFC-logoet på basen, og følg vejledningen på din mobilenhed for at fuldføre parringen.

Efter parring forbindes headsettet og basen automatisk med din mobilenhed, hver gang mobilenheden tændtes er inden for basens rækkevidde og har Bluetooth aktiveret.

Bemærk: Den specifikke NFC-placering på mobilenheden kan variere. Se brugervejledningen til mobilenhed for yderligere information.

5. Oversigt over basen



5.1 Basens statusikoner

Ikone	Beskrivelse
	Batteristatus
	Ukendt batteristatus
	Headsettet er forbundet
	(blinker) Headsettet er ikke blevet registreret



To headsets i konferencetilstand



Tre headsets i konferencetilstand



Fire headsets i konferencetilstand



Mobilenhed



Bordtelefon



Computer



Anden mobilenhed



Parret mobilenhed ikke forbundet



Destinationstelefon



Opkald på destinationstelefonen



Parkeret opkald



Indgående opkald på mobilenhed

>>>  <<< Indgående opkald på bordtelefonen

>>>  <<< Indgående opkald på computeren

>>>  <<< Indgående opkald på anden mobilenhed

> <
Caller ID Indgående opkald med opkalds-ID

6. Jabra Direct

Jabra Direct er computersoftware designet til at understøtte, styre og aktivere optimal funktionalitet på dine Jabra-enheder.




Download via jabra.com/direct

6.1 Firmwareopdatering


Jabra Direct underretter dig, når der er en firmwareopdatering tilgængelig.

7. Brugsanvisning

7.1 Oversigt over stereo-/mono-headsettet




7.2 Oversigt over det konvertible headset




7.3 LED-statuslys

Stereo-/monovariant




Konverterbar variant



-  Busylight
-  Indgående opkald
-  Tænd for headsettet
-  Sluk for headsettet
-  Headset fuldt opladet
-  Headset oplades
-  Firmwareopdatering
-  DECT-parring
-  DECT tilsluttet

7.4 Generel opkaldsanvendelse

Funktion	Handling	
Tænd	Tryk på Opkaldsknappen på headsettet, eller sæt headsettet i basen	
Sluk	Hold Opkaldsknappen nede i 4 sekunder	
	Besvar opkald	Tryk på Opkaldsknappen , tag headsettet ud af basen, eller tryk på  på basen
	Afslut opkald	Tryk på Opkaldsknappen , sæt headsettet i basen, eller tryk på  på basen
	Afvis opkald	Tryk to gange på Opkaldsknappen , eller tryk på  på basen
	Skift destinationstelefon	Fjern headsettet fra basen, og hold Opkaldsknappen nede i 1 sekund Du kan også holde  på basen i 1 sekund.




Justér
lydstyrken

Tryk på **Lydstyrke**-knapperne.

Headsettet anvender bevægelsessensorer til at registrere, hvilken knap der er lydstyrke op, og hvilken der er lydstyrke ned afhængigt af headsetretningen


Slå Busylight
til og fra

Tryk på begge **Lydstyrke**-
knapper på samme tid



Tænd/sluk for
mikrofon

Tryk på **Mute**-knappen
(stereo-/monoheadset)



Tænd/sluk for
mikrofon

Tryk på **Mute**-knappen
(konverterbart headset)

7.5 Sammenkoble opkald

Det er muligt at sammenkoble et indgående opkald med et aktuelt opkald.

Sådan sammenkobles opkald:

1. Hold **Opkaldsknappen** på headsettet nede (2 sek.), eller tryk på  på basen for at acceptere det indgående opkald. Det vil parkere det aktuelle opkald.
2. Tryk på , og vælg **Yes** (Ja) for at sammenkoble opkaldene.


Tryk på , og vælg **Ja** for at annullere sammenkoblingen af opkaldene.

Dock headsettet, eller tryk på **Opkaldsknappen** på headsettet for at afslutte det sammenkoblede opkald.

7.6 Konferenceopkald

Tilføj headset(s) til et konferenceopkald

Op til tre yderligere headsets kan sluttes til én base til møder. Det primære headset skal være i en opkaldstilstand for at kunne forbinde flere headsets til en konference.



1. Fradock det primære headset.
2. Dock et yderligere headset i basen.
3. Tryk på ✓ for at tilføje headsettet som endnu et mødeheadset.
4. En talebesked afspilles i det primære headset. Tryk på **Opkaldsknappen** på det primære headset for at acceptere det yderligere headset til mødet. Nu deles lyden mellem headsettene.

Som standardindstilling er lyden slået fra på det yderligere headset.

Bemærk: Det er muligt at bruge ethvert Jabra Engage SE DECT-headset, der kan dockes i basen, til konferenceopkald.

Tilføj headset(s) til et conferenceopkald uden docking

Op til tre yderligere headsets kan sluttes til én base, uden behov for at docke headsettene. Det primære headset skal være i en opkaldstilstand for at kunne forbinde flere headsets til en conference.

1. Tryk på  på basen for at åbne menuen Settings (Indstillinger) og gå til **Add headset** (Tilføj headset).
2. Tryk på  for at skifte til **Par uden docking**.
3. Tryk på  for at sætte basen i parringstilstand.
4. Sluk for det yderligere headset ved at holde **Opkaldsknappen** nede i 4 sekunder.
5. Sæt det yderligere headset i parringstilstand ved at holde **Opkaldsknappen** nede i 5 sekunder, til status-LED'en på headsettet blinker blå.
6. En talebesked afspilles i det primære headset. Tryk på **Opkaldsknappen** på det primære headset for at acceptere det yderligere headset til mødet. Nu deles lyden mellem headsettene.

Som standardindstilling er lyden slået fra på det yderligere headset. For at slå lyden fra på andre headsets skal du trykke på knappen **Lydløs** på headsettet.

Bemærk: Det er muligt at bruge ethvert Jabra Engage SE DECT-headset, der kan dockes i basen, til conferenceopkald.

Afslut eller forlad et conferenceopkald

Tryk på **Opkaldsknappen** på det primære headset, eller sæt det primære headset i basen for at afslutte opkaldet for alle headsets.


Yderligere headsets kan forlade mødet ved at trykke på **Opkaldsknappen** på headsettet, eller ved at sætte det yderligere headset i det primære headsets base (ikke det yderligere headsets base). Conferenceopkaldet fortsætter for alle andre headsets.

Permanent konferencetilstand

Som standard afsluttes mødet automatisk for alle yderligere headsets, når opkaldet afsluttes.

Det er muligt at fortsætte mødet med de yderligere headsets, til det primære headset dockes, ved at ændre denne indstilling i Jabra Direct.

7.7 Overfør et opkald fra en bordtelefon til headsettet




Sådan overføres et opkald:

1. Vælg bordtelefonen som destinationstelefonen på basen.
2. Løft headsettet fra basen, eller tryk på **Opkaldsknappen** på headsettet.
Tryk, om nødvendigt, på headsetknappen på bordtelefonen. Lyden overføres fra bordtelefonens håndsæt til headsettet.

Læg ikke bordtelefonens håndsæt på, til opkaldet er afsluttet.


7.8 Overfør et opkald fra headsettet til en bordtelefon



Løft bordtelefonens håndset, og sæt så headsettet i basen for at overføre et opkald fra headsettet til en bordtelefon.

Lyden overføres fra headsettet til bordtelefonen.

7.9 Overfør et opkald fra en mobilenhed til headsettet



Sådan overføres et opkald:

1. Vælg mobilenheden som destinationstelefonen på basen.
2. Løft headsettet fra basen, eller tryk på **Opkaldsknappen** på headsettet.
3. Vælg **Ja** på basen for at overføre opkaldets lyd til headsettet.

Afslut ikke opkaldet på mobilenheden, før opkaldet afsluttes.

7.10 Håndtering af flere opkald

Headsettet og basen kan modtage og håndtere flere opkald samtidigt.

Håndtering af flere opkald

Besvar et indgående opkald,
og parkér det aktuelle opkald

Tryk på  på basen

Skift mellem aktive og ventede
opkald

Tryk på  på basen

Afvis indgående opkald, når du er
i gang med en samtale

Tryk på  på basen

7.11 Sådan ændres sproget

Tekst på skærmen

Der er 16 sprog til rådighed til teksten på skærmen: Engelsk, tysk, fransk, kinesisk (forenklet), spansk, tjekkisk, dansk, hollandsk, finsk, ungarsk, italiensk, norsk, polsk, russisk, svensk og tyrkisk

Headsettets talebeskeder

Der er 5 sprog til rådighed til headsettets stemmenotifikationer: Engelsk, tysk, fransk, japansk og spansk.

Sådan ændres sproget:

1. Tryk på  for at åbne menuen Settings (Indstillinger), og tryk på  for at navigere ned til **Language** (Sprog).
2. Tryk på  eller  for at skifte mellem **Tekst** eller **Stemme**, og tryk derefter på  for at bekræfte dit valg.
3. Tryk på  eller  for at løbe gennem de tilgængelige sprog, og tryk så på  for at bekræfte dit valg.

Bemærk: Hvis der, efter **Følg teksten** er valgt, vælges stemmens sprog, og det aktuelle tekstsprog ikke er ét af de 5 tilgængelige sprog til tale, bliver **Engelsk** sat som det standardindstillede sprog til tale.

7.12 Sådan justeres mikrofonens lydstyrke til bordtelefonopkald

Sådan justeres lydstyrken på bordtelefonens mikrofon:

1. Tryk på  på basen for at åbne menuen Indstillinger.
2. Tryk på  eller  for at justere lydstyrken på bordtelefonens mikrofon, tryk så på  for at bekræfte dit valg.

Mikrofonlydstyrken kan justeres under et opkald, men mikrofonlydstyrken nulstilles til standardniveauet, når opkaldet slutter.

7.13 Headsettets dvaletilstand

For at spare på batteriet slukkes headsettet automatisk, når det ikke har siddet i basen i 30 minutter, ikke er blevet flyttet og ikke er i brug.

Hvis du vil afslutte dvaletilstand, skal du enten flytte headsettet (det har indbyggede bevægelsessensorer), trykke på en knap på headsettet eller sætte headsettet i basen.

Dvaletilstand kan deaktiveres permanent via Jabra Direct.

7.14 Sådan nulstiller du

Ved at nulstille headsettet ryddes listen over parrede enheder, og alle indstillinger nulstilles.

Nulstilling:

1. Placer headsettet i basen.
2. Hold  nede i 2 sekunder for at åbne menuen Avancerede indstillinger.
3. Tryk på  for at vælge **Base**, og tryk derefter på  for at bekræfte dit valg.
4. Tryk på  for at navigere ned gennem indstillingerne, til **Reset configuration** (Nulstil konfiguration) vælges.
5. Tryk på  for at vælge **Ja**, og tryk derefter på  for at bekræfte dit valg. Headsettet og basen genstarter, og alle indstillinger vender tilbage til deres standardværdier.


8. Sådan ændres indstillingerne

Headset-, base- og telefonindstillinger samt generelle indstillinger kan ændres på basen ved hjælp af menuen Grundlæggende indstillinger eller menuen Avancerede indstillinger.

Alternativt kan alle indstillinger ændres ved hjælp af Jabra Direct på din computer. Jabra Direct kan hentes fra jabra.com/direct.

8.1 Grundlæggende indstillinger

Tryk på  for at tilgå menuen Grundlæggende indstillinger.



Bordtelefonens mikrofon

Regulering af
lydstyrke

Tryk på + eller - for at justere lydstyrken
på bordtelefonens mikrofon:

Tilføj headsetindstillinger

Sådan gør du	Se vejledningen til, hvordan et nyt headset føjes til basen
--------------	---

Par uden docking	Vælg at sætte basen i parringstilstand, og se så vejledningen til, hvordan et headset parres med basen uden at docke headsettet
------------------	---

Møde	Vælg den metode, der skal anvendes til at afslutte konferenceopkald
------	---

Mobilenhedsindstillinger

Ny	Se vejledningen til, hvordan headsettet/basen parres med en mobilenhed
----	--

Devices (Enheder)	Se en liste over parrede mobilenheder
-------------------	---------------------------------------

Afbryd forbindelsen	Vælg at afbryde forbindelsen til alle parrede mobilenheder
---------------------	--

Slet parring	Vælg at annullere parring af alle mobilenheder
--------------	--

Sprogindstillinger

Tekst	Vælg sproget til skærmteksten på en liste med 16 sprog
-------	--

Stemme	Vælg sproget til headsettets talebeskeder på en liste med 5 sprog
--------	---

Ringetoneindstillinger

Bordtelefon	Vælg en ringetone og ringetonens lydstyrke til bordtelefonens indgående opkald
-------------	--

USB-bordtelefon	Vælg en ringetone og ringetonens lydstyrke til USB-bordtelefonens indgående opkald
-----------------	--

Softphone	Vælg en ringetone og ringetonens lydstyrke til softphones indgående opkald
-----------	--

Mobilenhed	Vælg en ringetone og ringetonens lydstyrke til mobilenhedens indgående opkald
------------	---

SmartRinger	Vælg, at ringetonen kun skal afspilles på basen, når headsettet er i basen
-------------	--

Skærmindstillinger

Inaktiv skærm	Vælg, hvad der skal vises på basen, når den ikke er i brug
---------------	--

Lysstyrke	Vælg skærmens og pauseskærmens lysstyrke
-----------	--

Urindstillinger*


Timeformat	Vælg urets format
------------	-------------------

Indstil	Indstil klokkeslættet
---------	-----------------------

*Kun tilgængelig, når **Synchronize clock with computer** (Synkroniser uret med computeren) er sat til **Fra** i Jabra Direct.

8.2 Avancerede indstillinger

Hold  nede (2 sek.) for at tilgå menuen Avancerede indstillinger.



Headsetindstillinger

Equalizer til opkald

Vælg en lydpræference, der skal anvendes til alle opkald

Optimer lyd til musik

Vælg at optimere lyden til musik eller at optimere den til batteriydeevne og reducerede problemer med tæthed

Lydnotifikationer

Vælg lydnotifikationstypen

Lydbeskyttelse

Vælg det lydbeskyttelsesniveau, der skal anvendes. Headsettet yder altid beskyttelse mod pludselige høje lyde, hvilket sikrer, at din hørelse altid bliver beskyttet, uanset den valgte indstilling

Lydbåndbredde	Vælg lydbåndbreddetypen. Bredbånd giver bedre lyd, og smalbånd giver bedre batterilevetid
Påmindelse om mute	Vælg dette for at bruge en periodisk lydpåmindelse, når lyden er slået fra mikrofonen
Sidetone	Vælg det lydstyrkeniveau, der anvendes til Sidetone. Sidetone refererer til lyden fra mikrofonen, som reproduceres i headsettet, hvilket gør dig i stand til at høre din egen stemme. Sidetone påvirker ikke det lydstyrkeniveau for din stemme, som andre hører
Stemmens sprog	Vælg headsettets sprog til talebeskeder
Busylight	Vælg at aktivere eller deaktivere headsettets busylight
Headset-møde	Vælg at aktivere headsettets mødetilstand, hvilket muliggør tilslutning af flere headsets til det samme opkald
Par uden docking	Vælg at muliggøre parring af et headset uden docking
Dvaletilstand	Vælg at aktivere dvaletilstand, når headsettet ikke har været docket i 30 minutter og ikke er blevet flyttet og ikke er i brug

Baseindstillinger

Lydstyrke til knap-feedback	Vælg lydstyrken for den lyd, der produceres, når du trykker på knapperne på basen.
Skærmens lysstyrke	Vælg skærmens og pauseskærmens lysstyrkeniveau
Trådløs signalrækkevidde	Vælg den trådløse rækkevidde mellem headsettet og basen
Optag opkald	Vælg at aktivere funktionen til at optage opkald fra mobilenheder eller bordtelefoner på din computer. Det medfølgende USB-kabel skal forbindes mellem basen og computeren, og tredjepartssoftware til optagelse er påkrævet
Flet opkald	Vælg at aktivere sammenkobling af opkald, hvilket gør det muligt for flere igangværende opkald at deltage i den samme samtale
Opkaldsprioritet	Vælg, hvilket opkald der har prioritet, når endnu et opkald accepteres, uden interaktion på basen (f.eks. endnu et opkald blev accepteret på telefonen).
Telefon til udgående opkald	Vælg, hvilken telefon der skal anvendes til udgående opkald
Besvar opkald ved fradocking	Vælg at gøre det muligt at besvare indgående opkald ved fradocking af headsettet

Samtidig ringning	Vælg, hvilket indgående opkald der vises, hvis flere tilsluttede telefoner ringer samtidigt
Dvaletilstand	Vælg at aktivere dvaletilstand, hvis basen har været inaktiv i 10 timer
Basens navn	Se basens navn. Basenavnet og/eller headsetnavnet kan også ændres ved hjælp af Jabra Direct
Nulstil konfiguration	Vælg at nulstille headsettet og basen til deres standardkonfiguration

Softphone-indstillinger

- Vælg **Ja** for at åbne menuen
Avancerede softphone-indstillinger
- Start opsætning Tryk på  for at navigere ned gennem de tilgængelige softphone-indstillinger
- Tryk på  for at acceptere alle ændringer, som er foretaget til indstillingerne. Basen starter op igen

Bordtelefonindstillinger

- Vælg **Ja** for at åbne menuen
Avancerede bordtelefonindstillinger
- Start opsætning Tryk på  for at navigere ned gennem de tilgængelige bordtelefonindstillinger
- Tryk på  for at acceptere alle ændringer, som er foretaget til indstillingerne. Basen starter op igen

USB-bordtelefonindstillinger

- Vælg **Ja** for at åbne menuen Avancerede USB-bordtelefonindstillinger
- Start opsætning Tryk på  for at navigere ned gennem de tilgængelige USB-bordtelefonindstillinger
- Tryk på  for at acceptere alle ændringer, som er foretaget til indstillingerne. Basen starter op igen

Mobilenhedsindstillinger

- Vælg **Ja** for at åbne menuen Avancerede mobilenhedsindstillinger
- Start opsætning Tryk på  for at navigere ned gennem de tilgængelige mobilenhedsindstillinger
- Tryk på  for at acceptere alle ændringer, som er foretaget til indstillingerne. Basen starter op igen

Produktoplysninger

- Tryk på  for at navigere ned gennem listen med produktoplysninger

9. Support

9.1 Ofte stillede spørgsmål

Læs ofte stillede spørgsmål på

jabra.com/support

9.2 Vedligeholdelse af enheden

- Det anbefales at holde headsettet mellem -5 °C og 45 °C.
- Headsettet må ikke opbevares i længere tid, uden at batteriet genoplades (maks. tre måneder).
- Hvis headsettet eller basen bliver beskidt, anbefales det at rengøre dem med en blød og fnugfri klud, som er blevet fugtet med rent vand.

9.3 Reservedele

Reservedele eller ekstra tilbehør kan købes online på jabra.com/accessories.