

Light-up bow – Lyssløjfe Ljusrosett – Valorusetti




Timer function

Press 1 time: the light is on for 6 hours.
Off for 18 hours and then on for the next 6 hours etc.

Press 2 times: the light is on constantly.

Press 3 times: the light is off.



Timer funktion

Tryk 1 gang: lyset er tændt i 6 timer.
Slukker i 18 timer og derefter tændt i de næste 6 timer osv.

Tryk 2 gange: lyset er tændt konstant.

Tryk 3 gange: lyset er slukket.

Timer funktion

Tryck 1 gång: lampan lyser i 6 timmar.
Av i 18 timmar och sedan på under de kommande 6 timmarna osv.

Tryck 2 gånger: lampan lyser konstant.

Tryck 3 gånger: lampan är släckt.

Ajastintoiminto

Paina kerran: valo palaa 6 tuntia, on pois päältä 18 tuntia ja sitten taas palaa 6 tuntia jne.

Paina kahdesti: valo palaa jatkuvasti.

Paina kolme kertaa: valo sammuu.



**Imported by /
Importeret af**

NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
8740 Braedstrup
Denmark

Customer support:
post@nshnordic.com

Made in PRC

Art. no.	Size	Light
780-800	57 x 65 cm	✓