

## Checkliste Kärcher BD 30/4

### Vorbereitung:

|                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |  |                                                         |               |
| <p>Akku aus dem Ladegerät nehmen</p> <p>Akku in das Gerät schieben bis die Entriegelungen einrasten</p> | <p>Beide Verriegelungen nach unten schwenken</p> <p>Schmutzwassertank anheben</p> | <p>Schmutz- und Frischwassertank abnehmen</p> <p>Wasser und Reinigungsmittel einfüllen</p> <p>Deckel des Frischwassertanks schliessen</p> | <p>Frischwassertank in das Gerät einsetzen</p> <p>Schmutzwassertank aufsetzen und verriegeln</p> |

### Reinigen:

|                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |                                                |                                                         |
| <p>Drehknopf Saugbalken-Absenkung gegen den Uhrzeigersinn drehen – der Saugbalken wird abgesenkt</p> | <p>Gerät mittels Fuss einschalten</p>                                              | <p>Taste Reinigungslösung bei laufendem Gerät drücken</p> <p>Die Dosierung wird bei jedem Drücken eine Stufe weitergeschaltet</p> | <p>Sicherheitsschalter zum Lenker ziehen</p> <p>Bürstenantrieb und Absaugung werden eingeschaltet</p> <p>Das Gerät bewegt sich vorwärts</p> |

### Wartung / Maschinenreinigung:

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                   |                                               |                                               |
| <p>Sicherheitsschalter loslassen</p> <p>Geräteschalter auf „0“ stellen</p> <p>Saugbalken anheben, Drehknopf Saugbalken eindrücken und im Uhrzeigersinn drehen</p> | <p>Beide Verriegelungen nach oben schwenken</p> <p>Deckel abnehmen.</p> <p>Schmutz- und Frischwassertank abnehmen</p> <p>Schmutzwasser ausgießen</p> | <p>Schmutz- und Frischwassertank mit klarem Wasser ausspülen</p> <p>beide Tanks Lufttrocknen lassen und dann wieder aufsetzen</p> | <p>Akku in das Ladegerät stecken - die rote LED leuchtet.</p> <p>Der Akku ist vollständig geladen, wenn die rote LED erlischt.</p> |

## **Fehlerbehebung Kärcher BD 30/4**

### **Gerät läuft nicht an**

- Hauptschalter auf Position „1“ stellen
- Erscheint eine Fehlermeldung im Display, Gerät sofort ausschalten und Kundendienst kontaktieren
- Akku korrekt in das Gerät einsetzen
- Ladezustand des Akkus im Display ablesen, bei Bedarf Akku aufladen



### **Probleme beim Laden des Akkus**

- Netzkabel korrekt mit Ladegerät und Steckdose verbinden
- Prüfen, ob das Ladegerät für das vorhandene Stromnetz geeignet ist



### **Störungsanzeige des Ladegerätes**

- Rote LED blinkt 1 mal = Der Akku ist defekt  
*Lösung: benötigt einen neuen Akku*
- Rote LED blinkt 2 mal oder 3 mal = Störung im Ladegerät  
*Lösung: Ladegerät ausstecken, kurz warten, wieder einstecken tritt Fehler der weiterhin auf, Kundendienst anrufen*
- Rote LED blinkt 4 mal = Ladegerät überhitzt  
*Lösung: Ladegerät frei aufstellen, so dass ein Luftwechsel zur Abkühlung entsteht, warten, bis das Ladegerät abgekühlt ist*



### **Zu wenig Reinigungslösung**

- Füllstand Frischwassertank prüfen
- Dosierung Reinigungslösung erhöhen
- Filter Reinigungslösung reinigen



### **Schlechte Reinigungsleistung**

- Dosierung Reinigungslösung erhöhen
- Erhöhte Reinigungsleistung einstellen
- Bürstentyp und Reinigungsmittel auf Eignung prüfen
- Abgenutzte Bürste / PAD ersetzen



### **Schlechte Absaugung**

- Schmutzwassertank leeren
- Saugbalken und Saugschlauch reinigen
- Deckel Schmutzwassertank auf korrekten Sitz prüfen
- Korrekten Sitz des Verschlusses im Schmutzwassertank prüfen
- Deckel Schmutzwassertank auf Verstopfung prüfen
- Schwimmer am Deckel Schmutzwassertank reinigen

