



- ⑥ Armlehnenhöheverstellung - R
- ⑦ Armlehnenabstandverstellung - Z
- Z1 - blockiert, Z2 - entblockiert
- ⑧ Regulierung der Armlehneauflage:
- verschiebung nach vorne-hinten

- ⑨ Kopfstützecke
 - ⑩ Kopfstützhöheverstellung
 - ⑪ Höhenregulierung der Rückenlehne
- Die Rückenlehne sollte zuerst bis zum maximalen Anschlag nach oben geschoben werden. Danach kann die Rückenlehne in die unterste Stellung geführt werden. Von der untersten Höhe ausgehend kann man die Rückenlehne in die gewünschte Position nach oben schieben.

Pflegehinweis

Bei Verschmutzung der Polsterung werden geeignete Reinigungsmittel für Polstermöbel empfohlen. Die Kunststoffschutzelemente können mit üblichen Reinigungsmitteln (keine Scheuermittel) gereinigt werden.

Bitte beachten!

Dieses Produkt wird serienmäßig mit gebremsten Sicherheitsrollen ausgeliefert. Diese sind für die Nutzung des Stuhles auf Teppichböden vorgesehen. Spezielle Hartbodenrollen können nachbestellt werden.

Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Bauteile noch fest miteinander verbunden sind. Falls nötig, müssen die Schrauben festgezogen werden.

Achtung!

Die Gasfeder darf nicht erhitzt oder geöffnet werden.

Austausch und Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

AUFBAUANLEITUNG



**Z-BODY-TRADE-HRUA
TS25 R32R EST**