

Original Mikrofaser Tuch - 40 x 40 cm - gelb

ALLGEMEIN



3083 0019

Hochwertiges ultimatives Mikrofaser Tuch zur nachhaltigen Reinigung fast aller Oberflächen.

- Zeitsparend durch wirksame und schnelle Reinigung.
- Mindestens 600 Mal waschbar.
- Absorptionsvermögen entspricht sechsmal dem Eigengewicht.
- Robuste Randverarbeitung, sodass das Mikrofaser Tuch nicht einläuft.
- Nordic Swan Ecolabel.



Das Original-Mikrofaser Tuch von Greenspeed® ist trocken und leicht befeuchtet der ideale Partner für die tägliche Reinigung nahezu aller Materialien. Die Mikrofaser Technologie von Greenspeed® bürgt für Qualität und verleiht diesem strapazierfähigen Tuch sein einzigartiges Reinigungs- und Absorptionsvermögen. Das Original-Tuch wurde nicht umsonst mit dem skandinavischen Umweltgütesiegel Nordic Swan Ecolabel zertifiziert, das strenge Umwelt-, Qualitäts- und Gesundheitsanforderungen an ein Produkt stellt.

Bei trockener Verwendung stellt das Original-Tuch ein ideales Staubtuch dar. Leicht befeuchtet entfernt es mühelos Staub und Schmutz, ohne Schlieren zu hinterlassen. Aus einer Untersuchung der niederländischen Organisation für angewandte naturwissenschaftliche Forschung TNO geht hervor, dass ein nur mit Wasser befeuchtetes Original-Mikrofaser Tuch den Schmutz sogar schneller und effizienter entfernt als ein herkömmliches Reinigungstuch mit einem Reinigungsmittel. Durch die robuste Randverarbeitung ist das Greenspeed® Original ein nicht einlaufendes Mikrofaser Tuch, das auch nach vielen Waschgängen seine Grundform beibehält.



GEBRAUCH


1. Tuch vor der ersten Verwendung in der Waschmaschine waschen.
2. Bei trockener Benutzung, ist das ein perfekte Staubtuch. Leicht befeuchtet, entfernt es ohne Reinigungsmittel Staub und Dreck und hinterlässt keine Spuren.
Zur feuchten Reinigung: Tuch mit Hilfe einer Sprühflasche befeuchten oder vorimprägnieren. Verwenden Sie 500 ml Wasser für 15 Tücher. Legen Sie die Hälfte der Mikrofaser Tücher in einen Eimer. Fügen Sie 250 ml Wasser hinzu (mit Reinigungsmittel). Legen Sie die restlichen Tücher in den Eimer und fügen Sie erneut 250 ml Wasser hinzu. Die Tücher sind jetzt feucht, für eine optimale Nutzung.
3. Tuch vor Gebrauch falten.
4. Benutzen Sie die 16 Wischflächen nacheinander. Rechtzeitig wechseln.
5. Wir empfehlen, die Tücher zu waschen bei 60°C mit einem Waschmittel für farbige Wäsche, wie das Greenspeed Waschmittel. Niedrigere Waschttemperaturen schützen die Umwelt.




Normalwaschgang, 90 °C



Keine Bleichlauge
benutzen



Bei niedriger Temperatur
trocknen (60 °C)



Nicht bügeln



Waschen ohne
Weichspüler

Original Mikrofasertuch - 40 x 40 cm - gelb

TECHNISCHE DATEN

Product Grösse (l x h x b) 40 x .2 x 40 cm

Farbe: Gelb

Gewicht: ± 50 g

Material: 100% Mikrofaser

Dichte: 308 g/m²

Schrumpft um bis zu 2.8%

LOGISTIK DATEN

Produkt

Artikel-Nr	3301008
Einheit	Stuck
Content	1 stuk
Grösse	40 x .2 x 40 cm
Bruttogewicht	50 g
Nettogewicht	50 g
EAN Code	8716254000254

Verpackung

Stücke pro Verpackung	10
Grösse	21 x 8 x 21 cm
Bruttogewicht	530 g
EAN Code	8716254000230

Palette

Stücke pro Palette	3840
Lagen	4
Units per layer	960