

HALLÄSVÉDŐ FÜLDUGÓK

A **89/686/EGK** irányelv minimális követelményeinek és az **EN352-2:2002** európai szabvány általános követelményeinek megfelelnék

CONIC / CONICO : Eldobható, polietilén hat fűldugó / ø12 mm **(CONICO**: fűldugó zsinórral)

CONICPLUS / CONICOPLUS: Eldobható, polietilén hat fűldugó ø7 - ø11 mm **(CONICOPLUS**: fűldugó zsinórral)

CONICIDE : Eldobható, polietilén hat fűldugó zsinóral és mágneses érzékelővel / ø12 mm

CONICIT / CONICISO : Többzsr használatos, szilikon fűldugó zsinórral / ø12 mm / ø10 mm

CONICFR3 : Többzsr használatos, TPR fűldugó zsinórral – ø7 – ø11 mm

CONICFRIDE : Többzsr használatos, TPR fűldugó zsinóral és mágneses érzékelővel – ø7 – ø11 mm

CONICAP : Többzsr használatos, polietilén hat fűldugó polipropilén palánt / Egyetlen méret (S / M / L) / 15 gramm

CONICRONDI / CONICRONDI : Többzsr használatos, polietilén hat fűldugó polipropilén palánt / Egyetlen méret (S / M / L) / 15 gramm

A fűldugó egyenletes vagy szögletes kör keresztmetszetű lehet (körözet / közbülső) és kiválasztással a csillapítási mutató függvényében a biztonságos zajszint csökkentéshez képest kell meghatározni. (Isztéleljesztiny szintje).

Ellenőrizni kell, hogy a fűldugók megfelelően illeszkedjenek a fűlcsatlakozó, szabályozva legyenek és tárolásuk, karbantartásuk az útmutatóban foglaltak alapján történjen.

BEILÉSZTÉS : Az útmutatóban foglaltak alapján ellenőrizni kell a fűldugók / a fűl külső járatába való helyezését, illeszkedését és használatát:

- CONIC / CONICIDE / CONICO / CONICPLUS / CONICOPLUS**
- A fűldugó az ujjak között azótt kell formázni, amíg egy vékony henger formát nem kapunk.
- A külső hálójáratot szabaddá téve, a fűlcsatlópt meghúzza egy könnyed csavar mozdulattal a fűldugót a fűlbe kell helyezni. Néhány másodperc meg kell tartani, utána hagyni kell, hogy a fűldugó felgyógyul erejét formáját a hallójáratban.
- CONICIT / CONICISO / CONICFR3 / CONICFRIDE**

A hallójáratot tegye szabaddá miközben a fűlcsatlópt meghúzza. A fűldugót óvatosan csavar mozdulattal a fűlbe kell helyezni az utolsó bordázattal.

- CONICAP / CONICRONDI / CONICMOVE**
- Hajtsa szét a felpántot, amennyiben széthajtható. A fűldugót helyezze a fűlbe szembe, a hallójáratot tegye szabaddá miközben a fűlcsatlópt meghúzza. A fűldugót enyhén nyomva mozdulattal helyezze a fűlbe. A pánt az áll alatt helyezkedjen el.
- Alapján esetén (kisb mért 80dB) ellenőrizni kell, hogy a fűldugók megfelelően csökkenltek, illetve nem engedik át a zajt, ellenkező esetben a fűldugót újra be kell helyezni a fűlbe. Zaj esetén folyamatosan vételezők szükséges. Eltávolításnál ugyanazt a folyamatot kell követni, mint behelyezéskor. Figyelem : a fűldugó túl gyors kivétel a dobhártyát sértheti.

FOYELÉSZTÉS : Kapcsolóelemmel ellátott fűldugó **(CONICIT, CONICFR3, CONICFRIDE, CONICIDE, CONICISO, CONICCO, CONICOPLUS)** használatát előzi, amikor lennő a vészélel annak, hogy a használat során a zsinór beakadhat, valamilyen gép elkaphatja. A fűldugók **(CONICAP, CONICROND, CONICMOVE)** az „átlagos méret” kategóriába tartoznak. Az EN352-2 európai szabványának megfelelő fűldugók „átlagos méret” kategóriába tartoznak. Az átlagos méretű fűldugók nagy többségének megfelelően. A kid vagy nagy méretű fűldugók azoknak a használatkórak ajánlottak, akik átlagos méretű fűldugókat nem használnának. Bőrel való érintkezés érdekében emeljenek allergiás tüneteket válthat ki. Ebben az esetben rögtön el kell hagyni a munkatevélséget, és orvoshoz kell fordulni. Bizonyos típusú fűldugók nem használhatók a termékekre. További információért kérjük keresessen meg minket.

A terméket gyerektől távol kell tartani, mert a lenyeltélt.

TÁROLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI JAVASLATOK : A fűldugót hővé, száraz, fagyától, fénnytől, portól, zsírtól és vegyi anyagoktól távol kell tartani. Használaton kívül eredeti csomagolásában, buke z órákban tárolni kellőgényű. Mőrayt bíl tárolva primíenjen, pilgázódn, odzaványt í megelőzésé Alapján esetén (kisb mért 80dB) ellenőrizni kell, hogy a fűldugók megfelelően csökkenltek, illetve nem engedik át a zajt, ellenkező esetben a fűldugót újra be kell helyezni a fűlbe. Zaj esetén folyamatosan vételezők szükséges. Eltávolításnál ugyanazt a folyamatot kell követni, mint behelyezéskor. Figyelem : a fűldugó túl gyors kivétel a dobhártyát sértheti.

FOYELÉSZTÉS : Kapcsolóelemmel ellátott fűldugó **(CONICIT, CONICFR3, CONICFRIDE, CONICIDE, CONICISO, CONICCO, CONICOPLUS)** használatát előzi, amikor lennő a vészélel annak, hogy a használat során a zsinór beakadhat, valamilyen gép elkaphatja. A fűldugók **(CONICAP, CONICROND, CONICMOVE)** az „átlagos méret” kategóriába tartoznak. Az EN352-2 európai szabványának megfelelő fűldugók „átlagos méret” kategóriába tartoznak. Az átlagos méretű fűldugók nagy többségének megfelelően. A kid vagy nagy méretű fűldugók azoknak a használatkórak ajánlottak, akik átlagos méretű fűldugókat nem használnának. Bőrel való érintkezés érdekében emeljenek allergiás tüneteket válthat ki. Ebben az esetben rögtön el kell hagyni a munkatevélséget, és orvoshoz kell fordulni. Bizonyos típusú fűldugók nem használhatók a termékekre. További információért kérjük keresessen meg minket.

A terméket gyerektől távol kell tartani, mert a lenyeltélt.

ŐRPROPPAR : Őrpropparok az űszi zástítu protív buke ű skladu sa osnovnim zahtevima Direktive 89/686/CEE i općim zahtevima standarda EN352-2:2002

CONIC / CONICO : Čepovi za űszi jednokratni od polietilenske pjene / ø12 mm **(CONICO**: sa uštom)

CONICPLUS / CONICOPLUS: Čepovi za űszi jednokratni od polietilenske pjene sa űštom / ø11 mm **(CONICOPLUS**: sa uštom)

CONICIDE : Čepovi za űszi jednokratni od polietilenske pjene sa uštom i detektorom / ø12 mm

CONICIT / CONICISO : Čepovi za űszi višestruki silikonski sa uštom / ø11 mm / ø10 mm

CONICFR3 : Čepovi za űszi višestruki TPR sa uštom – ø7 – ø11 mm

CONICFRIDE : Čepovi za űszi višestruki TPR sa uštom i detektorom – ø7 – ø11 mm

CONICAP : Čepovi za űszi višestruki od polietilenske pjene i savitljivim držačom od polipropilena / Jedna veličina (S / M / L) / 15 grama

CONICRONDI / CONICRONDI : Čepovi za űszi višestruki od polietilenske pjene i ne-savitljivim držačom od polipropilena/Jedna veličina (S / M / L)

Ovi Čepovi za űszi moraju se stalno nositi u bućnom okruženju (prostorjama sa više od 80dB) i moraju se odabrati na osnovi njihovih funkcija: prijavljivanje buke z oćinama (u slučaju djelovanja), Mőrayt bíl tárolva primíenjen, pilgázódn, odzaványt í megelőzésé Alapján esetén (kisb mért 80dB) ellenőrizni kell, hogy a fűldugók megfelelően csökkenltek, illetve nem engedik át a zajt, ellenkező esetben a fűldugót újra be kell helyezni a fűlbe. Zaj esetén folyamatosan vételezők szükséges. Eltávolításnál ugyanazt a folyamatot kell követni, mint behelyezéskor. Figyelem : a fűldugó túl gyors kivétel a dobhártyát sértheti.

Ovi Čepovi za űszi moraju se stalno nositi u bućnom okruženju (prostorjama sa više od 80dB) i moraju se odabrati na osnovi njihovih funkcija: prijavljivanje buke z oćinama (u slučaju djelovanja), Mőrayt bíl tárolva primíenjen, pilgázódn, odzaványt í megelőzésé Alapján esetén (kisb mért 80dB) ellenőrizni kell, hogy a fűldugók megfelelően csökkenltek, illetve nem engedik át a zajt, ellenkező esetben a fűldugót újra be kell helyezni a fűlbe. Zaj esetén folyamatosan vételezők szükséges. Eltávolításnál ugyanazt a folyamatot kell követni, mint behelyezéskor. Figyelem : a fűldugó túl gyors kivétel a dobhártyát sértheti.

PODEŠAVANJE : Pazište dsi Čepovi za űszi postavljene, podešene i nošene ű skladu sa uputama. Čepove dirajte i podešavajte samo čistim rukama.

CONIC / CONICIDE / CONICO / CONICPLUS / CONICOPLUS

Protivjaite Čepove za űszi meću prstima kako biste dobili maksimalni oćinirad. Oslobodite slušni kanal povlaćenjem za űsnu resicu i postavite laganim rotiranjem Čep u uho. Držite Čep nekoliko trenutaka, i oslobodite da Čep poprimi svoj oblik ű slušnom kanalu.

CONICIT / CONICISO / CONICFR3 / CONICFRIDE

Oslobodite slušni kanal povlaćenjem za űsnu resicu. Polagane gumite Čep laganim rotiranjem do posljednjeg nabora u uho.

CONICAP / CONICRONDI / CONICMOVE

Ako je obrnó sklopi, oklopite ga i postavite Čepove pred űszi i oslobodite slušni kanal povlaćenjem za űsnu resicu. Postavite Čep laganim rotiranjem. Držite priprone za bradu. U slućaju nćke buke (manje od 80 dB) provjerite da Čepovi za űszi prijavljuju zvukove buke propuštaju, u protivnom ih nosite. Nosite ih tijekom itavog vremena izoženosti buci. Kada biste skiniili Čepove, slijedite isti postupak kao i pri njihovom postavljanju. Budite oprezni kako ne biste pri prebrzom vaduću Čepova oštetili bubnćik.

POPOREČANJE : Kod Čepova za űszi opremljenih elementom za spajanje (uštom) **(CONICIT, CONICFR3, CONICFRIDE, CONICIDE, CONICISO, CONICCO, CONICOPLUS)**, pazite da ih ne koristite ű slućnu postojanja rizika od zahvaćanja i povlaćenja užeća za držanje tijekom upotrebe. Čepovi za űszi **(CONICAP, CONICROND, CONICMOVE)** spadaju u kategoriju „srednje velćine”. Čepovi za űszi koji imaju standardni oblik spadaju u kategoriju „velćine”. Čepovi za űszi srednje velćine odgovaraju većini korisnika.

Čepovi za űszi male ili velike velćine namijenjeni su korisnicima koji ne mogu koristiti Čepove srednje velćine. Ukoliko je držać ošćen, moće doći do opasnosti od izlaganja štetnim razinama buke. Kontakt sa koćom moće izazvati alergijske reakcije kod osjetljivih osoba, u tom slućaju, napustite roćno nošenje, skinite zaštitu i potražite pomoć ljekarnika. Neke kemijske supstance mogu imati negativan utjecaj na ove proizvode. Za dodatne informacije posjetite stranicu sa nazna. Držite proizvod dalje od dosegla djece, mali djetloci proizvoda mogu se lako progutati.

UPUTE ZA SKLADIŠTENJE I ODRŽAVANJE : Čepovi za űszi moraju se stalno nositi u bućnom okruženju (prostorjama sa više od 80dB) i moraju se odabrati na osnovi njihovih funkcija: prijavljivanje buke z oćinama (u slučaju djelovanja), Mőrayt bíl tárolva primíenjen, pilgázódn, odzaványt í megelőzésé Alapján esetén (kisb mért 80dB) ellenőrizni kell, hogy a fűldugók megfelelően csökkenltek, illetve nem engedik át a zajt, ellenkező esetben a fűldugót újra be kell helyezni a fűlbe. Zaj esetén folyamatosan vételezők szükséges. Eltávolításnál ugyanazt a folyamatot kell követni, mint behelyezéskor. Figyelem : a fűldugó túl gyors kivétel a dobhártyát sértheti.

Višestruki Čepovi za űszi **(CONICAP, CONICROND, CONICMOVE, CONICIT, CONICFR3, CONICFRIDE & CONICISO)** moraju se pregledjavati i došiti prije svake nove upotrebe, ako je važno odstraniti sve tragove ozurenja ili prljavštinu čistom i vlaćnom kćipcom. Ne koristite oćopnu rćekovinu ili metalna zástítiva za dezinfekciju ili kemijske proizvode prije savjetovanja sa stručnom osćobom.

Preporučuje se redovito mijenjanje Čepova.

DJELOVANJE – AUSTUSTIK FÖRREGLJANJE : (Vidi tablicu u prilogu)

SNR : Srednje prćiglasivanje / A = frekvencija (Hz)

B : Srednje prćiglasivanje (dB) / C : Tip uštom (dB) / D : Djelotvorna zaštitita (dB)

Prćiglasivanje u dB : L : Niske frekvencije (duboke) / M : Srednje frekvencije / H : Visoke frekvencije (oštre).

ŐRPROPPAR : Őrpropparok az űszi zástítu protív buke ű őrensstállmelse med huvuddragen i direktivet 89/686/EEG och med de allmännra kraven i standarden EN352-2:2002

CONIC / CONICO : Engångsörproppar / I skumgummi (polyuretán) / ø12 mm **(CONICO**: med snöre)

CONICPLUS / CONICOPLUS: Engångsörproppar / I skumgummi (polyuretán) / ø7 - ø11 mm **(CONICOPLUS**: med snöre)

CONICIDE : Engångsörproppar / I skumgummi (polyuretán) / ø12 mm

CONICIT / CONICISO : Ateranvändbara dröpporppar / I silikon med snöre / ø11 mm / ø10 mm

CONICFR3 : Ateranvändbara dröpporppar / I TPR med snöre – ø7 - ø11 mm

CONICFRIDE : Ateranvändbara dröpporppar / I TPR med snöre och sensor – ø7 - ø11 mm

CONICAP : Ateranvändbara dröpporppar / I skumgummi (polyuretán) med vikbar bygel / I polypropylen / En storlek (S / M / L) / 15 gram

CONICRONDI / CONICMOVE : Ateranvändbara dröpporppar / I skumgummi (polyuretán) med ikke-vikbar bygel / I polypropylen / En storlek (S / M / L)

Örpropparna bör användas så snart buller uppträder (vid ljudnivå över 80dB) och bör väljas i enlighet med angivnen dämpningsformåga i förhållande till omgivande buller (se effektskivning). Se till att örpropparna sätts i på rätt sätt, liksom att de inspekteras och ersätts sålång som anöns i denna bruksanvisning. Om denna bruksanvisning inte följs kommer det skydd örpropparna kan ge ett önskemått.

JUSTERING : Se till att örpropparna sätts i, justeras och används enligt instruktionerna nedan. Propparna ska endast hanteras med rena händer:

- CONIC / CONICIDE / CONICO / CONICPLUS / CONICOPLUS**
- Rulla örproppen med fingrarna tills de blir som smält cylindrar. Vidva öppningen / ytterrät genom att dra i örsonsribben och för in örproppen med en lätt vridningsrörelse. Håll kvar fingret en stund medan pluggen formar sig efter ördrängingen.

- CONICIT / CONICISO / CONICFR3 / CONICFRIDE**
- Vidva öppningen i ytterrät genom att dra i örsonsribben. För med en lätt vridningsrörelse försordigt in proppen i örat till sista kragen.

- CONICAP / CONICRONDI / CONICMOVE**
- Fäll ut bågten, om det finns. Sätt örproppen mot örat och vidva öppningen i ytterrät genom att dra i örsonsribben. För in proppen med ett lätt tryck. Byggen bör bäras under hela tiden.

Vid basljud (under 80dB), kontrollera att örpropparna ger tillräcklig dämpning; justera dem annars. Bär örpropparna så länge bullret finns i omgivningen. Tas ut på samma sätt som de sättes i. En alltför snabb utdragning kan skada trumhinnan.

VARNING : Örproppar med snöre **(CONICIT, CONICFR3, CONICFRIDE, CONICIDE, CONICISO, CONICCO, CONICOPLUS)** bör inte användas om det finns en risk att snöret kan fastna i något under användningen. Örpropparna **(CONICAP, CONICROND, CONICMOVE)** tillhör kategorin „medelstorlek”. Örpropparna som översensstämmer med EN352-2 tillhör kategorin „medelstorlek”. Örproppar av medelstorlek passar tillstånd användare. Särskilt små eller stora örproppar finns för användare som inte kan använda poppar med medelstorlek. Om byggen är skadade kan drönen utslätas för obekvägligt buller. Hudkontakt kan medföra allergisk besvär hos känsliga personer ; i sådana fall ska man lämna riksnöret, ta av hörselskyddet och uppsöka läkare. Vissa kemiska ämnen kan ha en negativ inverkan på örpropparna. Kontakta tillverkaren för mer information. Förvara propparna utom räckhåll för barn eftersom smärålett lätt kan svållas.

INSTRUKTIONER OM FÖRVARING OCH UDRHÅLL : Örpropparna bör förvaras i välventilerade utrymmen skyddade från kyla och ljus, damm, fettt och kemiska produkter. När de inte används bör de förvaras i sina originalförpackningar. Örpropparna ska inte kontrolleras regelbundet. De återanvändbara örpropparna **(CONICAP, CONICROND, CONICMOVE, CONICIT, CONICFR3, CONICFRIDE & CONICISO)** bör inspekteras och rengöras före varje användning; avlägsna alla spår av örrovast och smuts med ren fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel, desinficeringsmedel eller andra produkter utan att konsultera tillverkaren. Byt regelbundet örproppar.

EFFEKT – AUSTUSTIK DÄMPNING : (Se vidställda tabeller)

SNR : Genomsnittlig dämpning / A = Frekvens (Hz)

B : Genomsnittlig dämpning (dB) / C : Spridningsstyk (dB) / D : Effektiv styk (dB)

Dämpning i dB : L : Låga frekvenser / M : Medelhöga frekvenser / H : Höga frekvenser).

ŐRPROPPER

i översensstämelse med de viktigste krav i Direktiv 89/686/EEF samt de generelle krav i norm EN352-2:2002

CONIC / CONICO : Engångsörpropper af polyuretanskum / ø12 mm **(CONICO**: med snåre)

CONICPLUS / CONICOPLUS: Engångsörpropper af polyuretanskum / ø7 - ø11 mm **(CONICOPLUS**: med snåre)

CONICIDE: Engångsörpropper af polyuretanskum med bånd og detektor / ø12 mm

CONICIT / CONICISO: Genbrugelige ørpropper / i silikon med snåre / ø11 mm / ø10 mm

CONICFR3 : Genbrugelige ørpropper / i TPR med bånd - ø7 - ø11 mm

CONICFRIDE: Genbrugelige ørpropper / i TPR med bånd 90 detektor – ø7 - ø11 mm

CONICAP : Genbrugelige ørpropper / i polyuretanskum og ikke-sammenfaldelig skinne i polypropylen / Enkelt størrelse (S / M / L)

CONICRONDI / CONICMOVE: Genbrugelige ørpropper i polyuretanskum og ikke-sammenfaldelig skinne i polypropylen / Enkelt størrelse (S / M / L)

Disse ørpropper skal bæres hele tiden på støjende steder (omgivelser over 80 dB) og bør vælges for deres reduktionsdeks i forhold til den omgivende støj, så der reduceres (se ydelse). Sørg for, at de er korrekt tilpasset, indstillet, vedligeholdt og undersøgt i henhold til brugsanvisningen. Hvis disse brugsanvisninger ikke overholdes, vil den beskyttelse, der ydes af ørpropperne, blive vesentligt formindsket.

TILPASNING : Sørg for, at ørpropperne indstættes, justeres og bæres ifølge nedenstående instrukser. Alle disse handlinger skal udføres med rene hænder:

- CONIC / CONICIDE / CONICO / CONICPLUS / CONICOPLUS**
- Rul ørproppen mellem fingrene for at opnå en tynd cylindr. Luk op for årgangen ved at trække i ørreppen og indstætte proppen med en let roterende bevægelse. Hold fingret en stund, mens pluggen genantner sin form i øret.

- CONICIT / CONICISO / CONICFR3 / CONICFRIDE**
- Luk op for årgangen ved at trække i ørreppen. Indstæt roligt proppen i øret, til den når sidste kante, mens den drejes.

- CONICAP / CONICRONDI / CONICMOVE**
- Fald bøjlen ud, hvis den kan foldes. Stæt proppen op til ørene og figer årgangen ved at trække i ørreppen. Indstæt proppen ved at trykke på den. Stæt den i øret, indtil den sidder i øret.

Ved baggrundstøj (under 80 dB) skal det sikres, at ørpropperne reducerer, så der ikke trænger lyd igennem, ellers skal de sættes ind på ny. Behold dem i hele tiden, mens du er på stuet. Følg samme procedure som ved indsetningen, når de skal tages ud. Pas på med for hurtig udtækning, da der så er risiko for beskadigelse af trommehuden.

ADVARSEL : De ørpropper, der er forsynet med en forlængelse **(CONICIT, CONICFR3, CONICFRIDE, CONICIDE, CONICISO, CONICCO, CONICOPLUS)**, bør de ikke bruges, hvis der er risiko for et af dem at forfærdiges fanges under brug. Ørpropperne **(CONICAP, CONICROND, CONICMOVE)** tilhører kategorien "middel størrelse". Ørpropperne af middel størrelse passer til de fleste brugere. Ørpropper af lille eller store størrelse er beregnet til brugere, der ikke kan anvende ørpropper af middel størrelse. Hvis skinnen er beskadiget, kan der ske indtrængning af skadeligt støj. Kontakt med huden kan bevise allergiske reaktioner for nogle personer. Hvis det sker, forlad risikozonen, tag beskyttelsen ud og søg læge. Vise kemiske substanser kan have en negativ effekt på disse propper. For flere information kan henvendelse ske til os. Hold dem utvunget for børns rækkevidde, de skal dele vil nemt kunne indtages.

OPBEVARENGS- OG VEDLIGEHOLDSESINSTRUKTIONER : Ørpropperne skal opbevares køligt og tørt, frostfrit og væk fra sollys. De skal opbevares således, at de beskyttes mod støv, fedt eller kemiske produkter. Når de ikke er i anvendelse, bør de gemmes i den originale emballage. Ørpropperne distand bør kontrolleres regelmæssigt. De återanvändbara örpropparna **(CONICAP, CONICROND, CONICMOVE, CONICIT, CONICFR3, CONICFRIDE & CONICISO)** bör inspekteras och rengöras för hver ny brug, idet der skal udvishes omhu med at fjernes ethvert spår af øreovest eller urenheder med et rent og fugtigt klæde. Anvend ikke rengøringsmidler, desinficerende midler eller kemiske produkter uden at rådspørge os. Det anbefales at udskifte dem regelmæssigt.

YDELSER – AUSTUSTIK FÖRREGLJANJE : (Se vedlagte tabeller)

SNR : Middelt forrćiglasivanje / A = Frekvens (Hz)

B : Middelt forrćiglasivanje (dB) / C : Åstándstyk (dB) / D : Effektiv beskyttelse (dB)

Förregljelse i dB : L : Lave frekvenser (dybe) / M : Middelt frekvenser / H : Høje frekvenser (skingre).

MELUNSUOJAKORVATULPAT

direktivini 89/686/EYt keskeisten vaatimusten mukaisesti
ja standardin EN352-2:2002 yleistien vaatimusten mukaiset

CONIC / CONICO : Polyuureaanivaahdotin, kertakäyttöinen korvatulppi, ø12mm **(CONICO**: korvatulppi hihnalta)

CONICPLUS / CONICOPLUS: Polyuureaanivaahdotin, kertakäyttöinen korvatulppi ø7-ø11 mm **(CONICOPLUS**: korvatulppi hihnalta)

CONICIDE : Polyuureaanivaahdotin, kertakäyttöinen korvatulppi hihnalta ja ilmaisimella, ø12 mm

CONICIT / CONICISO : Polyuureaanivaahdotin, kertakäyttöinen korvatulppi hihnalta ja silikonilla, ø11 mm / ø10 mm

CONICFR3 : Uudelleen käytettävä TPR korvatulppi hihnalta, – ø7 – ø11 mm

CONICFRIDE : Uudelleen käytettävä TPR korvatulppi hihnalta ja ilmaisimella, – ø7 – ø11 mm

CONICAP : Polyuureaanivaahdotin uudelleen käytettävä korvatulppi ja polyuureaerinen taiteuttava sanka / Yksi koko (S/M/L) /15 gramma

CONICRONDI / CONICMOVE : Polyuureaanivaahdotin uudelleen käytettävä korvatulppi ja polyuureaerinen a-taiteuttava sanka / Yksi koko (S/M/L)

Näitä korvatulppiä on käytettävä aina melussissa paikoissa (yli 80 db:n ympäristö), ja ne on valittava niiden väimennusindeksien mukaan suhteessa vähennettävään ympäristöään melun (katso suositusarvo). Väimistä, että se on oikein sovitettu, säädetty, ylläpidetty ja tarkastettu taitaan käyttötyönne mukaisesti. Ellei näitä käyttötyöitä noudateta, korvatulppien tarjoama suojaus vähennee merkittävästi.

SAADOT : Väimistä, että korvatulppia laiteetaan päälle, säädetään ja että niitä käytetään alla olevien ohjeiden mukaan. Kaikki nämä menettelyt on suoritettava huolellisesti.

- CONIC / CONICIDE / CONICO / CONICPLUS / CONICOPLUS**
- Pöytäkorvatulppa somien välissä, kunnes se on hyvin otettu lieri. Aava korvakäytävä vetämällä korvanlehteä ja laita tulppa sisään kääntäen kiertokierroilla. Pidä kiinni heiken ääni ja anna tulppa palautua muotoonsa korvakäytävässä.

- CONICIT / CONICISO / CONICFR3 / CONICFRIDE**
- Aava korvakäytävä vetämällä korvanlehteä. Laita tulppa kiertokierroilla varovasti korvan väimeeseen kaulukseen saakka.

- CONICAP / CONICRONDI / CONICMOVE**
- Taita sanka, jos se on taituttu. Laita tulppa korvien eteen ja aava korvakäytävä vetämällä korvanlehteä. Laita tulppa sisään kyyvellä painalluksella. Sanka on taituttava leuan alle.

Taustamelussa (alle 80 db) tarkista, että korvatulppat väimennävät kunnolla päästämistä melua läpi, tai muuta niiden asentoa. Pidä niitä ausu aistittuun konsultointiin tai ääniä. Datas kymias viides var kättyä ledardoties ut šiem ledardotiumet. Lai saeyntu šikku informáciu, lóžu, sazietieses ar mums. Tügg berenn neprepietvaja, jo ne jelleitäs dajas iespējams viegli not.

VAROITUKSIA : Käyttösäissa varustettuja korvatulppiä **(CONICIT, CONICFR3, CONICFRIDE, CONICIDE, CONICISO, CONICCO, CONICOPLUS)** ei tule käyttää, jos on vaara, että liittäntasa tarttuu johonkin käytön aikaan. Korvatulppat **(CONICAP, CONICROND, CONICMOVE)** kuuluvat luokkaan „keskikoko”. EN352-2:n mukaiset korvatulppat ovat luokkaa „keskikoko”. Keskiokoiset korvatulppat sopivat suurimmalle osalle käyttäjiä. Pieni- ja suukokoiset korvatulppat on tarkoitettu käyttäjille, jotka eivät viitsi käyttääntään keskikokoisia korvatulppiä. Jos sanka vaurioituu, sisälin voi tulla häiritsevän tasoisia melua. Kosketus ihon voi aiheuttaa allergiaaerallisia herälie henkiloille. Tässä paikkeissa poista vaaraa-uytyökehtä, poista suojamat ja tuo yhteyttä lääkärin. Jotkin kemikaalit voivat vahingoittaa näitä tuotteita. Saadaksesi lisätietoja tuo yhteyttä meihin. Tätä poissa lastien uuttotuttu. Pienet osat on helppo näitä. **SÄILYTYS JA HUOLTO-OHJE** : Korvatulppia on säilytettävä kuivassa, suojassa pölkästä, valolta, pölyltä, rasvalta ja kemikaaleilta. Kun niitä ei käytetä, ne on säilytettävä alkupeiläpakkauksissaan. Korvatulppien kunto on tarkistettava säännöllisesti. Uudelleen käytettävät korvatulppat **(CONICAP, CONICROND, CONICMOVE, CONICIT, CONICFR3, CONICFRIDE & CONICISO)** on tarkastettava ja puhdistettava ennen jokaista uutta käyttötyöä. Käytä vain uusia korvatulppiä, jotka on tarkastettu kokeellalla linalla. Älä käytä tulppia, tai desinfiointiliuosta tai kemikaaleja kysymättä meitä. On suositeltavaa vaihtaa ne säännöllisesti.

SUORITUSARVOT – ÄÄNENVÄIMENNUS : (*Katso ohjeistat taulukot*)

SNR : keskimääräinen väimennus / A : taajuus (Hz)

B : keskimääräinen väimennus (dB) / C : polkkaimeatyyppi (dB) / D : todellinen suojaus (dB)

Väimennus desibeleinä : L : matalat taajuuudet (bassot) / M : keskitaajuuudet / H : korkeat taajuuudet (diskantit).



PERFORMANCES – SOUND ATTENUATION

演出 - 聲衰減

EN352-2:2002

CONIC / CONICCO (CONIC010 / CONIC200 / CONIC500 / CONICCO200 / CONICDIS):

A	Frequency (Hz) 頻率 (赫茲)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB) 衰減均值 (分貝)	38.1	37.9	39.6	37.7	37.3	48.4	45.9
C	Standard Deviation (dB) 標準差 (分貝)	4.9	6.3	6.5	4.2	3.5	5.1	4.5
D	Assumed Protection (dB) 有效保護 (分貝)	33.2	31.6	33.1	33.5	33.8	43.3	41.4

H = 36 dB / M = 34 dB / L = 33 dB / SNR = 37 dB

CONICDE (CONICDE010):

A	Frequency (Hz) 頻率 (赫茲)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB) 衰減均值 (分貝)	36.2	37.6	36.9	37.7	37.6	47.9	44.6
C	Standard Deviation (dB) 標準差 (分貝)	4.5	4.5	3.0	3.5	3.4	4.3	4.1
D	Assumed Protection (dB) 有效保護 (分貝)	31.7	33.1	33.9	34.2	34.2	43.6	40.5

H = 36 dB / M = 35 dB / L = 34 dB / SNR = 37 dB

CONICPLUS/CONICCOPLUS (CONICPLUS200/ CONICCOPLUS200):

A	Frequency (Hz) 頻率 (赫茲)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB) 衰減均值 (分貝)	31.6	34.3	35.8	35.0	35.4	45.3	44.7
C	Standard Deviation (dB) 標準差 (分貝)	4.9	5.1	5.0	4.8	4.0	4.2	4.5
D	Assumed Protection (dB) 有效保護 (分貝)	26.7	29.2	30.8	30.2	31.4	41.1	40.2

H = 33 dB / M = 31 dB / L = 30 dB / SNR = 34 dB




YES / 是 NO / 不

CONICSOF (CONICSOF010):

A	Frequency (Hz) 頻率 (赫茲)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB) 衰減均值 (分貝)	28.1	26.1	26.6	27.5	28.6	33.4	39.8
C	Standard Deviation (dB) 標準差 (分貝)	5.0	3.0	5.3	5.5	4.5	6.9	6.6
D	Assumed Protection (dB) 有效保護 (分貝)	23.1	23.1	21.3	22.0	24.1	26.5	33.2

H = 25 dB / M = 23 dB / L = 22 dB / SNR = 26 dB



YES / 是 NO / 不

CONICFIT (CONICFIT010):

A	Frequency (Hz) 頻率 (赫茲)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB) 衰減均值 (分貝)	25.9	27.1	32.6	28.3	30.1	38.0	39.6
C	Standard Deviation (dB) 標準差 (分貝)	5.2	4.3	2.8	3.2	2.9	6.7	4.7
D	Assumed Protection (dB) 有效保護 (分貝)	20.7	22.8	29.8	25.1	27.2	31.3	34.9

H = 29 dB / M = 27 dB / L = 25 dB / SNR = 29 dB

CONICFIR3 (CONICFIR010 and CONICFIR050):

A	Frequency (Hz) 頻率 (赫茲)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB) 衰減均值 (分貝)	29.2	28.5	27.9	29.7	34.1	32.5	36.8	43.8
C	Standard Deviation (dB) 標準差 (分貝)	6.5	6.8	6.0	5.8	5.3	5.7	5.1	4.2
D	Assumed Protection (dB) 有效保護 (分貝)	22.7	21.7	21.9	23.9	28.8	26.8	31.7	39.6

H = 29 dB / M = 27 dB / L = 24 dB / SNR = 29 dB

CONICFIRDE (CONICFIRDE010):

A	Frequency (Hz) 頻率 (赫茲)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB) 衰減均值 (分貝)	27.6	28.1	27.7	28.7	33.7	31.1	35.2	43.9
C	Standard Deviation (dB) 標準差 (分貝)	5.7	6.3	6.4	6.7	7.5	5.2	6.6	3.7
D	Assumed Protection (dB) 有效保護 (分貝)	21.9	21.8	21.3	22.0	26.2	25.9	28.6	40.2

H = 27 dB / M = 25 dB / L = 23 dB / SNR = 28 dB



YES / 是 NO / 不

CONICAP (CONICAP01):


A	Frequency (Hz) 頻率 (赫茲)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB) 衰減均值 (分貝)	22.5	21.8	20.2	23.2	29.7	35.9	40.2
C	Standard Deviation (dB) 標準差 (分貝)	3.2	4.1	3.3	3.8	5.1	4.3	5.6
D	Assumed Protection (dB) 有效保護 (分貝)	19.3	17.8	16.9	19.4	24.6	31.6	34.6

H = 25 dB / M = 20 dB / L = 19 dB / SNR = 24 dB

CONICROND (CONICROND01):

A	Frequency (Hz) 頻率 (赫茲)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB) 衰減均值 (分貝)	22.6	15.6	13.8	21.6	33.0	38.4	40.2
C	Standard Deviation (dB) 標準差 (分貝)	6.1	4.6	3.8	3.6	5.5	1.7	3.8
D	Assumed Protection (dB) 有效保護 (分貝)	16.5	11.0	10.0	18.0	27.5	36.7	36.4

H = 25 dB / M = 15 dB / L = 13 dB / SNR = 20 dB



YES / 是 NO / 不

CONICMOVE (CONICMOVE01)O-T-H:


A	Frequency (Hz) 頻率 (赫茲)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB) 衰減均值 (分貝)	16.5	16.9	16.6	20	27.7	32	27.9
C	Standard Deviation (dB) 標準差 (分貝)	5.5	4.8	5.5	4.0	5.3	5.0	6.6
D	Assumed Protection (dB) 有效保護 (分貝)	11	12.1	11.1	16	22.4	27.0	21.3

H = 22 dB / M = 15 dB / L = 13 dB / SNR = 19 dB

CONICMOVE (CONICMOVE01) U-T-C:

A	Frequency (Hz) 頻率 (赫茲)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB) 衰減均值 (分貝)	23.3	20	18.6	22.1	29.1	31.8	28.6
C	Standard Deviation (dB) 標準差 (分貝)	4.4	3.5	4.2	2.7	2.9	2.8	5.3
D	Assumed Protection (dB) 有效保護 (分貝)	18.9	16.5	14.4	19.4	26.2	29.0	23.3

H = 25 dB / M = 19 dB / L = 17 dB / SNR = 22 dB



YES / 是 YES / 是

PERFORMANCES – SOUND ATTENUATION *

演出 - 聲衰減

ANSI S3.19-1974

CONIC / CONICCO (CONIC010 / CONIC200 / CONIC500 / CONICCO200 / CONICDIS):

A	Frequency (Hz) 頻率 (赫茲)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Means Attenuation (dB) 衰減均值 (分貝)	37.3	40.8	43.1	41.6	40.7	45.6	46.2	49.4	48.3
C	Standard Deviation (dB) 標準差 (分貝)	5.9	5.3	5.0	4.8	2.8	4.2	4.2	4.4	4.5

NRR (Noise Reduction Rating) = 32 dB

CONICPLUS/CONICCOPLUS (CONICPLUS200/ CONICCOPLUS200):

A	Frequency (Hz) 頻率 (赫茲)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Means Attenuation (dB) 衰減均值 (分貝)	39.3	41.1	41.8	38.7	39.9	46.5	47.5	49.9	50.1
C	Standard Deviation (dB) 標準差 (分貝)	3.9	4.8	4.7	3.7	3.8	3.2	3.7	4.1	3.3

NRR (Noise Reduction Rating) = 32 dB

(降噪等)



YES / 是 NO / 不

CONICFIR3 (CONICFIR010 and CONICFIR050):

CONICFIRDE (CONICFIRDE010):

A	Frequency (Hz) 頻率 (赫茲)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Means Attenuation (dB) 衰減均值 (分貝)	31.0	29.8	28.5	32.2	35.1	38.3	38.2	46.4	47.2
C	Standard Deviation (dB) 標準差 (分貝)	3.7	2.6	3.0	3.7	3.8	3.6	4.4	5.4	2.9

NRR (Noise Reduction Rating) = 25 dB

(降噪等)



YES / 是 NO / 不

CONICAP (CONICAP01):

A	Frequency (Hz) 頻率 (赫茲)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Means Attenuation (dB) 衰減均值 (分貝)	29.5	29.5	27.2	27.7	34.4	41.3	41.0	43.6	43.6
C	Standard Deviation (dB) 標準差 (分貝)	4.7	4.4	4.3	3.3	4.4	4.1	4.2	5.7	5.8

NRR (Noise Reduction Rating) = 22 dB

(降噪等)



YES / 是 NO / 不

Tested by / 測試者 :

Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA