

## Asennusohjeet

Lue ohjeet ENNEN tämän väriainekasetin asentamista. Noudata tulostimen käyttöohjeessa olevia väriainekasetin vaihto-ohjeita.

Sammuta tulostin. Avaa kansi. Poista tyhjä kasetti.

Poista vaihtokasetti pussista. Tasoita väriaine ravistamalla uutta vaihtokasettia useita kertoja.

Irrota tiivisteteippi tarvittaessa hitaasti vetäen uudesta vaihtokasetista ja hävitä tiiviste.

Asenna kasetti ohjainten avulla. Sulje tulostin. Kytke virta tulostimeen.

---

## SÄILYTYSTIEDOT

- Älä altista suoralle auringonvalolle, pölylle, syövyttävillä kaasuilla (ammoniakki jne.) tai suolapitoiselle ilmalle.
  - Lämpötilan on oltava 0–35 °C.
  - Älä säilytä paikassa, jossa on hyvin lämmintä ja kosteaa tai jossa voi tapahtua äkillisiä muutoksia.
  - Älä käytä vähintään tuntiin siirrettyäsi kasetin viileästä lämpimään ympäristöön.
  - Varmista, että kasetin yläreuna on aina ylöspäin.
- 

## KÄYTTÖOPAS

Hyvä asiakkaamme,

kiitos, että ostit tuotteemme. Tuote on varmasti laadukas, turvallinen ympäristön kannalta ja auttaa vähentämään tulostuskuluja. Käytä tätä opasta ainoastaan tulostimen käyttöoppaan rinnalla ja mukaisesti.

## TULOSTIMEN HUOLTO, KUVIEN TULOSTUSONGELMAT, YLLÄPITO JA KORJAUS

Jos laite ei toimi tai tulostuslaadussa on ongelmia, katso ensin käyttöopasta ja tätä opasta tai ota yhteys tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai huoltoyritykseen. Näiden ohjeiden ja valmistajan oppaan ohjeiden avulla pystyt ratkaisemaan yleisimmät laitteen ongelmat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon tai tarvikkeiden valmistajiin, mikä säästää aikaa ja mahdollisia kuluja.

## TYHJIEN KASETTIEN PALAUTTAMINEN

Haluatko hävittää tyhjät kasetit oikein ja ympäristöystävällisesti? Aseta väriainekasetti takaisin pakkaukseensa. Pakkaa väriainekasetit turvallisesti kuljetusta varten pakkauksen sisäosien avulla. Ota sen jälkeen yhteys tavarantoimittajaan tai jälleenmyyjään keräystä varten.

1. Sammuta laite ja avaa sen luukku (tulostin/faksi/MFC-laite).
2. Poista tyhjä värikasetti käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
3. Puhdista kaikki metalliosat huolellisesti puhtaalla, kuivalla liinalla.

4. Vedä väriainekasetti ulos suojaussista. Älä koskaan kosketa kasetissa mahdollisesti olevaa sirua tai rummun pintaa. Liikuttele uutta värikasettia varovaisesti edestakaisin useita kertoja. Tämä tasaa väriaineen kasetin kotelossa.
5. Jos kasetissa on tiiviste, irrota se hitaasti vetämällä kokonaan. Joissakin väriainekaseteissa voi olla rummun kannet, joita suojaa lisätiiviste. Irrota myös tämä tiiviste. Jos kasetissa on automaattinen sinetti tai ei ollenkaan sinettiä, ohita tämä vaihe.
  - a. Irrota kasetin paksu punainen suojatiiviste.
6. Aseta kasetti laitteeseen oikein asennusoppaan ohjeiden mukaisesti. Pidä sitä niin, että pystyt lukemaan sinisen merkintätarran tekstin, väriaineen säiliö on sinua kohti ja rumpu / rummun kansi on alaspäin.

Sulje kansi ja kytke laitteeseen virta. Laite on käyttövalmis.