

1 fois /
semaine

Détartrage machine à café Nespresso



Suma Café Descaler C5.1



1. Retirer la capsule et fermer le levier



2. Vider le bac de récupération et le bac à capsules



3. Remplir le réservoir avec 0,5L d'eau potable et ajouter 20 ml de Suma Descaler C5.1



4. Placer un récipient (min. 1L) sous la sortie café



5. Pour entrer dans le mode détartrage, (machine allumée), appuyer simultanément sur les boutons Espresso et Lungo pendant 3 secondes



Les 2 voyants clignotent



6. Appuyer sur le bouton Lungo et attendre que le réservoir d'eau soit vide



7. Remplir le réservoir d'eau avec la solution de détartrage usagée recueillie dans le récipient et répéter les étapes 4 et 6



8. Vider et rincer le réservoir d'eau. Remplir avec de l'eau potable et renouveler les étapes 4 et 6



9. Pour quitter le mode de détartrage, appuyer simultanément sur les boutons Espresso et Lungo pendant 3 secondes.