


Support pour ordinateur portable réglable Leitz Ergo Cosy

Le support pour ordinateur portable Leitz Ergo Cosy surélève votre écran pour augmenter votre confort visuel et améliorer votre posture. L'utilisation d'un réhausseur d'écran pour ordinateur portable favorisera également la circulation de l'air, gardant la batterie de l'ordinateur portable et les autres composants au frais pour maintenir des niveaux de performance élevés. À combiner avec les autres produits Leitz Ergo pour un espace de travail chaleureux et polyvalent vous permettant de rester dynamique toute la journée.

Couleur	Réf. Produit	Code EAN
Jaune	64260019	4002432129348
Bleu	64260061	4002432129355
Gris	64260089	4002432129362



Caractéristiques

- Support pour ordinateur portable conçu de manière ergonomique pour maximiser le confort dans votre espace de travail
- Idéal pour travailler assis ou debout et améliorer votre posture globale
- Ajustez la hauteur pour garder l'écran de votre ordinateur portable dans la position de visualisation idéale
- Les réhausseurs pour ordinateur portable maintiennent la batterie et les autres composants au frais en favorisant la circulation de l'air
- Personnalisation rapide et facile de la hauteur avec 4 hauteurs différentes au choix
- Le format compact est idéal pour les bureaux
- Se plie pour un rangement facile lorsqu'il n'est pas utilisé
- Les éléments en caoutchouc et le crochet intégré offrent un ajustement sécurisé et stable pour maintenir votre ordinateur portable en place
- Convient aux ordinateurs portables de 13 "à 17"
- Ce produit doit être utilisé avec un clavier et une souris (vendus séparément)
- La gamme Leitz Ergo Cosy allie élégance et qualité premium pour créer un environnement de travail sain et dynamique

Spécifications

Réf. Produit	64260089
Couleur	Gris
Dimensions (L x H x P)	312 x 50 x 247 mm
Poids	382 g
Capacité des palettes	240
Code EAN	4002432129362