




2 Serrer fermement
Screw firmly
Fest anziehen

If joint becomes too loose, remove aluminium nut's cover, tighten nut and replace cover

Wenn das Gelenk zu sehr nachgibt, die Schraubenkappe aus glänzendem Aluminium abnehmen, die Schraubenmutter nachziehen und die Schraubenkappe wieder aufsetzen.


220/240 V



Si l'articulation devient trop souple, enlever l'enjoliveur en aluminium brillant, resserrer l'écrou et remettre en place l'enjoliveur.

Die Funktion « Gesture Control » ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Lampe durch eine einfache Handbewegung.

La fonction « Gesture control » vous permet d'allumer ou éteindre la lampe d'un simple geste de la main.




Panneau de touches sensibles / Touch panel
Touch-Bedienfeld

réglage de la couleur d'ambiance.
Light colour adjustment.

Einstellung der Farbtemperatur
Réglage de l'intensité lumineuse avec mémorisation du niveau.

light intensity adjustment with memorized level.
Einstellung der Lichtintensität mit Speicherung der aktuellen Einstellung



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique
This product contains a light source of energy efficiency class



Info réglementation / Regulatory info :
www.aluminor.fr

La source lumineuse et les appareils de commande sont remplaçables par un professionnel.
Replaceable light source and control gear by a professional.

Pour tout dysfonctionnement du luminaire, contacter Aluminor avant toute intervention.
For any malfunction of the product, contact Aluminor before any intervention.

PRÉCAUTIONS / CAUTIONS



FR : Cet appareil contient des composants recyclables. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage des déchets électriques.
EN : This item contains parts that can be reused. Your local council can inform you where electrical devices are collected.

DE : Dieses Gerät beinhaltet recyclingfähige Einzelteile. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräten.



FR : Ce luminaire est non adapté à l'utilisation à l'extérieur.

EN : This lamp is not suitable for outdoor use.

DE : Diese Leuchte ist nicht für den Aussengebrauch geeignet.



FR : Nettoyer les surfaces peintes ou vernies à l'aide d'un chiffon doux.

EN : Clean lacquered or varnished surfaces with a soft cloth.

DE : Reinigung der Oberfläche nur mit einem weichen Tuch.

FR : Ce produit ne convient pas aux pièces humides.

EN : This product is not suitable in wet and damp rooms.

DE : Dieser Artikel eignet sich nicht für feuchte Räume.

FR : Attention : Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

EN : Caution : if the external flexible cable or cord of this lamp is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, his service agent or any qualified person of his choice in order to avoid any risks.

DE : Achtung : Im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder der äußeren Kabelummantelung, darf dieses zur Vermeidung von Risiken ausschliesslich durch den Hersteller, den Handel oder eine Fachkraft ersetzt werden.



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent



À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !