

00221095

Prix de vente TTC conseillé 13,99 EUR



Unité de vente 1

Quantité minimale de 1

Unité de carton principal 35

Type de conditionnement N/A



Code EAN 4047443505651

Contenu 400 ml

- Des ingrédients à effet antistatique empêchent l'accumulation de poussière après le nettoyage de l'écran
- Chiffon microfibrés de qualité supérieure, extrêmement absorbant pour un nettoyage sans peluche
- Doux et délicat : sans solvants agressifs comme l'alcool, le butylglycol ou le méthanol
- Un produit polyvalent pour toute la maison : élimine efficacement et en douceur la poussière, la saleté et la graisse de tous les types d'écrans de télévision (LCD, LED, OLED, TFT), d'ordinateurs portables, de tablettes, de smartphones, de liseuses électroniques, de scanners, de photocopieuses, mais aussi de surfaces en plastique, en verre et en métal
- Le nettoyage d'écran facile : appliquer la mousse nettoyante pour téléviseur sur le chiffon de nettoyage pour écran, frotter et essuyer avec un chiffon sec - c'est tout
- Le chiffon en microfibres (80 % polyester, 20 % polyamide, 20 x 20 cm) est lavable
- Si vous nettoyez régulièrement l'écran de télévision et les autres moniteurs, vous prolongez la durée de vie des appareils
- Le kit de nettoyage pour téléviseur contient tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer votre écran



