



CLEANING PRECAUTION

If the heating unit cavity is not kept clean, the coffeemaker will not percolate properly.

Before each cycle use, please check that the cavity in the background of the coffemaker is clean.

If not, please follow cleaning instructions below.

Unplug the coffeemaker, empty it and let it cool before cleaning

A cleaning kit is provided in each carton : a brush (A) for cleaning the water tube and a metal scraper (B) for cleaning inside of the cavity.

Clean after each use the coffeemaker and the heating unit cavity with water, soap and sponge.

If the coffeemaker is used daily on a weekly basis please follow the cleaning instructions :

1. Place a scourer (Matfer item number 710328) with soap over the cavity. Insert the metal scraper (B) on the scourer and push both inside the cavity. Twist it inside the cavity to clean (see drawing below). When cleaned, the metal inside the cavity will be shiny. Additional cleaning may be needed if the unit is very dirty.

2. Use the brush (A) to clean inside the water tube with white vinegar that will help to remove limestone inside the tube

If the coffeemaker is very dirty, you can repeat the cleaning operation one or two times.

After cleaning the coffeemaker, rinse it many times with hot water and empty it



PRECAUTIONS DE NETTOYAGE

Si la cavité chauffante du percolateur n'est pas propre, la percolation ne se fera pas correctement.

Avant chaque utilisation, vérifier que la cavité chauffante qui se trouve au fond du percolateur soit bien propre.

Si non, merci de suivre les instructions de nettoyage ci-dessous.

Débranchez la cafetière, videz-la et laissez-la refroidir avant de la nettoyer.

Un kit de nettoyage est fourni dans chaque carton. Il se compose d'une brosse (A) pour le nettoyage du tube de montée d'eau et d'une pièce métallique (B) pour le nettoyage de la cavité chauffante

Nettoyez le percolateur et la cavité chauffante après chaque utilisation avec de l'eau, du détergent et une éponge.

Si le percolateur est employé tous les jours, nettoyez la cavité chauffante une fois par semaine, en plus du nettoyage régulier, selon les instructions suivantes :

1. Placez un tampon abrasif (spirale inox ref. Matfer 710328) imprégné de savon dans la cavité chauffante. Insérez la partie étroite de la pièce métallique (B) dans le tampon abrasif et poussez-le à l'intérieur de la cavité chauffante. Faites tourner le tampon pour bien nettoyer l'intérieur de la cavité (voir dessin ci-dessous). Le métal à l'intérieur de la cavité brillera quand il sera propre. N'hésitez pas à répéter l'opération si la cavité est très sale.

2. Pour nettoyer le tube de montée d'eau, munissez-vous de la brosse fournie (A) pour nettoyer l'intérieur du tube à l'aide de vinaigre blanc pour aider au détartrage.

Si le percolateur est très sale, reproduisez l'opération une ou deux fois.

Après le nettoyage, rincez la cafetière plusieurs fois à l'eau chaude et videz là.

