

Cassettiera, 3 cassetti

Descrizione

Progettato per ambienti moderni di ufficio e home office, questo mobile contenitore unisce un design elegante a una gestione intelligente dello spazio: tre cassetti spaziosi, di cui uno dotato di vaschetta portapenne, offrono un'eccellente capacità per documenti e materiali di cancelleria.

Chiusura a chiave per garantire la sicurezza, mantenendo al sicuro i tuoi effetti personali.

Colore:	Bianco
Cassetti:	3 cassetti standard (1 con vaschetta portaoggetti)
Carico max. cassetto:	15 kg
Chiusura con serratura:	Sì
Numero di chiavi:	2
Garanzia:	5 anni

Materiali e Componenti

Cassettiera:	Pannello truciolare in legno certificato FSC, finitura melamina
Guide a sfere:	Metallo
Vaschetta portaoggetti, chiavi e ruote:	Plastica

Dimensioni




Informazioni Logistiche

Unità di vendita:	EA (pezzo singolo)
Il prodotto è confezionato in:	1 scatola
Dimensioni del cartone (in cm):	43x58x61
Peso netto (in kg):	24
Peso lordo (in kg):	26

Istruzioni di sicurezza

1. Capacità di carico

- Non superare la capacità massima di peso indicata dal produttore per i cassetti (15 kg per cassetto standard) o per l'intera cassettiera.
- Posizionare gli oggetti più pesanti nei cassetti inferiori per evitare il ribaltamento.

2. Pericolo di ribaltamento

- Aprire un solo cassetto alla volta. L'apertura simultanea di più cassetti può causare il ribaltamento della cassettiera.
- Non arrampicarsi, stare in piedi o sedersi sulla cassettiera.

3. Sicurezza durante lo spostamento

- Assicurarsi che tutti i cassetti siano chiusi e bloccati prima di spostare la cassettiera.
- Utilizzare l'area della maniglia per spingere/tirare – non tirare i frontali dei cassetti.
- Bloccare sempre le rotelle (se presenti) quando la cassettiera è in posizione fissa.

4. Sicurezza antincendio e chimica

- Non conservare materiali infiammabili, esplosivi o corrosivi all'interno della cassettiera.
- Tenere la cassettiera lontana da fonti dirette di calore.

5. Bambini e uso improprio

- Questo prodotto non è un giocattolo, impedire ai bambini di arrampicarsi, tirare o giocare con i cassetti.
- L'uso improprio può causare lesioni o danni.

6. Manutenzione

- Controllare regolarmente che le rotelle, le serrature e i meccanismi dei cassetti siano sicuri e funzionanti correttamente.
- Sostituire immediatamente eventuali parti danneggiate.

Istruzioni per la Pulizia

1. Pulire delicatamente con un panno umido, non usare candeggina o altri prodotti chimici aggressivi.
2. Per macchie ostinate usare acqua calda e sapone.