

PRODUCENT

Nazwa: Ogniochron S.A.

Adres: Andrychów, ul. Przemysłowa 42

Firma wymieniona powyżej poświadcza na własną odpowiedzialność, że zespół urządzeń ciśnieniowych określony poniżej spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE i jej transpozycji do prawa krajowego. Deklaracja ta została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Zespół urządzeń ciśnieniowych

Opis urządzenia	Gaśnica proszkowa			
Numer serii, typu (patrz etykieta i znakowanie*)	GP-6x ABC/MM/MP	GP-9x ABC/MP	GP-12x ABC	
Pojemność zbiornika / ilość ładunku (l/kg)	7,0 / 6	11,2 / 9	13,2 / 12	
Ciśnienie napełnienia gaśnicy w 20°C (bar)	15	15	15	
Rok produkcji	2024			
Zastosowane normy zharmonizowane	PN-EN 3-8			
Inne techniczne normy i specyfikacje	PN-EN 3-7; PN-EN 3-10			
Inne dyrektywy mające zastosowanie	-			
Zastosowany moduł oceny zgodności urządzeń tworzących zespół	Typ: X	PS [bar]	PT [bar]	TS min/max [°C]
Zespół ciśnieniowy	Moduł H	17,2	27	-30/60
Zbiornik	Moduł H	18,8	27	-30/60
Zawór mosiężny Zawór aluminiowy	SEP art.4 §3 Moduł B+D	17,2	27	-30/60
Manometr	SEP art.4 §3	18	n/a	-30/60
Wąż	SEP art.4 §3	Min. ciśnienie rozryw. 56,4 bar 20 °C Min. ciśnienie rozryw. 55/37,6 bar -30/60 °C		-30/60
Nr certyfikatu zgodności z przepisami WE		CE-0062-PED-H-OGN 001-22-POL-rev.B		

Jednostka Notyfikowana: Bureau Veritas Services SAS nr 0062, Tour ALTO, 4 place des Saisons, 92400 COURBEVOIE, FRANCE

Komentarze: * Urządzenie zostało oznakowane na etykiecie określeniem typu (GP-xx-xxx-xx) oraz na zbiorniku numerem partii produkcyjnej w postaci rok/m-c/nr partii produkcyjnej dla rok/m-c np. 21/01/04 lub numerem partii produkcyjnej w postaci numeru kolejnego xxxxxx i miesiąc i rok produkcji xx/yyyy.

Określenie typu i numeru partii produkcyjnej zapewniają pełną identyfikowalność wprowadzonego na rynek wyrobu.

PODPIS PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA

IMIĘ I NAZWISKO: Wioleta Suwaj

STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI

KIEROWNIK DZIAŁU
KONTROLI JAKOŚCI

mgr WIOLETA SUWAJ

W. Suwaj

Miejscowość/Data: Andrychów, 03.01.2024 r.

Kontrola jakości tel. +48 509 922 870, e-mail: w.suwaj@ogniochron.euSerwis gaśnic tel. +48 600 801 702, e-mail: a.rokowski@ogniochron.eu

PRODUCENT

OGNIOCHRON S.A. – Andrychów, ul. Przemysłowa 42, tel. +48 33 875 10 70

Dziękujemy Państwu za zakup naszego wyrobu. Został on wyprodukowany z najlepszych materiałów pod nadzorem i kontrolą doświadczonych inżynierów oraz odpowiada wszystkim przepisom bezpieczeństwa wymaganych w Unii Europejskiej. Prosimy o przeczytanie i przestrzeganie podanych poniżej wskazówek dotyczących obsługi gaśnicy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI GAŚNIC TYP GP x posiadających znak



1. Opis wyrobu

Gaśnica przenośna jest zespołem ciśnieniowym składającym się ze spawanego zbiornika i zaworu. Zawór posiada przyłącze kontrolne z zaworkiem odcinającym i filtrem. Na życzenie klienta w miejsce wskaźnika ciśnienia montowana jest zaślepka. Przyłącze pozwala mierzyć aktualne ciśnienie w zbiorniku poprzez pomiar manometrem kontrolnym. W gaśnicy GP x czynnikiem roboczym jest proszek gaśniczy. Typ i nazwę proszku podano na etykiecie. Czynnikiem napędowym powodującym wyrzut proszku jest sprężony azot (N₂).

2. Zakres zastosowania

Gaśnica przenośna przeznaczona jest do gaszenia niewielkich pożarów. Gaśnica typu ABC gasi oprócz wymienionych wcześniej pożarów również ciała stałe pochodzenia organicznego. Gaśnica przewidziana jest do stosowania w zakresie temperatur- patrz informacja na etykiecie. **Ostrzeżenie:** Ostrożnie przy gaszeniu urządzeń elektrycznych- tylko do 1000V z odległości minimum 1 m lub według dodatkowej informacji na etykiecie.

3. Uruchomienie gaśnicy

Sposób użycia podany poniżej przedstawiony został również w postaci piktogramów na gaśnicy:

- wyjąć gaśnicę z wieszaka;
- wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą;
- podejść z gaśnicą na odległość ok. 1 - 2 m od palącego się materiału kierując dyszę wylotową na źródło ognia;
- docisnąć dźwignię zaworu do uchwytu;
- gasić ogień wypływającym strumieniem proszku.

Gaśnicę używać w pozycji pionowej jak pokazano na etykiecie.

4. Ogólne wymagania bezpieczeństwa dla gaśnicy

Gaśnica jest zespołem ciśnieniowym i w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi może być niebezpieczne dla zdrowia i życia. **Chronić przed dziećmi!**

- Demontaż gaśnic i przeglądy okresowe mogą wykonywać jedynie uprawnione zakłady serwisowe.
- Chronić gaśnice przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zbiorniki uszkodzone i z widoczną korozją nie podlegają naprawie.
- Gaśnicę używać zgodnie z przeznaczeniem i załączoną instrukcją.
- Nie wystawiać gaśnic na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła oraz oddziaływanie niekorzystnych czynników chemicznych i atmosferycznych.
- Dla uniknięcia przypadkowego zaprószenia oczu i dróg oddechowych po usunięciu zawleczki nie kierować dyszy wylotowej w kierunku twarzy.
- Gaśnice najlepiej zamocować na odpowiednich wspornikach. W pojazdach mechanicznych bezwzględnie zamocować w specjalnych uchwytach, zapobiegających wypadnięciu gaśnicy.
- Do bieżącej konserwacji gaśnicy zaleca się stosowanie wilgotnej szmatki bez środków zawierających detergenty.
- **Nie dopuszcza się użytkowania gaśnicy bez lub z nieczytelną etykietą.**

5. Okres eksploatacji

Gaśnica jest zespołem ciśnieniowym oznakowanym znakiem CE. Zgodnie z przepisami krajowymi (UDT) obowiązuje dla niej forma dozoru uproszczonego. **Okres eksploatacji gaśnic ustala się na maksimum 20 lat.**

W czasie eksploatacji gaśnica podlega przeglądowi nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z instrukcją serwisową, ponadto w ramach nadzoru nad gaśnicą, jako urządzeniem ciśnieniowym zaleca się:

- co rok- oględziny zewnętrzne zbiornika;
- co 5 lat- oględziny wewnętrzne zbiornika, połączeń gwintowych i zaworu.

Oględziny może wykonać wyłącznie autoryzowany przez producenta zakład serwisowy.

W przypadku wystąpienia wad określonych w instrukcjach serwisowych jako niedopuszczalne, zbiorniki (gaśnice) należy złomować.

6. Warunki gwarancji

Producent gaśnicy udziela gwarancji na wyrób w okresie 24 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem:

1. Wykonywania corocznych przeglądów przez Autoryzowane Zakłady Serwisowe OGNIOCHRON S.A.

W pozostałych przypadkach gwarancja wynosi 12 miesięcy.

2. Użycia gaśnicy zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Nie ma śladów mechanicznego uszkodzenia gaśnicy.
4. Braku znamion ingerencji w gaśnicę.
5. Szczegółowe warunki gwarancji na stronie internetowej www.ogniochron.eu