



ECO Soda

www.ecosoda.eu

Návod na použitie

1

Odístíme
poistku



2

Otvoríme
hygienický
uzáver

3

Jemným
stlačením
nadávkuje
sódu



**Pozor: pri prvom použití hrozí prudšie
vystreknutie sódy (z tohto dôvodu odporúčame
otestovať nad kuchynským drezom)**

4

Podávame
chladené pre
zachovanie kvality
nápoja



Kontakt Eco soda:

+421 918 390 000 | info@ecosoda.eu

Návod na vrátenie

1 Zaregistrujte sa na
WWW.ecosoda.eu

2 Po prihlásení
kliknite na Chcem vrátiť

CHCEM VRÁTIŤ



24
HOURS

3 V priebehu 24h sa s Vami spojí
náš operátor a odsúhlasí sa
vzdvihnutie kuriérom



4 Zo zálohy po vrátení bude
odpočítaná preprava, zvyšok
bude pripísaný na Váš účet

5

Možnosť osobného vrátenia
bez účtovania prepravy
na adrese Ecosoda:

Na Pántoch 10,
831 06 Bratislava



Vrátenie kuriérom **od 3 prepraviek ZDARMA!**

Pri 1 a 2 prepravkách cena za vrátenie kuriérom
1,50€ bez DPH za prepravku.

Kontakt Eco soda:

+421 918 390 000 | info@ecosoda.eu

