BRITA®
Professional

AquaGusto 100/250

Istruzioni per l'uso | Bedienungsanleitung | Operating Instructions | Instructions d'utilisation | Handleiding | Instrukcja obsługi | Instrucciones de funcionamiento | Brugsvejledning | Руководство по эксплуатации

A

B



C

D

E

1. Installation und Wartung

Achtung: Lesen Sie vor der Installation bitte die Informationen zu Betrieb und Sicherheit (Kapitel 2).

DE

1.1. Installation des Wassertank-Filters und Anbringen der Wechselanzeige

A Entfernen Sie die Schutzfolie und spülen Sie den Wassertank-Filter vor der ersten Nutzung unter fließendem Wasser gründlich ab.

B Legen Sie den Filter in den Wassertank der Kaffeemaschine und füllen Sie den Tank mit kaltem Trinkwasser.

Achtung: Reinigen Sie den Wassertank vor Anwendung des Filters. Versuchen Sie nicht, den Wassertank-Filter mit Gewalt in den Wassertank zu drücken: Stellen Sie vorher sicher, dass Sie den Wassertank-Filter später von Hand oder mit einem geeigneten Werkzeug wieder aus dem Tank nehmen können.

C Entfernen Sie den Schutzfilm von der Wechselanzeige und kleben Sie diesen auf den Wassertank oder an eine andere gut sichtbare Stelle der Kaffeemaschine.
Hinweis: Kleben Sie die Wechselanzeige nicht auf Wärmequellen.

D Zur Aktivierung der Wechselanzeige drücken Sie den Knopf vollständig ein. Innerhalb von 2 Minuten erscheint eine rote Aktivierungslinie. Falls dies nicht geschieht, drücken Sie den Knopf erneut mit etwas mehr Kraft ein. Wenn die Aktivierungslinie erscheint, ist die Anzeige aktiviert und gebrauchsbereit. Die rote Färbung wird weiter fortschreiten, bis die maximale Nutzungsdauer erreicht ist.

E Für einen optimalen Schutz gegen Verkalkung und für den besten Geschmack sollte der Wassertank-Filter am Vorabend in den Wassertank der Maschine gelegt werden. Füllen Sie den Wassertank immer am Abend vor der nächsten Verwendung.

1.2. Wartung

- Reinigen Sie den Wassertank regelmäßig.
- Das Wasser im Tank muss nach maximal einem Tag verbraucht oder gewechselt werden.

- Wenn die Kaffeemaschine für eine längere Zeit nicht verwendet wird, empfehlen wir, den Filter im Wassertank zu belassen und das ungefilterte Wasser auszuschütten. Vor der erneuten Verwendung der Kaffeemaschine entfernen Sie den Filter wieder aus dem Wassertank, reinigen Sie ihn und wiederholen Sie die in Kapitel 1.1 beschriebenen Schritte.

1.3. Wechsel des Wassertank-Filters und der Wechselanzeige

Die Filter sind in 2 verschiedenen Größen erhältlich und sollten der Größe des Wassertanks entsprechend verwendet werden:
AquaGusto 100 für Wassertanks bis 1,5 Liter, AquaGusto 250 für Wassertanks ab 1,5 Liter.

Ersetzen Sie die AquaGusto Wassertank-Filter spätestens nach 6 Monaten oder max. 100 / 250 L bei 10°dH Karbonathärte.
Abhängig von der Benutzungshäufigkeit und der lokalen Wasserhärte kann es sein, dass der Aqua Gusto Wassertank-Filter früher gewechselt werden muss.

Beim Wechsel des AquaGusto Wassertank-Filters wiederholen Sie die in Kapitel 1.1 und 1.2 beschriebenen Schritte
Hinweis: Vergessen Sie beim Wechsel des Wassertank-Filters nicht, die Wechselanzeige zu entfernen und durch eine neue zu ersetzen.

2. Informationen zu Betrieb und Wartung

2.1. Haftungsausschluss

- Die Bedienungsanleitung ist als Teil des Produkts anzusehen und sollte über die gesamte Verwendungsdauer des Filtersystems aufbewahrt sowie an nachfolgende Besitzer weitergegeben werden.

- Die BRITA AquaGusto Wassertank-Filter müssen entsprechend der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anweisungen beschafft und ausgetauscht werden. BRITA ist nicht verantwortlich für jegliche Schäden, einschließlich Folgeschäden, die durch die fehlerhafte Installation oder Verwendung des Produkts entstehen.

DE

2.2. Sicherheitsinformation

- Es darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität als Zulauf für das BRITA Wasserfiltersystem verwendet werden. Ohne geeignete Desinfektion darf weder mikrobiologisch beeinträchtigtes Wasser noch Wasser von unbekannter Qualität verwendet werden.
- Wenn eine offizielle Anweisung zum Abkochen von Leitungswasser besteht, muss BRITA gefiltertes Wasser ebenfalls abgekocht werden. Wenn die Anweisung zum Abkochen des Wassers nicht mehr gilt, muss das gesamte Gerät gereinigt und der Wassertankfilter gewechselt werden.
- Für bestimmte Personengruppen (z. B. Personen mit geschwächtem Immunsystem, Babys) wird generell empfohlen, das Leitungswasser abzukochen. Dies gilt ebenfalls für behandeltes Wasser mit dem BRITA AquaGusto Wassertank-Filter.
- Aus hygienischen Gründen wurde das Filtermaterial einer speziellen Silberbehandlung unterzogen. Es kann daher eine geringe Menge Silber an das Wasser abgegeben werden. Dies ist jedoch unbedenklich für die Gesundheit und entspricht den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Trinkwasser.
- Hinweis für Personen mit Nierenerkrankungen oder Dialysepatienten: Während des Filtervorgangs kann der Kaliumgehalt des Wassers leicht erhöht sein. Falls Sie an einer Nierenerkrankung leiden und/oder sich an eine spezielle Kaliumdiät halten müssen, empfehlen wir Ihnen vor der Verwendung des Wassertank-Filters Ihren Arzt zu konsultieren.
- Das Endgerät, welches mit dem Filter verwendet wird, muss vor der Installation frei von Verkalkungen sein.
- Bei der Auswahl der Materialien, die nach dem BRITA Filtersystem mit dem Wasser in Kontakt kommen, ist es wichtig zu bedenken, dass das gefilterte Wasser aufgrund des Vorgangs gelöstes Kohlendioxid enthält. Aus diesem Grund dürfen nur Materialien verwendet werden, die mit gelöstem Kohlendioxid verträglich sind.

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz Str. 4
D - 65232 Taunusstein
Tel. +49 (0) 6128 746-5765
Fax +49 (0) 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.de

BRITA GmbH
Office Belgium
Boomsesteenweg 690
B - 2610 Wilrijk
tel +31 (0) 40 281 39 59
fax +31 (0) 40 281 84 36
info@brita.be
www.brita.be

BRITA France SARL
16 rue du Bois Chaland
F - 91090 Lisses
Tél +33 (0) 1 69 11 36 40
Fax +33 (0) 1 69 11 25 85
professionnel@brita-france.fr
www.brita.fr

BRITA Water
Filter Systems Ltd.
BRITA House
9 Granville Way
Bicester
GB - Oxfordshire OX26 4JT
tel +44 (0) 844 742 4990
fax +44 (0) 844 742 4902
clientservices@brita.co.uk
ww.brita.co.uk

BRITA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19K
I - 24050 Grassobbio (BG)
tel: +39 (0) 35 19 96 46 39
fax: +39 (0) 35 19 96 22 56
professionalitalia@brita.net
www.brita.it

BRITA GmbH
Office Netherlands
Kanaaldijk Noord 109 G
NL - 5642 JA Eindhoven
tel +31 (0) 40 281 39 59
fax +31 (0) 40 281 84 36
professional@brita.net
www.brita.nl

BRITA Polska Sp. z o.o.
Ołtarzew, ul. Domaniewska 6
PL - 05 - 850 Ożarów Mazowiecki
tel +48 (0) 22 721 24 20
fax +48 (0) 22 721 24 49
brita@brita.pl
www.brita.pl

BRITA Iberia, S.L.U.
C/ Valencia 307 2º-4ª
E - 08009 - Barcelona
Tel. +34 (0) 93 342 75 70
Fax. +34 (0) 93 342 75 71
ppd-es@brita.net
www.profesional.brita.es

BRITA® Professional

BRITA Wasser-
Filter-Systeme AG
Gassmatt 6
CH - 6025 Neudorf/LU
Tel +41 (0) 41 932 42 30
Fax +41 (0) 41 932 42 31
info-ppd@brita.net
www.brita.ch

BRITA Water Filter Systems
Distributors Pty Ltd
Level 9, 123 Epping Road,
North Ryde, NSW, 2113,
Australia
Tel +61 2 9486 4200
Fax +61 2 9486 4222
professional@brita.com.au
www.brita.com.au

1018876-000