TOILETTENREINIGER EASY

DETERGENTE PER WC EASY

Informazioni generali
Detergente viscoso per la rimozione efficace e rapida di calcare e incrostazioni di urina. Per tutti i vasi e gli orinatoi. Ha un buon effetto pulente anche su altri tipi di sporco. Aderisce alle superfici verticali. Profumo gradevole.

Applicazione
servizi igienici e orinatoi

Dosaggio
Spruzzare senza diluizione sui depositi di calcare, sui corsi d'acqua e sotto il bordo della vasca e strofinare con una spazzola. Per la pulizia del sifone, aggiungere 1 - 2dl all'acqua, mescolare con una spazzola, lasciare agire per 1 - 2 ore, spazzolare nuovamente e risciacquare.

Avvertenze per l'uso
Si applica preferibilmente da bottiglie a spruzzo con getto angolato. Il trattamento meccanico aggiuntivo dei residui con una spazzola consente una pulizia significativamente più rapida.

Avvertenze speciali
Non portare a contatto con gli occhi o la pelle. Lavare immediatamente gli schizzi con acqua abbondante. Lavare con acqua gli schizzi sui tessuti.
Non utilizzare su pietra calcarea (ardesia, travertino, Solnhofer, marmo) e pietra artificiale (terrazzo).
Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da uso improprio.

Dati tecnici

Conservazione:	minimo 2 anni
Valore pH	concentrato: 1 / soluzione all’1%: 3
Composizione:	miscela di acidi inorganici, tensioattivi non ionici, colorante, profumo, acqua