WORLDWIDE EURO PROTECTION,
555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ v.20200521

FR NOTICE D'INFORMATION
EN TECHNICAL INFORMATION
DE TECHNISCHE INFORMATION
ES NOTICIA DE UTILIZACIÓN
IT INFORMAZIONI TECNICHE
HU TÁJÉKOZTATÓ
HR TEHNIČKE INFORMACIJE
EL ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
PT NOTA DE UTILIZAÇÃO
RU ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
SR ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ZH 技术信息
AR دليل لاستعمال لأحذية السلامة وأحذية العمل
LT LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
TR TEKNİK BİLGİ
SK NÁVOD NA POUŽITIE
UA ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

FR NOTICE D'UTILISATION POUR CHAUSSURES DE SECURITE ET CHAUSSURES DE TRAVAIL

Ces chaussures de sécurité/travail ont été soumises à un examen de type CE conformément aux normes européennes de sécurité selon le règlement 2016/425 par le centre technique spécialisé ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, United Kingdom, organisme notifié n° 0362. Elles sont certifiées conformes aux normes EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20347:2012 se rapportant à la norme EN ISO 20344:2011.
IDENTIFICATION DU DISTRIBUTEUR : WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

NORMES
EN ISO 20344:2011 : Définition des exigences générales et méthodes d'essais des chaussures de sécurité, des chaussures de protection et des chaussures de travail à usage professionnel. Cette norme ne peut être utilisée que conjointement avec les normes EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20347:2012, qui précisent les exigences des chaussures en fonction des niveaux de risques spécifiques. **EN ISO 20345:2011 :** Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel. Cette norme définit, en référence à la norme EN ISO 20344:2011, les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité à usage professionnel. Dans ces chaussures, un **empiècement en métal anti-pénétration** est prévu afin de protéger l'utilisateur contre le risque de perforation de la semelle par un choc tronique de 4,5 mm de diamètre et d'une force de 1 100 N. Des forces supérieures ou des points de diamètre inférieur augmentent le risque de perforation. Dans les telles circonstances, des mesures préventives alternatives devraient être envisagées. Deux types génériques d'empiècement anti-pénétration sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les empiècements en métaux et ceux en matériaux non métalliques. Les deux types remplissent les conditions minimales en matière de résistance à la pénétration de la norme indiquée sur ces chaussures, mais chacun présente des avantages et inconvénients inclure les suivants :
Métal: moins affecté par la forme d'un objet/danger pointu (c.-à-d. diamètre, géométrie, tranchant), mais en raison de limitations en matière de cordonnerie, ne couvre pas toute la zone inférieure de la chaussure; **Non-métallique** - Peut être plus léger, plus flexible et plus couvrant que le métal, mais la résistance à la pénétration peut varier davantage en fonction de la forme de l'objet/du danger pointu (diamètre, géométrie, tranchant). Pour plus d'informations sur le type d'empiècement résistant à la pénétration fourni avec vos chaussures, veuillez contacter le fabricant ou fournisseur indiqué dans ces instructions. SEMELLES INTERIEURES : Les chaussures sont fournies avec une semelle intérieure amovible, en place lors des tests. La semelle intérieure doit rester en place pendant que les chaussures sont en cours d'utilisation. Elle ne doit être remplacée que par une semelle intérieure comparable fournie par le fabricant d'origine. Les chaussures de sécurité sont conçues pour minimiser les risques de blessures que le porteur pourrait subir lors de leur utilisation. Elles sont conçues pour être utilisées dans le cadre d'un environnement de travail sûr et ne préviennent pas complètement les blessures en cas d'accident dépassant les limites de contrôle de la norme EN ISO 20345:2011. Les chaussures protègent les orteils du porteur contre les risques de blessures dues à la chute d'objets et aux écrasements lorsqu'elles sont portées dans des environnements industriels et commerciaux ou des dangers potentiels peuvent survenir grâce à la protection supplémentaire. La protection contre les impacts est de 200 Joules. La protection contre la compression est de 15 000 Newtons. ANTIDÉRAPANTES (EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012) En fonction des conditions de tests choisies, des chaussures testées selon les normes européennes EN sont marquées avec l'un des codes suivants : SRA, SRB, SRC. Ces codes indiquent que la chaussure est conforme aux exigences spécifiées lors des tests comme suit : SRA = testée conforme sur des carreaux en céramique lubrifiés avec un détergent. SRB = testée conforme sur un acier lisse, lubrifié avec du glycérol. SRC = testée conforme sous les deux conditions ci-dessus. Les surfaces de tests n'étant pas entièrement représentatives de toute sorte de sol, des tests additionnels pourraient être envisagés afin d'identifier la chaussure avec le meilleur taux d'adhérence pour un environnement particulier. Dans toutes les situations impliquant un glissement, la surface du sol elle-même et d'autres facteurs (autres que les chaussures) auront une incidence importante sur la performance des chaussures. Il sera donc impossible de rendre les chaussures antidérapantes dans toutes les conditions pouvant être rencontrées lors de l'utilisation. **EN ISO 20347:2012 :** Spécifications des chaussures de travail à usage professionnel. Ces chaussures sont différentes des chaussures de sécurité par le fait qu'elles n'ont pas d'embouts de protection contre les chocs et l'écrasement.

MARQUAGE
Chaque chaussure de sécurité est marquée : Référence à la norme européenne - Marque d'identification du fabricant - Norme correspondante au produit - Symbole(s) approprié(s) à la protection fournie - Date de fabrication (trimestre/année) - Groupe de produit- Taille. Considérant le degré de protection, les chaussures répondent donc non seulement aux exigences fondamentales, mais également aux caractéristiques additionnelles suivantes:

	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012
Tous matériaux	**SB :** propriétés fondamentales	
Tous matériaux sauf polymères naturels ou synthétiques	**S1 :** SB plus: - Closed backpart - Antistatic properties - Energy absorption of the seat region - Oil resistance of the outsole	**O1 :** propriétés fondamentales plus : - Closed backpart - Antistatic properties - Energy absorption of te seat region
	S2 : S1 plus: - Water repellant and waterproof	**O2 :** O1 plus : - Water repellant and waterproof
	S3 : S2 plus: - Penetration resistant sole - Cleated sole	**O3 :** O2 plus : - Penetration resistant sole - Cleated sole
Polymères naturels et synthétiques	**S4 :** basic requirements plus: - Closed backpart - Antistatic properties - Energy absorption of the seat region - Oil resistance of the outsole	**O4 :** basic requirements plus: - Antistatic properties - Energy absorption of the seat region
	S5 : S4 plus: - Penetration resistant sole - Cleated sole - semelle à crampons	**O5 :** O4 plus : - Penetration resistant sole - Cleated sole - semelle à crampons

SYMBOLES DE SPECIFICATIONS PARTICULIERS:
P Résistance de la semelle à la perforation (1100 Newton)
E Absorption d'énergie par le talon (20 Joules)
C Conductive sole (max. resistance: 100 kΩ)
A Antistatic (range of 100 kΩ and 1000 MΩ) (see explanation hereunder)
HI Insulation against heat
CI Semelle isolante contre le froid
WRU Water penetration resistant uppers
HRO Sole resistant to hot contact (max. 300°C for 60 seconds)
AN Ankle protection
WR Water resistance

ADDED PROTECTION:
P Penetration resistance (1100 Newtons)
E Heel energy absorption: 20 Joules
C Conductive sole (max. resistance: 100 kΩ)
A Antistatic (range of 100 kΩ and 1000 MΩ) (see explanation hereunder)
HI Insulation against heat
CI Insulation against cold
WRU Water penetration resistant uppers
HRO Sole resistant to hot contact (max. 300°C for 60 seconds)
AN Ankle protection
WR Water resistance

LIMITE DE LA PROTECTION
L'absence sur la chaussure de sécurité des symboles de marquages, explicités dans le tableau précédent signifie que les risques listés ne sont pas couverts par cet article. Si la chaussure est équipée d'une semelle amovible, les essais ont été effectués avec celle-ci en place. Les chaussures ne doivent être utilisées que dans des conditions pour lesquelles elles offrent une protection adéquate comme prévu par la présente norme.

TRANSPORT ET STOCKAGE
Toujours transporter et stocker tel qu'elles ont été fournies par le fabricant. Stocker dans un endroit sec et à l'abri des rayons solaires directs. - Le temps exerce une influence sur tous les matériaux et, bien que nos chaussures soient fabriquées avec des matériaux de premier choix, une période de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée. Si les conditions de stockage sont inappropriées, la qualité des matériaux peut être considérablement altérée. La limite d'utilisation dépend de sa fréquence, du degré d'usure et du lieu de travail.

UTILISATION ET ENTRETIEN
Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état de fonctionnement et en essayage. Au cas où elles ne seraient pas en parfait état et présenteraient des dommages tels que des décousures, une usure excessive de la semelle, des ruptures ou de traces de salissure, remplacez-les. Pour une utilisation correcte des chaussures, il est conseillé de : • choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail et des conditions ambiantes/atmosphériques correspondantes • s'assurer que les chaussures sont en bon état avant chaque utilisation. • ranger les chaussures lorsqu'elles ne sont pas utilisées, dans un endroit sec, propre et aéré. • les nettoyer régulièrement à l'aide de brosses, de chiffons etc. • cirer périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc... • ne jamais utiliser de produits agressifs comme de l'essence, des acides, des solvants. • ne pas faire sécher les chaussures à proximité ou en contact direct avec une source de chaleur.

CHAUSSURES ANTISTATIQUES
Il convient d'utiliser des chaussures antistatiques lorsqu'il est nécessaire de minimiser l'accumulation de charges électrostatiques, par leur dissipation, évitant ainsi le risque d'inflammation des vapeurs ou substances inflammables, et si le risque de choc électrique d'un appareil électrique ou d'un élément sous tension n'a pas été entièrement éliminé. Il faut savoir cependant que les chaussures antistatiques ne peuvent garantir une protection adéquate contre les chocs électriques puisqu'elles introduisent uniquement une résistance entre le pied et le sol. Si le risque de choc électrique n'a pas été complètement éliminé, des mesures additionnelles pour éviter ce risque sont essentielles. De telles mesures, aussi bien que les essais additionnels mentionnés ci-après doivent faire partie des contrôles de routine du programme de sécurité du lieu de travail. L'expérience démontre que, pour le besoin antistatique, le trajet de décharge à travers un produit doit avoir, dans des conditions normales, une résistance électrique inférieure à 1000 MΩ à tout moment de la vie du produit. Une valeur de 100 kΩ est spécifiée comme étant la limite inférieure de la résistance du produit à l'état neuf, afin de fournir une certaine protection contre un choc électrique dangereux ou contre l'inflammation, dans le cas où un appareil électrique devient défectueux lorsqu'il fonctionne à des tensions inférieures à 250V. Cependant, sous certaines conditions, il convient d'avertir les utilisateurs que la protection fournie par les chaussures pourrait s'avérer inefficace et d'autres moyens doivent être utilisés pour protéger, si tout moment, le porteur. La résistance électrique de ce type de chaussure peut être modifiée de manière significative par la flexion, la contamination ou par l'humidité. Ce genre de chaussure ne remplira pas sa fonction si elle est portée dans des conditions humides. Par conséquent, il est nécessaire de s'assurer que le produit est capable de remplir sa mission correctement (dissipation des charges électrostatiques et une certaine protection) pendant sa durée de vie. Il est conseillé au porteur d'établir un essai à effectuer sur place et de vérifier la résistance électrique à intervalles fréquents et réguliers. Les chaussures appartenant à la classe I peuvent absorber l'humidité si elles sont portées pendant de longues périodes et elles peuvent devenir conductrices dans ces conditions humides. Si les chaussures sont utilisées dans des conditions où les semelles sont contaminées, le porteur doit toujours vérifier les propriétés électriques avant de pénétrer dans une zone à haut risque. Dans les secteurs où les chaussures antistatiques sont portées, la résistance du sol doit être telle qu'elle n'annule pas la protection donnée par les chaussures. Au porter, aucun élément isolant ne doit être introduit entre la semelle première et le pied du porteur. Si un insert est placé entre la semelle première et le pied, il convient de vérifier les propriétés électriques de la combinaison chaussure/insert.
La résistance à la perforation de cette chaussure est conforme à la norme européenne. Marque d'identification du fabricant - Numéro de modèle - Taille - Largeur - Date de fabrication (trimestre/année) - Groupe de produit- Matériaux de la tige - Matériaux de la doublure - Matériaux de la semelle - Pays d'origine - Référence à la présente norme européenne - Nom et adresse de l'organisme notifié - Pictogrammes indiquant les conditions d'usage recommandées - Pictogrammes indiquant les limites d'usage - Pictogrammes indiquant les propriétés de la chaussure - Pictogrammes indiquant les propriétés de la chaussure - Pictogrammes indiquant les propriétés de la chaussure

SL

NAVODILA ZA UPORABO ZAŠČITNIH ČEVLJEV IN DELOVNIH ČEVLJEV

Ti zaščitni / delovni čevlji so bili potrjeni CE vrsti pregleda v skladu z evropskimi varnostnimi standardi v skladu so zahteve evropske 2016/425, ki je specializirana za tehnični center ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, United Kingdom, priglašena v organizaciji št * 0862. Ti so certificirani po standardu EN ISO 20345: 2011 in EN ISO 20347: 2012 in se navezujejo na standard EN ISO 20344: 2011.
IDENTIFIKACIJA PROIZVAJALCA: WORLDWIDE EURO PROTECTION, 555 RUE DE LA DOMBES, 01700 LES ECHETS, MIRIBEL, FRANCE

STANDARDI
EN ISO 20344: 2011. Določanje splošnih zahtev in preskusnih metod za varne čevlje, zaščitne čevlje in delovne čevlje za poklicno uporabo. Ta standard se lahko uporablja samo v povezavi s standardom EN ISO 20345:2011 in EN ISO 20347:2012, ki določajo zahteve za čevlje v skladu z določeno stopnjo tveganja. **EN ISO 20345: 2011:** specifikacija za profesionalno uporabo varnostnih čevljev. Ta standard določa, glede na standard EN ISO 20344:2011, osnovne in dodatne zahteve (nekovinsko) za profesionalno uporabo varnostnih čevljev. V tej obliki je namenjen **kovinski vložek za zaščito prstov** pred udarcem / sila stiskanja v laboratoriju z okvirjenim žebljem premera 4,5 mm in silo 1100 N. Višje sile ali žeblji manjšega premera bodo povezali travmatične za penetracijo. V takih okoliščinah je treba razmisliti o alternativnih preventivnih ukrepih. Dve preventivni vrsti vstavka, odpornega na penetracijo, sta trenutno na voljo v obutvi OZO. To so vrste kovin in tiste iz nekovinskih materialov. Obe vrsti izpolnjujeta minimalne zahteve glede odpornosti na penetracijo standarda, označenega na tej obutvi, vendar ima vsaka drugačne dodatne prednosti ali slabosti, vključno z naslednjim:

Kovina: manj vpliva na obliko ostrega predmeta/nevarnosti (tj. premer, geometrija, ostrina), vendar zaradi omejitev čevlje ne pokriva celotnega spodnjega dela čevlja; **Nekovinski** - lahko so lahji, prožnejši in zagotavljajo večjo pokritost v primerjavi s kovino, vendar pa se lahko odpornost na penetracijo spremnja glede na obliko ostrega predmeta/nevarnosti (npr. premer, geometrija, ostrina) Za več informacij o vrsti penetracijo odpornega vložka v obutvi se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja, ki je podrobno opisan v vseh predpisanih informacijah o izdelku. Ne glede na vrsto vstavka, ki se uporablja, ta ne vpliva na splošne lastnosti udobja čevlja, kot je prisrbet prvotni proizvajalec. Varnostna obutev je zasnovana tako, da zmanjša tveganje poškodb, ki jih uporabniki lahko povzroči med uporabo. Zasnovana je za uporabo v povezavi z varnim delom okoljem in ne bo v celoti preprečila poškodb v primeru nesreče, ki presega testne omejitve EN ISO 20345: 2011. Obutev ščiti uporabnikove noge pred nevarnostjo poškodb zaradi padajočih predmetov in zmečkanin pri nošenju v industrijskih in podobnih okoljih, kjer se pojavijo potencialne nevarnosti z naslednjo zaščito /v, kjer je zaščita pred udarci. Znotraj območja je kompresijska zaščita 15.000 newtonov. OZIROMOST PROTI ZDRSU (EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012) Glede na izbrane testne pogoje so čevlji testirani v skladu z evropskim standardom EN in so označeni z eno od naslednjih oznak: SRA, SRB, SRC. Te šifre kažejo, da čevelj izpolnjuje zahteve, določene v testih, kot sledi: SRA = skladnost testirana na keramičnih ploščicah naoljenih z detergentom. SRB = skladnost testirana pa gladkih tleh iz jekla, namazanih z glicerinom. SRC = skladnost testirana pod dvema zgornjima pogojema. Ker za preskusne površine niso popolnoma reprezentativne vse vrste talnih površin, priporočamo, da uporabnik preveri ustreznost izbranega obutvenega predmeta v praksi, preden se podvrže kakršni koli nevarni situaciji. Ker se preskusne površine nanašajo na čisto in suho površino, ki ni drugače onesnaženo, je treba upoštevati tudi nevarnost, ki izhaja iz identifikacijo čevlja v nasprotnem primeru prištoja za določeno okolje. V vseh okoliščinah, ki vključujejo delo, bodo nosniki površina tal in drugi dejavniki (brez obutve) pomembno vplivali na delovanje obutve. Zato bo obutev, ki bi se lahko obrabila, nemogoče nareditii odporno proti zdrsu. **EN ISO 20347:2012:** specifikacija za delovno obutev za profesionalno rabo. Tj čevlji so drugačni od varnostnih čevljev zato, ker nimajo zaščitne kovinske obloge pred udarci in zdrobljenjem.

OZNAČEVANJE
Vsak varnostni čevelj je označen: Sklicevanje na evropski standard - identifikacijska oznaka proizvajalca - Standard ustreza izdelku - Ustrezen (-ni) simbol (i) na določeno zaščito - datum izdelave (četrtletje / leto) - Skupina izdelkov - Velikost
Glede na stopnjo zaščite čevlji ne smejo izpolnjevati samo osnovnih zahtev, ampak tudi naslednje dodatne značilnosti:

	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012
Svi materijali	**SB :** osnovne značilnosti	
Vsi materiali, razen naravnih ali sintetičnih polnilnom	**S1 :** osnovne lastnosti plus: - Zaprti zadaj, - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto Odpornost proti oglikovnemu vodiku	**O1 :** osnovne lastnosti plus: - Zaprti zadaj, - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto
	S2 : kot S1 plus: - Prodiranje in vpijanje vode	**O2 :** kot O1 plus: - Nepropustnost
	S3 : kot S2 plus: - Podplat proti perforaciji - Derezast podplat	**O3 :** kot O2 plus: - Podplat proti perforaciji - Derezast podplat
Naravni in sintetični polimeri	**S4 :** osnovne lastnosti plus: - Zaprti zadaj, - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto Odpornost proti oglikovnemu vodiku	**O4 :** osnovne lastnosti plus: - Antistatične lastnosti - Vpijanje energije v peto
	S5 : kot je S4 plus: - Podplat proti perforaciji - Derezast podplat	**O5 :** kot O5 plus: - Podplat proti perforaciji - Derezast podplat

OMEJITEV ZAŠČITE
Odsotnost označ v simboli za varnostne čevlje je pojasnjena v zgornji tabeli, ker jasno so naštetega tveganja, ki niso zajeta v tem članku. Če je čevelj opremljen z odstranljivim podplatom, so bili na mestu uvedeni preskusi pri slednjih. Čevlji so smejo uporabljati samo v tem podplatom na mestu. Tega je treba zamenjati le z drugimi podplati, izdelanimi s strani proizvajalca čevlja.

TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE
Vedno previdajte in shranjujte čevlje tako, kot so bili dobavljeni s strani proizvajalca. Hranite v suhem prostoru, proč od neposredne sončne svetlobe. - Čas vpliva na vse materiale in, čeprav so naši čevlji narejeni iz vrhunskih materialov, ne preprečimo, da bi shranjevanje več kot 3 leta. Če pogosi shranjevanja niso ustrezni, se lahko zelo opremi kakovost materiala. Meja uporabe je odvisna od pogostnosti, stopnje obrabe in delovnega mesta.

UPORABA IN VZDRŽEVANJE
Ti čevlji se lahko ujemajo le z zaščitnimi lastnostmi čevlja, če so večinoma zelo dobro ohranjeni. Pred vsako uporabo opravite vizualni pregled, da se prepričate, da so v brezhibnem stanju in bi jamčili skodo kože tudi rano, preboreno obrabo podplat, zlom ali sled umazanije, ki bi lahko prevajala električni naboj. Če imate kakršne koli dvome o stanju čevljev, jih ne uporabljajte, dokler niso pregledani in odobreni s strani osebe, ki je usposobljena za pregled čevljev. Čevlje je treba očistiti in vzdrževati v dobrem stanju, da ohranijo svoje lastnosti. Umazanijo odstranite z mehko krtačo ali gobico in toplo milnico. Ne uporabljajte agresivnih izdelkov, kot so bencin, kisline, topila. - Ne posušite čevljev blizu ali v neposrednem stiku z virom toplote.

OMEJITEV UPORABE
Morate uporabiti anti-statične čevlje, ko je to potrebno, da se zmanjša kopičenje elektrostatičnega naboja po njihovi razpršitvi, da bi se izognili nevarnosti vžiga vnetljivih hlapov in snovi, in če je tveganje električnega udara je električne naprave ali njenih delov pod napetostjo, ki ni bila v celoti odpravljena. Treba pa je vedeti, da antistatični čevlji ne morejo zagotoviti ustrezne zaščite pred električnim udarom, saj samo uvedejo upor med nogami in tlemi. Če nevarnost električnega udara in popolnoma odpravo potrebne, je potrebno sprejeti druge ukrepe, ki so ustrezni za to nalogo. Antistatične čevlje ne smejo uporabljati, kjer bi lahko prišlo do nevarnega povečanja nevarnega. Ne uporabljajte čevljev, ki so onesnaženi z olji, mastmi ali kemikalijami, ki lahko poslabšajo prevodne lastnosti čevlja. Čevlje je treba preizkusiti pred prvo uporabo in redno med nošenjem, da se zagotovi, da ostanejo primerni za uporabo v predvidenem okolju, preden vstopite na območje, kjer je možna nevarnost vžiga zaradi vnetljivih hlapov ali prahu, se prepričajte, da čevlji ne povzročajo nabiranja statičnega naboja. Med nošenjem čevlje ne smete spreminjati z dodajanjem vložkov ali drugih izolacijskih materialov med notranjostjo čevlja in uporabnikovim stopalom, razen če je bila ustrezna ocena tveganja opravljena s strani usposobljene osebe, ki je ugotovila, da lahko varno storite tako. Ne uporabljajte čevljev, ki so bili spremenjeni na način, ki bi lahko vplival na njihovo zaščitno funkcijo.

ZAMENJAVA
Zamenjajte čevlje, ko kažejo znake obrabe ali poškodbe, ki bi lahko vplivale na njihovo zaščitno funkcijo. Redno pregledujte čevlje, da ugotovite, ali so primerni za nadaljnjo uporabo.

OPOZORILO
Nobena obutev ne more zagotoviti popolne zaščite pred poškodbami. Ta obutev je namenjena zmanjšanju tveganja poškodb stopal med delom, vendar ne more jamčiti, da ne bo prišlo do poškodb. Ta obutev ni namenjena za uporabo v okoljih, kjer je izpostavljenost električnim nevarnostim, ki presegajo zahteve standarda EN ISO 20345:2011. Ta obutev ne zagotavlja izolacije pred električnim udarom.

SHRANJEVANJE
Shranjujte v čistem, suhem okolju, stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote.

ČIŠČENJE
Čevlje očistite z mehko krtačo in milnico. Ne uporabljajte agresivnih čistil, kot so bencin, kisline, topila.

ŽIVLJENJSKA DOBA
Življenjska doba čevlja je odvisna od pogostosti uporabe, vrste dejavnosti, pri kateri se uporablja, in pogojev, v katerih se shranjuje. Redno pregledujte čevlje in jih zavrzite, če kažejo znake obrabe ali poškodbe.

ODLAGANJE
Ko čevlje ne potrebujete več, jih odstranite v skladu z lokalnimi predpisi za odstranjevanje osebne zaščitne opreme.

ODGOVORNOST
Proizvajalec ni odgovoren za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz nepravilne uporabe ali vzdrževanja čevljev. Uporabnik je odgovoren za zagotovitev, da so čevlji primerni za predvideno uporabo in da se pravilno vzdržujejo.

OZNAČENI
Každá bezpečnostní bota je označena: Odkaz na evropskou normu - Identifikační značka výrobce - Odpovídající norma produktu - Symbol(y) odpovídající poskytnuté ochraně - Datum výroby (čtvrtletí/rok) - Produktová skupina - Velikost, S ohledem na stupeň ochrany, boty proto splňují nejen základní požadavky, ale také následující doplňující vlastnosti:

	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012
Všechny materiály	**SB :** základní vlastnosti	
Všechny materiály kromě přírodních nebo syntetických polymerů	**S1 :** základní vlastnosti plus: - uzavřená zadní část - antistatické vlastnosti - absorpce energie v patě - odolnost proti uhlovodíkům	**O1 :** základní vlastnosti plus: - uzavřená zadní část - antistatické vlastnosti - absorpce energie v patě
	S2 : jako S1 plus: - pronikání a absorpce vody	**O2 :** jako O1 plus: - voděodolné
	S3 : jako S2 plus: - podešev odolná vůči perforaci - podešev s hroty	**O3 :** jako O2 plus: - podešev odolná vůči perforaci - podešev s hroty
	S4 : základní vlastnosti plus: - uzavřená zadní část - antistatické vlastnosti - absorpce energie v patě - odolnost proti uhlovodíkům	**O4 :** základní vlastnosti plus: - antistatické vlastnosti - absorpce energie v patě
Přírodní a syntetické polymery	**S5 :** jako S4 plus: - podešev odolná vůči perforaci - podešev s hroty	**O5 :** jako O4 plus: - podešev odolná vůči perforaci - podešev s hroty

OMEZENÍ OCHRANY
Absence označujících symbolů na bezpečnostní obuvi, vyvětlených v předchozí tabulce, znamená, že uvedená ríka nejsou tímto artiklem pokryta. Je-li bota vybavena vkládací stélkou , zkoušky byly provedeny se stélkou . Obuv by měla být používána pouze s touto stélkou na svém místě. Nahrazena by měla být pouze jiným stélkami navrženými výrobcem obuvi.

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Přepravujte a skladujte boty podle pokynů výrobce. Skladujte na suchém místě mimo regály vystavené přímému slunečnímu záření - Čas ovlivňuje všechny materiály a přestože jsou naše boty vyráběny z prvotřídních materiálů, nedoporučuje se skladovací doba delší než 3 roky. Pokud jsou podmínky skladování nevhodné, může tím být výrazně ovlivněna kvalita materiálu. Limit pro použití závisí na jeho frekvenci, stupni opotřebení a místě výkonu práce.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Tato obuv může být ochranné vlastnosti dobře chránit, pokud pravidelně sedí a pokud je dobře udržována . Před každým použitím provedte vizuální kontrolu, abyste se ujistili, že je v perfektním stavu, a pokračujte ve zkoušení. Pokud není v perfektním stavu a vykazuje poškození, jako jsou praskliny, nadměrné opotřebení podešve, prasklíny nebo stopy nečistot, vyměňte ji. Pro správné používání obuvi je vhodné: • vyberte si model, který nejlépe odpovídá specifickým podmínkám vašeho pracoviště a odpovídajícím okolním/atmosférickým podmínkám • zajistěte, aby byla obuv před každým použitím v dobrém stavu. • pokud ji nepoužíváte, skladujte obuv na suchém, čistém a větraném místě. • pravidelně ji čistěte pomocí kartáčku atd., • pravidelně svoukejte horní část bot vhodným prostředkem s voskem, silikonem atd. ... • nikdy nepoužívejte agresivní produkty, jako je benzín, kyseliny, rozpouštědla. • boty nesuším v blízkosti nebo v přímém kontaktu se zdrojem tepla.

ANTISTATICKÁ OBUV
Antistatická obuv by měla být používána tam, kde je nebezpečí minimalizovat hromadění elektrostatického náboje jeho rozptýlením, čímž se zabrání riziku vznícení hořlavých par nebo látek, a tam, kde hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem z elektrického spotřebiče nebo kde nebyl zcela eliminován prvek pod napětím. Je však třeba poznamenat, že antistatická obuv nemůže zaručit přiměřenou ochranu proti úrazu elektrickým proudem, protože zavádějí odpovídající pouze mezi nohou a zemí. Pokud riziko elektrického šoku nebylo zcela eliminováno, jsou nezbytná dopňkující opatření, aby se tomuto riziku zabránilo. Tato opatření, jako i další níže uvedené zkoušky, musí být součástí běžných kontrol bezpečnostního programu pro každé pracoviště. Používací uživatel by měl být vybaven tak, aby mohl provádět jednoduché kontroly elektrický odpor mezi nit 1 000 MΩ hlavní kontrolou. Jako součást programu kontrol